

Panasonic



D-VHSビデオカセットレコーダー 取扱説明書

■ NV-DH2



保証書別添付



このたびはパナソニックD-VHSビデオカセットレコーダーを お買い上げいただき、まことにありがとうございました。 この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いくだ さい。そのあと保存し、必要なときにお読みください。 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、 販売店からお受け取りください。

使用前	\$°_±;
はじめに	各部の名前
準	/s-=>
設置の手順	BSデジタル番組をアナログ録画できるようにする (BS入力)
再生する前の準備	再生する34 カセットを入れる34 再生する34 高速で早送り(巻き戻し)再生する36 番組を繰り返し見る37 CMを早送りして見る37
デジタルで録画する	ページ 録画の便利機能
アナログで録画する41 BSデジタル番組をアナログ録画する41 地上波番組をアナログ録画する44 CMをとばして録画する45 VHSカセットに高画質で録画する45	終了時刻だけを予約して録画する46 今見ている番組をすぐに録画する (BS TVダイレクト録画)47

その他

故障かな?	86
自己診断表示機能	91
メッセージ表示一覧	92
Q&A	94
解説	95
用語集	9.8

次々に頭出しして番組を探す......77

別売品のご紹介	100
士様	101
呆証とアフターサービス	
よくお読みください)	102
索引	裏表紙

l'J

録

囲

予約録画

/I\/|Ti

CATVICE

便利機能

そ の 他

特長

デジタル(D-VHS)録画が可能

デジタルには以下の特長があります。

BSデジタル放送 *1 の映像・音声・データなどをそのまま記録できます。(\rightarrow 98)

[HS]、[STD]モードでは、画質の劣化がほとんどない 状態で録画できます。

ハイビジョンクラスの画質で録画できます。

1本のカセットで最大約24時間の長時間録画ができます。

(放送信号が[LS3]モードの番組で、DF-480カセットを使用した場合)

"D-VHS"は、日本ビクター株式会社の商標です。

i(i.LINK)端子を装備

i.LINK機器とi.LINKケーブルで接続すると、デジタル信号を入出力したり、他のi.LINK機器で本機をコントロールすることができます *2 。

また、高画質のMPEG2圧縮信号を直接入出力することができます。

- " i.LINK "は、IEEE1394-1995仕様およびその拡張仕様、
- " i "は、i.LINKに準拠した製品に付けられるロゴです。
- "i.LINK、" i. "は商標です。

BSデジタル放送の番組が楽しめます

BSデジタルチューナーまたはBSデジタルチューナー内蔵 テレビとi.LINK接続すると、BSデジタル番組を録画、予 約録画することができます*3。

また、高画質のMPEG2圧縮信号を直接入力するため、高画質で録画することができます。

- * 1 BSデジタル放送をご覧になるには、BSデジタルチューナー(別売)または、BSデジタルチューナー内蔵テレビ(別売)が必要です。
- *2 当社製のBSデジタルチューナーやBSデジタルチューナー内蔵テレビなど、MPEG2-TSフォーマット(→99)でデータのやりとりができる機器を接続したとき

本機のi.LINK端子は、DV機器、DVD機器、DVハードディスクエディターに付いているDV端子と端子形状は同じですが、扱うデジタルデータの圧縮方式が異なるため、相互にデータをやりとりしたり、ダビングすることはできません。

*3 詳しくは、BSデジタルチューナーまたはBSデジタル チューナー内蔵テレビの説明書をお読みください。

付属品

下記の部品が入っているか確かめてください。

付属品をなくされたときは、サービスルート扱いでご用 意しているものがありますので、ご注文ください。

(以下に品番を記載しているもののみ)

この取扱説明書に記載の付属品、別売品の品番・メーカー希望小売価格は、2002年1月現在のものです。

メーカー希望小売価格には消費税や工事代などは含まれていません。




リモコン (→12) EUR7901KJ0

メーカー希望小売価格:5,000円




リモコン用乾電池(2本) (→15) 単3形乾電池(R6P)



電源コード (→16,17) VJA0536T

メーカー希望小売価格:400円



i.LINKケーブル (→16,17) K1HA04DB0002


メーカー希望小売価格:2,400円



S映像コード (**→**16,17)

K2KZ9AA00001

メーカー希望小売価格:300円



映像・音声コード

(→16,17)

K2KA6BA00002

メーカー希望小売価格:300円



75 同軸ケーブル (→16,17)

VJA1091

メーカー希望小売価格:400円

(→)は、参照していただくページを示します。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように 説明しています。

表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠ 警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

企 注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です)

<u>^\!\</u>

このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

0

このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

「安全上のご注意」(→5~7)に記載の本機のイラスト(姿図)は、イメージイラストであり、ご購入のものとは形状が多少異なる場合がありますがご了承ください。

⚠警告

煙が出ている、異常に熱い・におい・音がするときなどは、使うのをやめ、電源プラグを抜く



電源プラグ 火災・感電につながります。 を抜く 販売店にご相談ください。 電源プラグは、根元までしっかりと差し 込む



接触不良で火災・感電につながります。 いたんだプラグやゆるんだコンセン トは使わないでください。 プラグは時々点検してください。

内部に水や異物などが入ったときや、 キャビネットが破損したときは、使うの をやめ、電源プラグを抜く



電源プラグ 火災・感電につながります。 を抜く 販売店にご相談ください。 内部に金属物や燃えやすいものなどを入れない







火災・感電・故障につながります。 乳幼児にご注意ください。

電源プラグのほこりなどは取る



湿気などでショートや絶縁不良となり、 火災・感電につながります。

プラグを抜き、乾いた布でふいてく ださい。

プラグは時々点検してください。

指定(交流100ボルト)以外の電源電圧では使わない

また、配線器具の仕様をこえ る使いかたをしない



禁止 たこ足配線などの場合も、過電流で発 熱し、火災・故障につながります。

電源コードやプラグを 破損させない



ステープルなどで

壁などに固定すると、コードが破損し、 火災・感電につながります。

電源コードやプラグが破損したとき は、販売店にご相談ください。

水をかけたり、 ぬらしたりしない



内部に水が入ると

火災・感電・故障につながります。

水ぬれ禁止

水が入ったときは、販売店にご相談く ださい。

ぐらついた台の上や傾いたところなど、 不安定なところに置かない




禁止

落下すると、

けがや製品の故障につながります。

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない





ぬれ手禁止 必ず、乾いた手で抜き差ししてくださ L1

雷が鳴り出したら、アンテナ線や電源プ

分解や改造をしない



分解禁止


火災・感電・故障につながります。

修理や内部の点検は、販売店にご相談 ください。

ラグにふれない

接触禁止






落雷すると、感電につながります。

注意

お手入れの際や長期間 使わないときは、安全の ため、電源プラグを抜く





感電するおそれがあります。また、通電 状態で放置、保管すると、絶縁劣化、漏 電などにより、火災のおそれがあります。

電源プラグ(テープ保護のため、カセットも取り出 を抜く しておいてください)

油煙、湯気、湿気、ほこりなどが 多いところ、振動が激しい ところに置かない



水やほこりが入ったり、振動などで内部 部品が損傷すると、火災・感電のおそれ があります。

1年に一度ぐらいは、販売店に点検を ご相談ください。

(特に湿度が高くなる梅雨期の前に点 検をすると効果的です)

費用についても、そのときお確かめく ださい。

風通しの悪いところ、 狭いところに置かない






高温になると発熱し、

火災・感電のおそれがあります。

次のようなところに置かないでください。

- ・押し入れ、本箱など、風通しの悪いと ころ。
- じゅうたんやふとんの上。

電源コードが無理に曲げら れるような設置をしない





電源コードが破損し、火災・感電・故障 のおそれがあります。

後面は、壁から10cm以上離してくだ

電池は、⊕⊖を確かめ、 正しく入れる



間違えると、液漏れ・発熱・ 発火・破裂などを起こし、けがをするお それがあります。

コード類を接続したまま移動させない



コード破損の原因となり、火災・感電・ 故障のおそれがあります。

必ず、接続を外してから移動させてく ださい。

電池の⊕ ○部に金属物(ネックレスや ヘアピンなど)を接触させない



液漏れ・発熱・発火・破裂などを起こ し、けがをするおそれがあります。

ビニール袋などに入れ、金属物と接触 させないようにしてください。

電源コードを持って 抜かない



コード破損の原因となり、火災・感電の おそれがあります。

必ず、電源プラグを持ってください。

新しい電池と古い電池をまぜて使わない




禁止

液漏れ・発熱・発火・破裂などを起こ し、けがをするおそれがあります。

本機の上に重いものを置いたり、 乗ったりしない



倒れたり落下などを して、けがをするお



電池を分解、加工(はんだ付けなど)、 加圧、加熱、火中投入などをしない



禁止

液漏れ・発熱・発火・破裂などを起こ し、けがをするおそれがあります。

アンテナ工事には技術と 経験が必要です





アンテナが倒れると、けがや感電するお それがあります。

販売店にご相談ください。

充電式電池や種類が違う電池を使わない



禁止

液漏れ・発熱・発火・破裂などを起こ し、けがをするおそれがあります。

カセット挿入口に指を 挟まれないように注意する





指に注意

けがをするおそれがあります。 乳幼児にご注意ください。

液漏れしたときは:

万一、液漏れが発生し、液が手や衣服に付いたと きは、水でよく洗い流してください。

液が目に入ったときは、失明のおそれがあります。 目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと、 医師にご相談ください。

本機やカセットは、周囲(温度、湿度、ほこりなど)の影響を受けやすい、精密な部品を内蔵しています。 きれいな映像・音声をお楽しみいただくために、下記の点をお守りください。

品質のよいカセットを使う

お使いになる前に、必ずカセット(テープ)の品質を確かめる

品質の悪いカセット(テープ)を使うと、きれいに録画・再生できないだけでなく、ビデオヘッドなどの精密部品を汚したり傷が付くなどして、故障の原因になります。

品質の悪いカセット(テープ)の例 ほこりやカビなどが付いている ジュースや水などの液体が付いている テープが波打ったりクシャクシャになっている テープをセロハンテープでつなぐなどの加工がしてある テープがたるんでいる



このようなカセット(テープ)を使うと

ビデオヘッドが汚れ、再生したときに映像が乱れたり、テレビ画面全体が青色(ブルーバック)になったりします。このときは、乾式のビデオヘッドクリーナー(別売)でビデオヘッドをクリーニングしてください。それでも効果がないときは、販売店にご相談ください。

ビデオヘッドクリーナーの説明書もよくお読みください。

湿式のビデオヘッドクリーナー(市販品)は使わないでください。(故障の原因になります)

カセットの扱いかた

DVHSカセットを使ってデジタルで録画・再生するとき

従来のアナログ方式に比べて、テープの傷やヘッドの汚れなどによる画面のノイズの度合いが大きくなります。 カセットの取り扱いなどには十分お気を付けください。

落としたり、激しい振動を与えたりしない

お茶やジュースなど、液体をかけたりこぼしたりしない

このようなカセットを使うと、テープがシリンダーにからみつき、テープが切れたりカセットが取り出せなくなったりすることがあります。

また、シリンダーやビデオヘッドなどにも傷が付き、故 障の原因になります。

新しいカセットを使うときは、いったんテープの終端まで早送りし、巻き戻してから使う新しいものはテープどうしがはり付いていることがありますので、ほぐしてからお使いになることをおすすめします。

使用後は、テープを始端まで巻き戻しておく このあとカセットを取り出し、ケースに入れ、立てて保 管してください。 次のようなところに置いたり保管したりしない 急激な温度の変化や、湿度の高いところでの保管・使用 は、「露付き」の原因になります。(→右ページ)

- ほこりの多いところ
- ・高温になるところ(推奨温度:15 ~25)
- ・温度差が激しいところ
- ・湿度の高いところ(推奨湿度:40%~60%)
- ・湯気や油煙の出るところ
- ・冷暖房機器に近いところ
- ・自動車のダッシュボードの中

強い磁気を持ったもの(スピーカーなど)を近付けない

強い磁気の影響を受けると、映像や音声にノイズが入ったり、ひどいときには大切な録画内容が消えてしまったりすることがあります。

大切な録画のとき

二度と録画できないような大切な録画のときは、事前に試し録画を行い、正しく録画・録音できることを確かめておく

本機およびカセットを使用中、万一これらの不具合により、録画・録音されなかった場合の内容の補償については、ご容赦ください。

前面パネルについて


本体の前面パネルは、ハーフミラーを採用しています。 このため、設置場所の明るさや光の反射の具合によっては 本体表示窓の文字(テープカウンターなど)が見にくいこと があります。

使用中は

強い磁気を持っているものや、強い電磁波を出すもの(携帯電話など)を近付けない

映像・音声に悪影響を与えたり、録画内容が消えたりするおそれがあります。

特に、プラズマテレビをお使いの場合は、できるだけ本 機を遠ざけてください。



「露付き」について

「露付き」とは

冷えたビンなどを冷蔵庫から出してしばらく置いておく と、ビンの表面に水滴が発生します。

このような現象を「露付き」といいます。



本機やカセットに「露付き」が起こったまま使うと、テープがシリンダーにからみつき、テープが切れたりカセットが取り出せなくなったりすることがあります。

また、シリンダーやビデオヘッドなどにも傷が付き、故 障の原因になります。

「露付き」が起こりやすいとき

以下のようなときは「露付き」が起こりやすい状態です。 部屋の温度になじむまで(約2時間程度)、電源を入れた ままにしておいてください。

- ・梅雨の時期
- ・設置した直後
- ・本機やカセットを寒いところから暖かいところへ急に 移動させたとき
- ・寒い部屋を急に暖房で暖めたとき
- ・エアコンの冷風がビデオやカセットに直接当たっているとき
- ・湯気が立ちこめるなど、部屋の湿度が高いとき

使わないとき

長期間(約1か月以上)使わないとき

テープを始端まで巻き戻してからカセットを取り出し、 電源を切って、電源プラグをコンセントから抜いてくだ さい。

電源コンセントに接続されていると、電源を切っても 6ワットの電力を消費しています。

機能を保つため、1か月に1度くらいは再生などをして、 テープを走行させてください。

お手入れについて

キャビネットが汚れているとき

電源プラグをコンセントから抜き、乾いたやわらかい布でふいてください。

前面パネルのハーフミラーが指紋やほこりなどで汚れたときは、めがね用のレンズクリーナーなど、傷の付きにくい材質のものでふいてください。

汚れがひどいとき

中性洗剤を水でうすめ、その液にひたした布をよくしぼってから汚れをふき取ってください。

このあと、乾いた布で仕上げてください。

化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

キャビネットが変質したり、塗装がはげたりしますので、ベンジンやシンナーなどの溶剤は使わないでください。

著作権について

あなたがビデオで録画・録音されたものは、個人と して楽しむ以外は、著作権法上、権利者に無断では 使用できません。

なおこの製品の価格には、著作権法の定めにより、 私的録画補償金が含まれています。

この製品は、著作権保護技術を採用しており、米国と日本の特許技術と知的財産権によって保護されています。 この著作権保護技術の使用には、マクロビジョン社の許可が必要です。

また、その使用はマクロビジョン社の特別な許可がない 限り、家庭での使用とその他一部のペイ・パー・ビュー での使用に制限されます。


この製品を分解したり、改造することは禁じられています。

BSデジタル放送などでは、録画が禁止されている番組があります。

このような番組は録画できません。


Gコードは、ジェムスター社の登録商標です。 Gコードシステムは、ジェムスター社のライセンスに基づいて生産しております。

本体(本書では、リモコンでの操作を中心に説明しています)




0	電源 ボタン	(→ 19)
	i.LINK ボタン(→	
8	カセット挿入口	(→ 34)
4	▲取出しボタン	(→34)
6	■停止 ボタン	(+34,39)
6	再生▶ ボタン	(→34)
	* プッザー SENSOR(リモコン受信部)	
8	◀◀巻戻し/▶▶早送りボタン	(→34)
9	外部入力2(L2)端子	(→66)
	(S1映像・映像・音声左/モノ・音声	右)

10	BS TV録画/終了時刻予約ボタン.	(→47)
•	テープリフレッシュ ボタン	(→82)
Ø	リセットボタン	(→20,91)
®	本体表示窓	(→右ページ)
1	タイマー予約 切/入 ボタン	(→61)
(録画モード ボタン	(+42,44)
13	録画/終了時刻予約 ボタン	(→39,46)
D	チャンネル 🔽 🦳 ボタン(-	→ 19,25,44,84)



- ② サービス用端子 修理や故障診断の際、サービス会社が使用する端子で す。ふたを開けないようにしてください。 本書イラストでは、この部分を省略しています。

本体表示窓



① 左右.....(→71)

テレビ放送を受信中、再生中の番組の音声状態。

② 動作リング

各種動作状態を表示。

外側リング:テープの走行方向に回転。

再生時はゆっくり、早送り(巻き戻し)

時は早く回転します。

中間リング:テープ残量計算済みのとき点灯。 内側リング:テープの残量に合わせて点灯。









テープの 残量が テープの 始端付近 約半分 0に近い 終端付近

3 ፴(→34)

カセットが入っているとき。

カセットが入っていないときに、録画、予約録画な どの操作をすると点滅。

- **4** R(リピート).....(→37) 自動巻戻し再生時。
- **⑤** 予約.....(→49,61) 予約録画の待機中、実行中。

⑥ i.....(→39) i.LINK機器から映像・音声・データを入力中。

7 録画.....(→39,42)

録画中、予約録画中。

③ ★(→45) CMカット録画時。

⑨ 録画モード(アナログ).....(→31,42)

: 標準モードで録画・再生中。 3 倍 : 3倍モードで録画・再生中。

標準3倍:ぴったり録画(→58)で予約した番組の転送

⑩ 残量.....(→70)

テープ残量表示中。

● 録画モード(デジタル).....(→31,39)

自動:番組の放送信号に合った録画モードを自動的

に選んで録画します。

H S: HSモードで録画・再生中。

STD: STDモードで録画・再生中。 LS3:LS3モードで録画・再生中。

手動で[HS]、[STD]、[LS3]を選んで録画すること

はできません。

12 DVHS

本体の録画モードがデジタルになっているとき。 デジタル(D-VHS)方式で録画中、デジタルで録画さ れた番組を再生中。

- **®** S-VHS.....(→79) メニューの[モード設定] [S-VHS録画]が[入]にな っているとき。(本体の録画モードがアナログ時) S-VHSで録画中、S-VHSで録画された番組を再生
 - S-VHS ET.....(→45,79) メニューの[モード設定] [S-VHS ET録画]が[入]に なっているとき。(本体の録画モードがアナログ時) S-VHS ETで録画中、S-VHS ETで録画された番組 を再生中。
- チャンネル番号

テレビ放送受信中、予約録画操作中。

サービス番号.....(→91)

はは

現在時刻

テープカウンター

テープ残量

終了時刻予約録画時

Gコード番号

予約設定時の開始時刻、終了時刻

プログラムナビ時のカセット番号

各種メッセージ(→93.下記)

…など

表示の一例

コピーガード

コピーガードがかかっていて録画できないときなど。 ツメオレ

誤消去防止状態のカセットが入っているのに

録画を 押したときなど。

テープ ナシ

カセットが入ってないのに 録画 を押したときなど。 ヨヤク ナシ

予約がないのに、予約待機状態にしようとしたとき。 FULL

予約がいっぱいになっているのに、さらに予約したとき。 D-VHSテープヲイレテクダサイ


アナログ録画できないとき。

Hello

電源「入」時。

Good Bye

電源「切」時。




リモコン(ビデオ操作部)

	·
A	ビデオ/テレビ/BS/(CS) スイッチ
	[ビデオ]を選んでいないと正しく操作できません。
0	リモコン表示部
2	1 ~ 1 2ボタン(→25,44,50)
3	メニューボタン(→20,78)
4	BS TV録画 ボタン(→47)
6 *	再生▶(▲) ボタン(→20,34,72,78)
6 *	巻戻し◀◀(◀) ボタン(→23,34,78)
0	一時停止/スロー ┃┃/▶ ボタン(→35,39,42)
8	ビデオ電源 ボタン(→19)
9	
Ō	プログラムナビ ボタン(→ 72)
•	ー 時計/残量 ボタン(→70)
œ	ーーーー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
B	
Œ	ー 快速イントロサーチ ボタン(→777)
(
16	ページ ▲ ▼ ボタン(→72)
Ð	ビデオチャンネルへン
	(トラッキング 🛨 💽)ボタン(→19,25,44,84)
1 3	戻る ボタン(→20,78)
19	実行/決定 ボタン(→20,78)
② *	早送り▶▶(▶) ボタン(→23,34,78)
4	停止■(▼) ボタン(→20,34,72,78)
2	録画 ボタン(→39,42)
2 3	スピードサーチ ☑ ➡ ボタン(→36)
2	i.LINK ボタン(→20,39,63,69)
2 5	転送 ボタン(→25,50)
2 3	Gコード ボタン(→ 50)
②	タイマー 切/入 ボタン(→61)
2 3	確認 ボタン(→60)
2 9	録画モード ボタン(→42,44)
30	曜日/日 チャンネル 開始 終了 ボタン(→18,52,54,56)
3	転送/修正(長押し) ボタン(→55,57,61)
32	取消しボタン(→29,60)
3 3	予約延長 ボタン(→51,59)
34	CM ボタン(→37,45,59)
3 5	映像切換がタン
	 現行のCSデジタル放送などで、1チャンネルあたり複数の映
_	像がある放送が始まったときに、他の映像に切り換えるとき。
3	リモコン(長押し) ボタン(→80)
3	設定(長押し) ボタン(→18,25,52,69)

^{*}印のボタンは、メニュー画面の操作で項目を選ぶときなどにも 使います。

本書では、本体のボタン名を再生▶、リモコンのボタン名を再生▶ や①などで示し、「各部の名前」以外のページでは"ボタン"を省略しています。



リモコン(テレビ操作部)

実際の操作内容についてはテレビの説明書をお読みください。

BS は、BSデジタルチューナー内蔵テレビ専用の操作です。

A ビデオ/テレビ/BS/(CS) スイッチ

テレビの操作をするときは、必ず[テレビ]を選んでください。[テレビ]を選んでいないと正しく操作できません。

1 テレビ(BS) ボタン

従来のアナログBSチャンネルを選ぶとき。

このボタンを押したあと、約10秒以内に**⑤**、⑦、⑨、**①**を押

してください。(例:BS 7chの場合、 テレビ(BS) 7)

BS テレビ(BS) ボタン.....(→39) BSデジタル放送のチャンネルを選ぶとき。

このボタンを押したあと、約10秒以内に① ~ ⑩ を押してください。(BSデジタルチューナー内蔵テレビにプリセッ

トされているチャンネルを選べます)

② テレビ電源 ボタン(→19)

③ ①~**②**ボタン.....(→39,46)

4 BS 番組ナビ ボタン.....(→49)

番組ナビ画面を表示させるとき。

6 BS 音声切換 ボタン

複数の音声がある番組などで、他の音声に切り換えるとき。

6 BS チャンネル番号入力 ボタン.....(→39)

BSデジタル放送のチャンネルを選ぶとき。

例:BSデジタル103チャンネルの場合、 チャンネル番号入力 **1 10 3**と押す。

7 テレビチャンネル ✓ ボタン(→46)

音量 ボタン

9 入力 ボタン.....(→19,46)

10 BS 番組表 ボタン

BSデジタル放送の番組表を表示させるとき。

(1) BS 機器ナビボタン.....(→48)BSデジタルチューナー内蔵テレビに接続した機器の操作

や、システムの設定画面を出すとき。 12 BS メニュー ▲(再生) ▼(停止) ▼(巻戻し) ►(早送り)

実行/決定 戻る ボタン.....(→48)

メニュー操作をするとき。

13 BS 番組内容 ボタン

番組の出演者一覧など、番組詳細内容を表示させるとき。(番組によっては、表示されないことがあります)

14 BS 放送切換 ボタン

現在は働きません。将来、放送形態が変更された場合に使用できる可能性があります。(2002年1月現在)

(5) BS 元の画面 ボタン.....(→48)

番組ナビや番組表、機器ナビなどのメニュー画面の状態から選局している放送の画面に戻すとき。

16 BS 青 赤 緑 黄 ボタン

番組表で日付を切り換えるとき、画面に各色ボタンが使える表示があるときなど。(接続のしかたや録画方式によっては働かないことがあります)

17 BS **d** ボタン


データがある番組やデータ放送でデータを表示させるとき。 (接続のしかたや録画方式によっては働かないことがあります)

18 BS 映像切換 ボタン

複数の映像がある番組やマルチビューなどで、他の映像に 切り換えるとき。

19 BS サービス切換 ボタン

選局中の放送事業者のサービス(テレビ、ラジオ、データ)を切り換えるとき。(1つしかないときは切り換えできません)



リモコン

(BSデジタル/CSデジタルチューナー操作部)

実際の操作内容についてはチューナーの説明書をお読みください。

BS は、BSデジタルチューナー専用の操作です。

CS は、CSデジタルチューナー専用の操作です。

BSデジタル/CSデジタルチューナーの操作をするときは、 必ず[BS/(CS)]を選んでください。

[BS/(CS)]を選んでいないと正しく操作できません。

BS/(CS)電源 ボタン(→19,69)

2 1 ~ (100 ボタン.....(→39,69)

③ CS 衛星切換 ボタン

A(パーフェクTV!サービス)とB(スカイサービス)を切り換えるとき。

4 BS 番組ナビボタン.....(→49)

4 BS 番組ナビ ボダン.....(→49番組ナビ画面を表示させるとき。

5 BS 音声切換 ボタン

複数の音声がある番組などで、他の音声に切り換えるとき。

6 BS チャンネル番号入力 ボタン.....(→39) BSデジタル放送のチャンネルを選ぶとき。

例:BSデジタル103チャンネルを選ぶには、

チャンネル番号入力 100 3と押す。

3 CS # ボタン

お好み選局の操作をするとき。

② 入力 ボタン

BSデジタル放送画面とi.LINK接続機器の映像を切り換えるとき。

⑩ 番組表 ボタン

番組表を表示させるとき。

CS 放送内容 ボタン

放送内容を表示させるとき。

【2 メニュー ▲ (再生) ▼ (停止) ▼ (巻戻し) ► (早送り)

実行/決定 | 戻る | ボタン(→48) メニュー操作をするとき。

13 BS 番組内容 ボタン

番組の出演者一覧など、番組詳細内容を表示させるとき。(番組によっては、表示されないことがあります)

14 BS 放送切換 ボタン

現在は働きません。将来、放送形態が変更された場合に使用できる可能性があります。(2002年1月現在)

⑤ BS 元の画面 ボタン.....(→48)

番組ナビや番組表、機器ナビなどのメニュー画面の状態か ら選局している放送の画面に戻すとき。

CS 信号切換 ボタン

音声、字幕などの信号を切り換えるとき。

16 BS 青 赤 緑 黄 ボタン

番組表で日付を切り換えるとき、画面に各色ボタンが使える表示があるときなど。

(接続のしかたや録画方式によっては働かないことがあります)

17 BS **1** ポタン

データがある番組やデータ放送でデータを表示させるとき。 (接続のしかたや録画方式によっては働かないことがあります)

18 BS 映像切換 ボタン

複数の映像がある番組やマルチビューなどで、他の映像に 切り換えるとき。

19 BS サービス切換 ボタン

選局中の放送事業者のサービス(テレビ、ラジオ、データ)を 切り換えるとき。(1つしかないときは切り換えできません)

設置の手順

次の手順で設置してください。

1	リモコンの準備をする
1	● リモコンに電池を入れる(→右記)

2 アンテナ、テレビ、チューナーと接続する ① VHF/UHFアンテナ、BSデジタル チューナー(内蔵テレビ)と接続する...(→16,17) ② テレビ・チューナーを操作できるように する.......(→18) ③ テレビに本機の画面を出す.......(→19) ④ i.LINK機器が正しく登録できているか 確かめる......(→20) ⑤ BSデジタル番組をアナログ録画できる

マニュアルチャンネル設定......(→28) - Gコード予約をするためのガイドチャンネルは - 必ず設定しておいてください。

ようにする(BS入力).....(→24)

さらにCATV放送、CSデジタル放送もお楽しみに なる方

詳しくは→67~69をお読みください。

CATV放送をご覧になるには、CATV会社との受信契約 が必要です。

CSデジタル放送をご覧になるには、CSデジタルチューナー(別売)が必要です。また、それぞれの放送会社との受信契約が必要です。


各表示イラストについて

本書では、各操作手順に記載しているイラストを次のよう に表示しています。



リモコンに電池を入れる

1 ふたを開ける




2 単3形乾電池(付属)を入れる
⊕⊝を確認して



3 ふたを元どお り閉じる

ください。



リモコン表示部が薄暗くなってきたら、電池を交換してください。(使用環境、使用回数などにもよりますが、電池の寿命は約1年です)

電池交換後、本機やテレビが操作できなくなっているときは、テレビメーカー番号(→18)、BSデジタルチューナーメーカー番号(→19)、CSデジタルチューナーメーカー番号(→69)、リモコンモード(→80)を合わせ直してください。


充電式電池(Ni-Cd など)は使わないでください。

不要となった電池は、不燃物ごみとして処理するか、地方の条例に従って処理してください。

1か月以上使わないときは、電池を取り出しておいてください。

操作のしかた


* SENSOR(リモコン受信部)に向け、確実 にボタンを押す



操作できる範囲は正面で約7m以内、角度は左右に約60度、上下に約40度以内です。(ただし、周囲の明るさで変わります)

本機とリモコンの間に障害物を置かないでください。 リモコン受信部に直射日光やインバーター蛍光灯の強い 光を当てないでください。

BSデジタルチューナー、テレビと接続する



- **●** VHF/UHF入力端子へ
- 2 VHF/UHF出力端子へ
- **③** VHF/UHFアンテナ入力端子へ
- 4 出力1(映像・音声)端子へ
- ⑤ ビデオ入力(映像・音声)端子へ
- 6 出力1(S1映像)端子へ
- **⑦** ビデオ入力(SまたはS1映像)端子へ
- ❸ i(TS)(i.LINK入出力)端子へ
- ⑨ ┇(i.LINK)端子へ
- ⑪ 出力1(映像・音声)端子へ
- ⑪ 外部入力3(映像・音声)端子へ
- ② 出力1(SまたはS1映像)端子へ
- ① 外部入力3(S1映像)端子へ
- (→24)

BS入力時

に必要

- ⑩ 出力2(映像・音声)端子へ
- 15 ビデオ入力(映像・音声)端子へ
- 16 出力2(S映像)端子へ
- ・ び ビデオ入力(S映像)端子へ
- 13 コンポーネントビデオ出力(D映像・音声)端子へ
- ・ コンポーネントビデオ入力(D映像・音声)端子へ
- 20 電源入力ソケットへ
- 21 ご家庭の電源コンセントへ

お願い/ヒント

接続するときは、各機器の電源を切り、乾いた手で行ってください。

チューナー、テレビの説明書もお読みください。

⑩~⑬の接続について

● ~ ②と ② ~ ②だけでも通常の操作はできますが、⑩ ~③ の接続をしないと、BSデジタル番組をアナログ録画することはできません。

また、接続したあとBS入力の設定が必要です。(→24)

チューナーとテレビにコンポーネントビデオ端子が あるとき

チューナーとテレビを®~®のように、D端子ケーブル (別売)と音声コード(別売)で接続してください。


この接続をしないと、ハイビジョン映像はお楽しみいた だくことができません。

アンテナ線がプラグ付き同軸ケーブルでないとき 別売の部品や加工が必要です。

詳しくは、販売店にご相談ください。

テレビにビデオ入力(映像・音声)端子がないとき 本機と接続することはできません。

BSデジタルチューナー内蔵テレビと接続する



BS入力時

に必要

(→24)

- VHF/UHF入力端子へ
- ② VHF/UHF出力端子へ
- 3 VHF/UHFアンテナ入力端子へ
- 4 出力1(映像・音声)端子へ
- ⑤ ビデオ入力(映像・音声)端子へ
- ⑥ 出力1(S1映像)端子へ
- **⑦** ビデオ入力(SまたはS1映像)端子へ
- ③ i(TS)(i.LINK入出力)端子へ
- **⑨ i** (i.LINK)端子へ
- ⑪ モニタ 出力(映像・音声)端子へ
- ① 外部入力3(映像・音声)端子へ
- (2) モニタ 出力(SまたはS1映像)端子へ
- ① 外部入力3(S1映像)端子へ
- 10 電源入力ソケットへ
- (15) ご家庭の電源コンセントへ

お願い/ヒント

接続するときは、各機器の電源を切り、乾いた手で行ってください。

- ⑩~⑬の接続について
- ~ ⑤と⑥ ~ ⑥だけでも通常の操作はできますが、⑩ ~⑬の接続をしないと、BSデジタル番組をアナログ録画することはできません。
- (⑫~⑬も必ず接続してください)

また、接続したあとBS入力の設定が必要です。(→24) ⑩~⑬の接続をしたときは、

当社製チューナー内蔵テレビの場合

本機の出力をテレビの「ビデオ入力 1」端子に接続(40~

⑦)し、テレビ側のメニューに[モニター出力]設定があるときは、[しない]にしてください。

また、[アナログ接続]設定を行ってください。

詳しくは、チューナー内蔵テレビの説明書をお読みください。

当社製以外のチューナー内蔵テレビの場合

発振によるノイズが生じることがあります。

このときは、テレビの入力切換ボタンで、テレビ側の入力を切り換えてください。

アンテナ線がプラグ付き同軸ケーブルでないとき 別売の部品や加工が必要です。

詳しくは、販売店にご相談ください。

テレビのメーカーを合わせる/ 「今すぐ再生」を設定する

本機のリモコンでテレビの操作ができます。

また、リモコンの 再生▶ または プログラムナビ を押すと、テレビの入力を[ビデオ1]に切り換えることができる「今すぐ再生」を働かせることができます。

|準備| テレビの電源を入れる。

1 ビデォ/テレビ/BS/(CS) を[テレビ] にする



2 設定(長押し) を" ☎ "が出るまで (約2秒以上)押し続け、 さらに2回押す



3 + 終了 - でメーカー番号を合わせる



テレビに向けて操作してください。 番号が合うと、テレビの電源が切れます。

複数の番号を持つメーカーは、正しく操作できる方の番号 に合わせてください。

操作できるテレビメーカー・一覧表

メーカー名	番号	メーカー名	番号
松下	0000	パイオニア	®
アイワ	18	ビクター	•
NEC	6 6	日立	60
三洋	7 16	富士通ゼネラル	9
シャープ	2 11 21	フナイ	19
ソニー	0 0	三菱	® @
東芝	A		


BSデジタルチューナー内蔵テレビを お使いの方のみ、

一覧表の番号が、 **① ③ ④** ⑦ **⑫ ⑫ ② ② ② ②** の方のみ設定できます。

A:従来のテレビ

d:BSデジタルチューナー内蔵テレビ 当社製BSデジタルチューナー内蔵テレビをお使いの方で、 BSデジタルチャンネルの選局操作が、

- ・ チャンネル番号入力 ① ~ ① (VHF/UHF兼用ボタン) の場合は、①を選んでください。 TH-36(または32、28)DH100、 TH-36(または32、28)D100など
- チャンネル番号入力 ① (BSデジタル専用ボタン) の場合は、②を選んでください。
 TH-36(または32、28)D10、
 TH-36(または32、28)D20など
- 「今すぐ再生」を働かせたいときのみ、 チャンネルで"On"を表示させる 手順3で、②⑦⑧⑨⑪⑯⑱⑲② に設定したときは働きません。



5 設定(長押し)を押し、終了する



ふたをひらいたところ



正しく操作できることを確かめる テレビ電源 でテレビの電源を入れ、チャンネル 切換や音量調節などをしてみてください。

お願い/ヒント

一覧表にあるメーカーの機種でも正しく操作できないと きは、テレビに付属のリモコンで操作してください。

今すぐ再生について

リモコンの 再生▶ または プログラムナビ を押すと、テ レビの入力が自動的に[ビデオ1]になります(テレビの入 力を[ビデオ1]にする信号も同時に出すようになりま す)。このため、本機後面の出力1端子に接続した映像・ 音声コードは、必ずテレビのビデオ1端子に接続してく ださい。

すでにテレビのビデオ1端子を他の接続でお使いのとき は、「今すぐ再生」機能を働かせないでください。

("OFF "を表示させる)

マニュアルチャンネル設定(→28)やモード設定(→78) など、メニュー画面の操作をするときは、再生▶が ▲(上の項目を選ぶ)ボタンの役割をしますので、「今すぐ 再生」機能を働かせないでください。

(" OFF "を表示させる)

BSデジタルチューナーの メーカーを合わせる

本機のリモコンでBSデジタルチューナーの操作がで きます。

準備 チューナーの電源を入れる。

ビデオ/テレビ/BS/(CS)を [BS/(CS)]にする



設定(長押し)を" 27 "が出 ┛ るまで(約2秒以上)押し 続け、さらに2回押す



+ 終了 - でメーカー番号 を合わせる



チューナーに向けて操作し てください。

番号が合うと、チューナーの電源が切れます。 複数の番号を持つメーカーは、正しく操作できる 方の番号に合わせてください。

操作できるBSデジタルチューナーメーカー・一覧表

メーカー名	番号	メーカー名	番号
松下	000	パイオニア	49 49 50
三洋	5 5	ビクター	4 5
シャープ	46	日立	37 33 39
ソニー	4 3	マスプロ電工	6 6 6 6
DXアンテナ	①	三菱	40 40 49
東芝	@		

設定(長押し)を押し、終了する

正しく操作できることを確かめる BS/(CS)電源でチューナーの電源を入れ、チャ ンネル切換などをしてみてください。

お願い/ヒント

一覧表にあるメーカーの機種でも正しく操作できないと きは、チューナーに付属のリモコンで操作してください。 CSデジタルチューナーのメーカー設定について(→69)

テレビに本機の画面を出す

テレビに本機の画面を出し、正しく接続できたかどう か確かめてください。

テレビで本機の画面を見るときも、下記の操作を行っ てください。

ビデオ/テレビ/BS/(CS)を [テレビ]にする



入力を押し、テレビの入力をビデオ入力 2 に切り換える

例えば、テレビのビ デオ1端子に接続して いるときは[ビデオ1] にするなど、本機を 接続した入力に切り 換えてください。



了 ビデオ/テレビ/BS/(CS)を **丿** [ビデオ]にする



ビデオ電源を押し、電源を入れる

ビデオチャンネル A Y を押すなどして、 本機の画面が映っていることを確かめる または録画済みのカセットを再生してみてくださ


時刻表示を確認する

電源コンセントに接続すると、本体表示窓に現在時刻が 表示されます。時刻が合っているか確認してください。 本機は時刻を合わせて工場出荷されています。

自動バックアップ機能(→下記)で時刻を記憶していま すので、通常は時刻合わせする必要はありません。 ただし、以下のときは合わせ直してください。(→81)

- ・誤差が2分以上あるとき
- ・電源「切」時に
- " Panasonic "と表示され るとき
- ・電源「入」時に時刻表示が "0:00"で点滅している とき





自動バックアップ機能について

工場出荷時より約5年間は時刻を記憶しています。 設定した受信チャンネルや、予約内容も記憶していま

停電に対応しています。

2分以内の誤差を自動修正する自動時刻合わせ機能を 働かせると、より正確な時刻になります。(→81)

i.LINK機器を登録する

チューナー(内蔵テレビ)やCSデジタルチューナーなどのi.LINK機器を i(i.LINK入出力)端子に接続すると、自動的にi.LINK機器番号が登録されます。

接続のしかた(→16,17,68)

i.LINK機器番号は、接続した順番に付きます。

i.LINK接続について、詳しくは解説をお読みください。(→95)

i.LINK機器の一覧を見る

正しく接続・登録できているか確かめることができます。


準備

ビデオ/テレビ/BS/(CS) を[ビデオ]にする。

テレビに本機の画面を出す。(→19)

本体表示窓に"d1(例)"など、i.LINK機器番号が表示されているときは、i.LINKを押し、地上波(VHF/UHF)放送を受信している状態にする。

メニューを押す



3 [i.LINK機器一覧]が選ばれた状態で、実行/決定を押す



部B S機器は d 1 TU-BHD200 です 選択 ▲▼] BSチューナー登録[決定 機器]登録削除[取消し] 終了[メニュー]

チューナー1 TU-BHD200

i.LINK機器一覧

02 8

i.LINK機器番号、接続状態、 機器名、機種名が表示されま す。

接続した順番に、d1~d15まで登録されます。

- ◆ 外部BS機器として登録されていることを示します。
- ② 本体表示窓に表示されるi.LINK機器番号
- ❸ i.LINK機器の接続状態
 - :正しく接続されている
 - :接続されていない、または主電源が切れている (このままでは、この機器は使えません)

4

メニューを押す

お願い/ヒント


各手順で、戻るを押すと1つ前のメニューに戻ります。

登録できる機器の数は最大15台までです。

機種名は10文字まで表示できます。

本機の電源を切っても、登録された機器は記憶しています。

チューナー(内蔵テレビ)を接続していない("BS"[上図●]が表示されていない)と、BSデジタル番組を録画・再生することはできません。



接続しても機器が正しく登録されないときは、本体の<u>リセット</u>(システムリセット)を 先の細いもので軽く押してみてください。 それでも登録されないときは、接続した機 器側の設定などを確かめてください。

BSデジタル番組を録画・再生するためのチューナーを登録する

チューナーを搭載した複数の機器を接続したときは、どの機器を使ってBSデジタル番組を録画・再生するかを選び、登録しておく必要があります。

4 左ページ手順3のあと、▲(再生) ▼(停止) で外部BS機器として使いたい機器を選ぶ

i.LINK機器一覧 [1/1]
85 機器 接続 機器名 機種名
d1 チューナー1 TU-BHD200
TH-36D20

外部BS機器は d2 TH-36D20 です
選択(▲▼] BSチューナー登録(決定)
機器登録削除(取消し) 終了[メニュー]

5 実行/決定を押す 選んだ機器が外部BS 機器として登録され

ます。

i.LINK機器一覧

BSデジタルの番組を録画・再生する機器として d1 チューナー1 TU-BHD200 を登録しました。

6 メニューを押す

お願い/ヒント

外部BS機器として登録できる機器は1台だけです。

チューナー(内蔵テレビ)は、i.LINKケーブルで接続すると自動的に外部BS機器として登録されます。

本体表示窓に"d1(例)"など、i.LINK機器番号が表示されているときは登録できません。

このときは ILINK を押し、地上波(VHF/UHF)放送を 受信している状態にしてください。

BSデジタル番組の予約があるときは、別の機器を外部 BS機器として登録し直すことはできません。

まず予約を取り消してください。

i.LINK機器を削除する

不要な機器を1つずつ削除することができます。

準備

ビデオ/テレビ/BS/(CS) を[ビデオ]にする。

テレビに本機の画面を出す。(→19) 削除したい機器のi.LINKケーブルを外す。

本体表示窓に"d1(例)"など、i.LINK機器番号が表示されているときは、 i.LINK を押し、地上波(VHF/UHF)放送を受信している状態にする。

4

左ページ手順3のあと、

▲(再生) ▼(停止) で


削除したい機器を 選ぶ

i.LI	NK機器一覧	[1/1]
BS 機器	接続 機器名	機種名
		TU-BHD200
d 2	テレビ1	TH-36D20
外部BS機	器は d1 TU-	BHD200 です
選択[▲\	7] BSチ:	1ーナー登録[決定]
機器登録	- 削除[取消し]	終了[メニュー]

5

取消しを押す

登録が削除されます。





メニューを押す

お願い/ヒント

一度登録された機器は、i.LINKケーブルを外しても登録 されたまま残っています。

不要になった機器は必ず削除してください。

削除するときは、必ず機器の接続を外してから行ってく ださい。

接続したままになっていると、他に接続されているi.LINK機器の電源コードの抜き差しや、i.LINKケーブルの抜き差しで、再度接続されているi.LINK機器と認識して登録されてしまいます。

本体表示窓に"d1(例)"など、削除したい機器のi.LINK機器番号が表示されているときは、削除できません。

このときは i.LINK を押し、地上波(VHF/UHF)放送を 受信している状態にしてください。

BSデジタル番組の予約があるときは、外部BS機器として登録されている機器の削除はできません。

削除する前に予約を取り消してください。

登録されているすべての機器を消去したいとき i.LINK全登録消去(→次ページ)

東芝製BSデジタルチューナーをお使いの方は、解説 (→98)もお読みになり、正しく設定してください。

i.LINK機器の登録をすべて消去す

る (i.LINK全登録消去)

登録されているすべてのi、LINK機器を消去することができます。 最初から接続をやり直したいとき、i.LINK機器番号の順番を変更 したいときなどにお使いください。

準備

ビデオ/テレビ/BS/(CS)を[ビデオ]にする。

テレビに本機の画面を出す。(→19)

本機と接続しているi.LINKケーブルをすべて外す。

本体表示窓に" d1(例) "など、i.LINK機器番号が表示されて いるときは、i.LINK を押し、地上波(VHF/UHF)放送を受 信している状態にする。

メニューを押す





▲(再生) ▼(停止) で [i.LINK全登録消去]を選び、 実行/決定を押す

i.LINK接続設定 i.LINK全登録消去

▲(再生) ▼(停止) で[はい]を 選び、

実行/決定を押す

現在、登録されているi.LINK機器 についてのすべての情報が消去されます。 BS予約が存在する場合は、予約情報も 消去されます。消去しますか? いいえ

選択[▲▼] 実行[決定] 終了[メニュー]



i.LINK機器がすべて消去されま 全登録消去 す。

全登録消去

登録されているi.LINK機器情報を すべて消去しました。

メニュー を押す

お願い/ヒント

各手順で、戻るを押すと1つ前のメニューに戻ります。


必ずすべてのi.LINK機器の接続を外してから行ってください。

接続したままi.LINK全登録消去しても、消去したあとにすぐ新た な接続と認識して登録してしまいます。

本体表示窓に"d1(例)"など、i.LINK機器番号が表示されていると きは、i.LINK全登録消去できません。

このときは i.LINK を押し、地上波(VHF/UHF)放送を受信してい る状態にしてください。

i.LINK全登録消去すると、BSデジタル番組の予約はすべて取り消 されます。



同じ機種名・品番のi.LINK機器であっても、もう1台増設(または交換)したときは、ID番号(→95)が違うため、別の種類の機器として新たに登録されます。

特に、チューナー(内蔵テレビ)を増設(または交換)したときは、BS入力やBSデジタル番組のフリーセット予約の設定・実行が正しくできないことがあります。

i.LINK全登録消去で、登録された機器をすべて消去してから、再度登録し直してください。

i.LINK機器番号を変更したいとき

i.LINK機器一覧画面からはi.LINK機器番号を変更することはできません。

変更したいときは、

- 1. すべてのi.LINKケーブルを外す
- 2. i.LINK全登録消去をする
- 3. 登録したい順番にi.LINK機器を接続し直す

リンク切換を設定する

使いたいi.LINK機器を本機から選べるようにするか、 しないかを設定します。

準備

ビデオ/テレビ/BS/(CS) を[ビデオ]にする。

テレビに本機の画面を出す。(→19)

本体表示窓に"d1(例)"など、i.LINK機器番号が表示されているときは、**i.LINK**を押し、地上波(VHF/UHF)放送を受信している状態にする。

メニューを押す



2 ▲(再生) ▼(停止) で [モード設定]を選 び、 実行/決定を押す



3 【(停止)で [リンク切換]を選 び、

⋖(巻戻し) ▶(早送り)

で設定する



切:使いたいi.LINK機器を本機で選ぶことはできません。ただし、i.LINK機器側で本機を選んだときは使うことができます。

自動(工場出荷時)

:使いたいi.LINK機器を本機で選ぶことができます。(通常はこの位置)

4


メニューを押す

お願い/ヒント

各手順で、戻るを押すと1つ前のメニューに戻ります。本体表示窓に"d1(例)"など、i.LINK機器番号が表示されているときは、[リンク切換]の設定はできません。このときはi.LINKを押し、地上波(VHF/UHF)放送を受信している状態にしてください。

[切]にしたとき

- ・i.LINK機器から出力されている信号があれば、その信号を入力します。
 - このときは、本体表示窓にそのi.LINK機器の番号が表示されます(d1~d16)。
- ・出力されている信号がないときは入力 しません。



[自動]にしたとき

本体表示窓に本機が選んでいるi.LINK機器番号が表示されます(d1~d16)。



アナログ)

BSデジタル番組をアナログで録画することができます。

[標準]、[3倍]、[標準3倍(予約録画時のみ)]の中からお好みのモードを選ぶことができます。(→31,42)


チューナー(内蔵テレビ)からの映像・音声は、 (TS)(i.LINK入出力)端子からではなく、外部入力3(L3)(BS入力)端子からアナログで入力されます。

アナログなので、録画済みのカセットは従来のVHSビデオでも再生できます。

ただし、BS入力を使うと...

画質は、従来の地上波(VHF/UHF)放送と同等になります。

データやマルチビュー、マルチ音声(多国語など)切換など、BSデジタル放送特有のいろいろな便利機能は楽しむことができません。



準備

BS入力をするために必要な接続をする。(→16,17) |ビデオ/テレビ/BS/(CS)|を[ビデオ]にする。

テレビに本機の画面を出す。(→19)

外部BS機器が登録されているか確かめる。(→20)

メニューを押す

2 ▲(再生) ▼(停止) で[モード設定]を選び、 実行/決定を押す



3 【(停止) で[L3設定]を選び、 ▶(早送り) で[BS入力]を 選ぶ

工場出荷時は[BS入力]になっています。

	セート設定し	′ 2											
	S/VHSテーフ	^f ▶1											0
													0
	オンスクリーン							▶自	動				
_	ワイドモード							⊳λ					
	L 3設定				Þ	1	ン	►B	S	λ;	ħ		
	リンク切換							▶自	動				
	選択[▲▼]	設定	Ē[•	◁	2]		終	了[.	X	Ξ	ュ-	-]	


メニューを押す

お願い/ヒント

各手順で、 戻る を押すと1つ前のメニューに戻ります。



ふたをひらいたところ



市外局番入力チャンネルの設定

お住まいの都市(地域)の市外局番を利用して、本機の チューナーの受信チャンネル(VHF/UHF)を設定しま す。

BSデジタル放送や従来のアナログBS放送のチャンネルは設定できません。

準備

VHF/UHFアンテナが正しく接続されていることを確認する。

ビデオ/テレビ/BS/(CS)を[ビデオ]にする。

テレビに本機の画面を出す。(→19)

本体表示窓に"d1(例)"など、i.LINK機器番号が表示されているときは、 i.LINK を押し、地上波 (VHF/UHF)放送を受信している状態にする。

1 設定(長押し)を" ☎ "が出るまで(約2秒以上)押し続ける



- 2 市外局番入力チャンネル設定一覧表(→26)で、 お住まいの都市(地域)の市外局番を確か める
- **3** リモコンのふたを閉じ、 1 ~ 100 で市外局番を 入力する



市外局番に変更があったときでも、一覧表の番号を入力してください。

間違えたときは、手順1からやり直してください。

▲転送を押す

市外局番が表示され、 本機がオートサーチ を始めます。



- 5 オートサーチが終わったら、 リモコンのふたをひらき、すぐ閉じる 市外局番入力チャンネル設定が終了します。
- € ビデオチャンネル (または (**)で
 チャンネルを切り換えながら、すべて
 きれいに受信できていることを確かめる
 (**)では、一覧表に記載されているチャンネルポジション1~12の放送局を直接選ぶことができます。

市外局番を転送すると

- 1. 一覧表のとおりに受信チャンネルを設定する
- 2. オートサーチを行って、それらの放送局が実際に受信できるかどうかを調べる

VHF/UHF放送(1~62チャンネル)

CATV放送(C13~C63チャンネル)の順に、

約1分間のオートサーチを行います。

実際に受信できなかったチャンネルはとばされます。 新たに受信できたチャンネルは、チャンネルポジション 13~20(愛媛県は14~20)に追加登録されます。 同じ放送局が複数のチャンネルポジションに設定されたとき

必ず映りの悪い方のチャンネルを削除しておいてくださ い。(→29)

受信できるチャンネルがとばされていたり、映りの 悪いチャンネルがあるとき

マニュアルチャンネル設定(→28,29)で、必要な設定を 行ってください。

最初から設定し直したいとき

左記手順3で、市外局番の代わりに 1000000]で 転送すると、本機のチューナーが 工場出荷時の状態に戻ります。



このときは、

- ・VHF/UHFチャンネル VHFの1~12チャンネルのみ受信できる状態
- ・CATVチャンネル すべてのチャンネルが受信できない状態
- ・外部入力チャンネルが受信できない状態 ・外部入力チャンネル L1、L2チャンネルが使える状態

L3チャンネルは、メニューの[モード設定] [L3設定] が[ライン]になっているときのみ使えます。(→78) ガイドチャンネルはすべてのチャンネルで設定されていませんので、このままではGコード予約はできません。

チャンネル設定に関する用語

チャンネルポジション「Poi

放送局を登録する位置です。

ビデオチャンネル **◇** を押すごとに、チャンネルポジションに登録された順番で選局できます。

受信チャンネル 「CH」

放送局からの電波を実際に受信するためのチャンネル です。

新聞・雑誌などに載っているチャンネルとは違う数字 になる地域もあります。

表示チャンネル 「表示」

本体表示窓やテレビ画面に表示させるためのチャンネルです。新聞・雑誌などに載っているチャンネルの数字に合わせておくと選局しやすくなります。

実際の受信チャンネルと違う数字になる地域もあります。

ガイドチャンネル「ガイドCH」

Gコード予約をするために必要なチャンネルです。 ガイドチャンネルは各放送局ごとに決まっています。 例)NHK総合テレビ:80、NHK教育テレビ:90

拡張チャンネル

将来のシステムに対応するもので、現在は使うことができません。

「市外局番入力チャンネル設定」を行うと、自動的に設定されますが、実際の操作には関係ありません。

市外局番入力チャンネル設定一覧表(VHF/UHF)

市外局番に変更があったときでも、この表の市外局番で設定してください。

## 1					チャン	ネル	゚゚ポジション	' / <u>†</u>	放送	局名	ろ・受信チ [・]	ャン	ネノ	レ・	表示チャン	ネル・	ガ′	イドチャンス	ネル	
株 町	和道府區	■ 和市名	市外局番									=							<u></u>	
## 1 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	HIVE NO 7			 放送局名	受信表示	げバ	放送局名	受信	表示	ガイド	放送局名	受信	表示	ガイト	放送局名	受信表	示げて	放送局名		表示力
推 月		치 旭	0.1.1	北海道放送	1 1	1 1		СН	CH									1		CH
北海道 現場であり、				10/母是/从区		† †	NHK教育	2	1 2		INTITATE E			100						
横原		11: E				1			_			<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	プレビル/母足	333	5 1 7		 	\vdash
類別変数	北海道			北海道テレビ	3434	3.5	TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT	-	-						NHK総合	4 4	8.0)		
音 報				10/4/2///			NHK教育	2	2	90			<u> </u>			_	_		1	
対 日 大 昭				テレビ北海道	2121	17		_	_	_	北海道テレビ	35	35	35			$\overline{}$			
秋 田 大 館 0186 青露茂重 1 1 1 1 1 1 0 5 1 3 3 3 3 3 7 5 1 2 5 3 3 3 1 5 1 3 3 3 4 4 4 8 1 8 1 3 1 3 1 3 4 8 1 3 1 3 1 3 4 8 1 3 1 3 1 3 4 8 1 3 1 3 1 3 4 8 1 3 1 3 1 3 4 8 1 3 1 3 1 3 4 8 1 3 1 3 1 3 4 8 1 3 1 3 1 3 4 4 4 8 1 8 1 3 1 3 1 3 1 3 4 1 4 8 1 8 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1	= +	青 森	0177	青森放送	1 1	1					NHK総合	3	3	80				NHK教育	5	5
	育	八戸	0178												青森朝日	313	1¦34			
古	£ılı 🗆	秋 田	0 1 8				NHK教育	2	2	90							Т	秋田朝日	31	31
京域 仙 台 0 2 2 東北旅送 1 1 1 1 1	17. 11	大 館	0186	青森放送	1 1	1									NHK総合	4 4	80	秋田朝日	59	59
一部	岩手	盛岡	0 1 9	東北放送	1 1	1	めんこい	33	33	33	テレビ岩手	35	35	35	NHK総合	4 4	80	岩手朝日	31	31
田 形 野 同 日 日 日 日 日 日 日 日 日	宮城		0 2 2	東北放送	1 1	1					NHK総合	3	3	80				NHK教育	5	5
機 向 0 2 3 5	ılı #8		0 2 3			<u>i</u>		_	<u>i</u>	<u> </u>		<u>i </u>	<u>i </u>	<u>i </u>	NHK教育	4 4	90	山形さくらんぽ	30	30
## 8	Ш ///	鶴 単	0235		1 1	10					NHK総合	3	3	80			-		24	24
***********************************			0 2 4	!		_	NHK教育	2	2	90		_		<u> </u>			_		<u> </u>	
接	福島			NHK総合	1 1	-					NHK教育	3	3	90	†					
## 無 前 橋 0 2 7 NHK総合 29 1 80 医科の切り 14 1414 NHK教育 27 3 90 日本テレビ 25 4 4 と8デナビ 2 1 80 原料の切り 14 1414 NHK教育 27 3 90 日本テレビ 25 4 4 と8デナビ 3 1 80 原料の切り 14 1414 NHK教育 27 3 3 90 日本テレビ 24 4 4 医陽テレビ 1 1 1 80 原料の切り 14 1414 NHK教育 3 3 3 90 日本テレビ 4 4 4 原語テレビ 4 4 4 原語テレビ 4 1 4 1 1 8 1 8 1 1 1 8 1 8 1 1 1 1 8 1						_		_	_	_			<u> </u>	-						
野 馬 前 橋						-				_		_	_	_			_		_	16
当年 1					-	_			_	-		+	+	-	-	-	$\overline{}$		_	-
干 葉						_		_	_	-		-	-	-		_			-	-
東京 京 京 京 京 の 3					+	+		-	-	_		-	_	-		-	_	_	+	16
神奈川 横浜 田 の 4 5 NHK総合 1 1 1 80 表示 NHK総合 1 2 1 8					i i	i –			-	_									i –	16
明 所					-	-		_	-			-	-	-		-	_			16
照 期 海 の 2 5 長野朝日 0 2 6				1	-		米ボアトロホリブノ	14	114	14		_	i –	1	1		_		5	5
展野				NIII NIII NIII D		100							!	!			+-			5
数 日	का। क्र					+	NHK総合	2	2	80	利向ノレしと	2			t	-	$\overline{}$		3	3
富山 富山 0764 北日本放送 1 1 北陸放送 6 6 6 NHK総合 3 80 四川上ビ 37 37 77 福井 福井 福井 福井 田井	長 野			長野朝日	4444	20	INTITATE C			00	NHK教育	3	3	90						
田田	富山					+	北陸放送	6	6	6		_	_	-		-	$\overline{}$		1	\vdash
福 井 福 井 0 7776				!	i i –	i –	10F±13AR2					 	-	.			<u> </u>			
静 岡 静 岡 0 5 4 NHK教育 2 2 90 静岡第一 31 31 31 31 静岡第一 31 31 31 31 株比総合 4 4 80 中部日本旅送 数 9 3 80 静岡第一 30 30 30 30 NHK総合 39 3 80 静岡第一 31 31 31 31 NHK総合 39 3 80 神田本旅送 中部日本旅送 中部日本旅送 9 9 東海テレビ 1 1 1 1 NHK総合 30 3 80 NHK総合 39 3 80 中部日本旅送 9 中部日本旅送 9 中部日本旅送 9 中部日本旅送 9 9 東海テレビ 1 1 1 1 NHK総合 30 2 2 55 NHK総合 31 3 80 毎日テレビ 4 4 4 中部日本旅送 9 9 9				10 1 1 3/2		1			1			_		-	 		1			
競し 原本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本		静 岡					NHK教育	2	2	90						313	1 3 1			
映	静尚	- 111		東海テレビ	1 1	1		_							 				5	5
要数	岐 阜					_					NHK総合	39	3	80				_	+	5
三重 津	愛 知	名古屋	0 5 2	東海テレビ	1 1	1					NHK総合	3	3	8 0				1	-	5
放置 大津 0 7 7 NHK総合 28 28 80 毎日テレビ 36 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1	三 重		0 5 9	東海テレビ	1 1	1	テレビ愛知	25	25	25	NHK総合	31	3	80	毎日テレビ	4 4	4	中部日本放送	5	5
大阪 大阪 06 NHK総合 2 2 80 テレビ大阪 19 19 19 毎日テレビ 4 4 4 NHK総合 2 8 8 0 サンテレビ 36 36 36 毎日テレビ 4 4 4 Fレビ大阪 奈良		大 津	0 7 7				NHK総合	28	28	80					毎日テレビ	36 4	4			
兵庫 神 戸 0 7 8		京 都	0 7 5				NHK総合	32	2	80	テレビ大阪	19	19	19	毎日テレビ	4 4	4			
奈良 奈良 0742 NHK総合 2 2 80 テレビ大阪 19 19 19 19 19 19 19 6日テレビ 4 4 4 7 ルド係食 4 4 4 7 ルド係食 1 NHK総合 3 2 2 80 テレビ大阪 19 19 19 19 19 6日テレビ 4 4 4 7 アレビ和歌山 4 4 90 4 7 レビ和歌山 6 日本海テレビ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NHK総合 3 3 3 80 NHK教育 4 4 90 6 日本海テレビ 4 4 4 7 アレビ和歌山 6 日本海テレビ 30 30 1 NHK総合 2 2 80 日本海テレビ 54 54 1 7 日本海テレビ 54 54 1 1 日本海 54 54 1 <td>大 阪</td> <th>大 阪</th> <td>0 6</td> <td></td> <td></td> <td>į.</td> <td>NHK総合</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>80</td> <td>テレビ大阪</td> <td>19</td> <td>19</td> <td>1 9</td> <td>毎日テレビ</td> <td>4 4</td> <td>4</td> <td></td> <td>ļ.</td> <td></td>	大 阪	大 阪	0 6			į.	NHK総合	2	2	80	テレビ大阪	19	19	1 9	毎日テレビ	4 4	4		ļ.	
用歌山 和歌山 の73	兵 庫		0 7 8																	
鳥 取 鳥 取 0857 日本海テレビ 30 30 1 1 1 1 1 NHK総合 3 3 80 NHK教育 4 4 90 島 根 松 江 0852 日本海テレビ 30 30 1 NHK総合 2 2 80 日本海テレビ 54 54 1 山 山陰放送 岡 山 岡 山 〇 8 5 5 同山放送 35 35 35 7レビせとうち 23 23 23 NHK教育 3 3 90 NHK総合 3 3 80 中国放送 4 4 4 NHK総合 3 3 80 中国放送 4 4 4 広 島 〇 8 2 テレビ新広島 31 31 31 31 NHK総合 3 3 80 中国放送 4 4 4 NHK総合 3 3 90 NHK総合 3 3 80 中国放送 4 4 4 NHK総合 3 3 80 中国放送 4 4 4 NHK総合 3 8 90					<u>i i </u>							19	19	19						
島 根 江 0852 日本海テレビ 30 30 1 NHK総合 2 2 80 日本海テレビ 54 54 1 山陰放送 回 山 0855 同山 08 6 回山放送 35 35 35 7レビセン55 23 23 23 NHK教育 3 3 90 NHK総合 3 3 3 80 中国放送 4 4 4 4 NHK総合 3 3 3 80 中国放送 4 4 4 4 NHK総合 3 3 3 90 NHK総合 3 3 3 80 中国放送 4 4 4 4 NHK総合 3 3 3 90 NHK総合 3 3 3 80 NHK 3 3 3 80 NHK 3 3 3 3 90 NHK 3 3 3 3 90 NHK 3 3 3 3 90 NHK 3 3 3			0 7 3			_	NHK総合	32	2	80					毎日テレビ	42 4	4	テレビ和歌山	30	30
時間 日	鳥取				-	-					NHK総合	3	3	¦80	NHK教育	4 4	¦9 ()		
四 山	島根			日本海テレビ	30 30	-					B.1.*							1.84.17.11		
広 島 広 島 0 8 2 テレビ新広島 31 31 NHK総合 3 3 3 80 中国放送 4 4 4 NHK総合 山 口 口 0 8 3 NHK教育 1 1 90 九州朝日 2 2 1 テレビQ 23 23 19 山口朝日 28 28 28 大分放送 番 川 高 松 0 8 7 テレビせとうち 19 19 23 NHK教育 3 9 39 90 毎日テレビ 4 4 4 NHK総合 協 島 徳 島 0 8 8 四国放送 1 1 1 1 テレビ大阪 19 19 19 NHK総合 3 3 80 毎日テレビ 4 4 4 NHK総合 徳 島 徳 島 0 8 8 四国放送 1 1 1 1 テレビ大阪 19 19 19 NHK総合 3 3 80 毎日テレビ 4 4 4 NHK総合 後 島 で 大ビせとうち 23 23 23 NHK教育 2 2 90 広島テレビ 12 12 12 広島ホーム 35 35 35 テレビ新広島 新 居 浜 0 8 9 7 テレビせとうち 23 23 NHK総合 2 2 80 広島テレビ 12 12 12 広島ホーム 35 35 35 テレビ新広島 新 居 浜 0 8 9 7 テレビせとうち 23 23 NHK総合 2 2 80 広島テレビ 12 12 12 NHK教育 4 4 90 テレビ新広島 高 知 0 8 8 8 日本 1 1 1 1 サガテレビ 36 36 36 NHK総合 3 3 80 RKB毎日 4 4 4 80 NHK総合 日本 1 1 1 1 サガテレビ 36 36 36 NHK総合 3 3 80 RKB毎日 4 4 4 7 テレビQ 佐 賀 佐 賀 0 9 5		洪 出		ETIL TELL													1		-	5
福山 ロ 田田 ロ 0849 テレビ新広島 54 54 31 NHK教育 3 3 90 NHK総合 田田 ロ 田田 ロ ロ ロ の 8 3 NHK教育 1 1 90 九州朝日 2 2 1 テレビQ 23 23 19 田田 田田 28 28 28 大分放送 香 川 高 松 0 8 7 テレビせとうち 19 19 23 NHK教育 3 9 39 90 毎日テレビ 4 4 4 NHK総合 徳 島 徳 島 の 8 8 四国放送 1 1 1 7 テレビ大阪 19 19 19 NHK総合 3 3 80 毎日テレビ 4 4 4 Fレビ和歌山	一						テレビせとうち	23	23										5	5
山口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口	広 島									_		_	-	-		4 4	4		-	-
香川高松 087 テレビせとうち 19 19 23 NHK教育 39 39 90 毎日テレビ 4 4 4 NHK総合 徳島 徳島 088 四国放送 1 1 1 7 テレビ大阪 19 19 19 NHK総合 3 3 80 毎日テレビ 4 4 4 7 テレビ和歌山	di =							2	2							200	0 0		_	5
 徳島 徳島 088 四国放送 1 1 1 7 テレビ大阪 19 19 19 NHK総合 3 3 80 毎日テレビ 4 4 4 7 テレビ和歌山 2 2 80 広島テレビ 12 12 12 広島ホーム 35 35 5 テレビ新広島 新居浜 0897 テレビせとうち 23 23 23 NHK総合 2 2 80 広島テレビ 12 12 12 12 NHK教育 4 4 90 テレビ新広島 新居浜 0888					-	_		_	-											37
授数 機数 機数 機数 機数 機数 機数 機数								10	10											
 新居浜 0897 テレビせとうち 23 23 23 NHK総合 2 2 80 広島テレビ 12 12 12 NHK教育 4 4 90 テレビ新広島 知 高 知 0888 福岡 福岡 北九州 093 九州朝日 1 1 1 サガテレビ 36 36 36 NHK総合 3 3 80 RKB毎日 4 4 7 テレビQ 佐賀 佐賀 佐賀 6 6 7 7 8 8 9 1 2 2 3 3 4 5 7 7 1 1 1 1 2 3 3 4 4 4 <		松山																		
高知 高知 0888 日本	愛 媛																			
福 回 092 九州朝日 111 117 <th>高 知</th> <th></th> <th></th> <th>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</th> <th>2023</th> <th>23</th> <th>THE PARTY IN</th> <th></th> <th></th> <th>00</th> <th>14HII VL</th> <th>12</th> <th>12</th> <th>12</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>01</th> <th>51</th>	高 知			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	2023	23	THE PARTY IN			00	14HII VL	12	12	12					01	51
** ***		福 岡		九州朝日	1 1	1	サガテレビ	36	36	36	NHK総合	3	3	8.0					19	19
佐 賀 佐 賀 0952 九州朝日 57571 NHK教育 404090 福岡放送 525237 サガテレビ 363636 テレビQ 長 崎 長 崎 095 NHK教育 1 1 90 九州朝日 57571 NHK総合 3 3 80 RKB毎日 4 4 4 長崎放送 熊 本 熊 本 九州朝日 1 1 1 NHK教育 2 2 90 熊本朝日 161616 熊本県民 222222 226長崎放送 大 分 大 分 八州朝日 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	福岡			, 0/11 1/ /3 H																23
長崎 6 095 NHK教育 1 1 90 九州朝日 57 57 1 NHK総合 3 3 80 RKB毎日 4 4 4 長崎放送 熊本 熊本 九州朝日 1 1 1 NHK教育 2 2 90 熊本朝日 16 16 16 熊本県民 22 22 22 長崎放送 大分 大分 八十分 八十分	佐賀			九州朝日	57 57														-	14
熊 本 熊 本 0 9 6 九州朝日 1 1 1 1 NHK教育 2 2 90 熊本朝日 16 16 16 熊本県民 22 22 22 長崎放送 大 分 大 分 九州朝日 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					i i	-			i			i		-					. 	5
大 分 大 分 0 9 7 九州朝日 1 1 1 NHK総合 3 3 80 RKB毎日 4 4 4 大分放送																			-	5
												_	_	_			_		i –	5
古		宝 崎	0985			-														
宮 崎 延 岡 0982 NHK教育 2 2 90 NHK総合 4 4 80		延	0982				NHK教育	2	2	90				L	NHK総合	4 4	8 0		L	
鹿児島鹿児島鹿児島カリタ南日本放送 1 1 1 テレビ熊本 34 34 34 NHK総合 3 3 80 テレビ宮崎 35 35 35 NHK教育	声旧 自		0 9 9			_			-			3	3	80	-	-	$\overline{}$	+	5	5
一	庇 况 島		0996	鹿児島読売	17 17	30	テレビ熊本	34	34	34					鹿児島放送	23 2	3 3 2	2		
沖 縄 那 覇 098 琉球朝日 282828 NHK総合 222 80	沖 縄		0 9 8	琉球朝日	28 28	28	NHK総合	2	2	80										

女送局名 ,海道放过 ,海道放过	受信 CH	表示 CH	ガイド	放送局名	四信	妻子!#	/ lt		3)			()	a I			1	n 1			1	1		1	2			3	
;海道放送 ;海道放送	受信 CH	表示 CH	Л1 F	****	- TE				11/1	±-	# / 10			<u> </u>	# / 10			±-	# / 10			، ریرا –			12 / 14			، درا —
;海道放送 (田放送	UH	VΠ	CHI	放送局名			[] 放	送局名	受信	表示	ルイド Cロ	放送局名	受信	衣示	71F	放送局名	文信 (こ)	表示	刀 1ド	放送局名	受信表 CH CI	加什	放送局名	受信表示	カイド	放送局名		表げん CH¦CH
;海道放送 (田放送	-	į į	СП		СП	СПС		海道文化					СП	СΠ	СП	北海道テレビ	оп 3.5	3.5	3.5		Un U	i un	NHK教育				CHIC	п
;海道放送 (田放送	- 1			札幌テレビ	7	7 !							9	9						北海道放送	111	1 1						
;海道放送 (田放送																				北海道放送								
;海道放送 (田放送	€ 6	6	-	101,000 0 =			-	海道文化		$\overline{}$	_				-	札幌テレビ	_	-	-	10772372			NHK教育	12 12	90			
(田放送			-	 札幌テレビ	7	7 :	_			_			9	9	_		_			北海道放送	111	1 1						_
(田放送	€ 6	6	-				1.5	31-21 110							-	NHK教育	-					1	札幌テレビ	12 12	5			
							北	海道文化	27	27	27				-		_	_	-	北海道テレビ	35 3	5 3 5						
				NHK教育	7	7 9	0					NHK総合	9	9	80				-	青森放送	_	_			-			
	İ						\top			ij		NHK総合					j		_			-i	秋田テレビ		i			\top
	6	6	11				NE	HK教育	8	8													秋田テレビ					
! 手放送	6	6	6	宮城テレビ	34	343	4 NF	HK教育	8	8	90					東日本放送	32	32	32			T	仙台放送	12 12	12			\top
				東日本放送	32	323	2					宮城テレビ	34	34	34								仙台放送	12 12	12			
レビュー山州	第36	36	36				NE	HK総合	8	8	80					山形放送	10	10	10			-	山形テレビ	38 38	38			T
HK教育	6	6	90				テレ	ノビュー山形	22	22	36												山形テレビ	39 39	38			
島中央	33	33	33	東日本放送	32	323	2 宮坎	城テレビ	34	34	34	NHK総合	9	9	80	福島放送	35	35	35	福島テレビ	111	1¦11	仙台放送	12 12	12			
												宮城テレビ											仙台放送		_			
島中央	_	_	_				_	島テレビ	_	_					-	NHK教育	_		-				福島放送	-	-			
BSテレビ	40	6	6				J:	ジテレビ	38	8	8	千葉テレビ	39	46	46	テレビ朝日	36	10	10				テレビ東京	32 12	12			
BSテレビ		_	$\overline{}$				_	ジテレビ	_	-	-				_	テレビ朝日	_		-			I	テレビ東京	17 12	12			
BSテレビ	56	6	6	放送大学	40	161	6 フ:	ジテレビ	58	8	8	テレビ埼玉	38	38	38	テレビ朝日	60	10	10				テレビ東京	62 12	12			
BSテレビ	6	6	6	テレビ埼玉	38	383	8 フ:	ジテレビ	8	8	8	千葉テレビ	46	46	46	テレビ朝日	10	10	10	群馬テレビ	484	3 4 8	テレビ東京	12 12	12			
																				テレビ埼玉								
BSテレビ	6	6	6	TVKテレビ	42	424	2 フ:	ジテレビ	8	8	8	千葉テレビ	46	46	46	テレビ朝日	10	10	10	テレビ埼玉	383	3 3 8	テレビ東京	12 12	12			\top
BSテレビ	<u>.</u> 6	6	6	TVKテレビ	42	424	2 フ:	ジテレビ	8	8	8					テレビ朝日	10	10	10				テレビ東京	12 12	12			
	$\overline{}$	-	$\overline{}$	TBSテレビ						$\overline{}$						テレビ朝日	10	10	10			T	テレビ東京	12 12	12			\top
							NE	HK総合	8	8	80					新潟総合	35	35	35			-	NHK教育	12 12	90			
レビ信州	130	30	30									NHK教育	9	9	90	長野放送	38	38	38	信越放送	111	1 1 1						\top
越放送							テ	レビ信州	42	42	30					長野放送	40	40	38			!						
ューリップ	ຶ່າ 3 2	32	32							i						NHK教育	10	10	90			T	富山テレビ	3434	34			
陸放送	6	6	6	北陸朝日	25	252	5 NF	HK教育	8	8	90					テレビ金沢	33	33	33				石川テレビ	37 37	37			
港放送	6	6	6							i		NHK総合	9	9	80		i			福井放送	111	1 1 1	福井テレビ	39 39	39			
岡朝日	33	33	33									NHK総合	9	9	80					静岡放送	111	1 1 1	テレビ静岡	35 35	35			
岡放送	6	6	11	 テレビ愛知	25	252	5 NF	HK教育	8	8	90					静岡朝日	28	28	33			i	テレビ静岡	3434	35			
レビ愛知	25	25	25	岐阜放送	37	373	7 三重	重テレビ	33	33	33	NHK教育	9	9	90					名古屋テレビ	111	1 1 1	中京テレビ	35 35	35			
阜放送												NHK教育					ı			名古屋テレビ	111	1 1 1	テレビ愛知	25 25	25			
BCテレヒ	6	6	6	三重テレビ	33	333	3 関語	西テレビ	8	8	8	NHK教育	9	9	90	読売テレビ	10	10	10	名古屋テレビ	111	1¦1 1	中京テレビ	35 35	35			
BCテレビ												びわ湖放送										Ţ	NHK教育					
												サンテレビ											NHK教育	12 12	90			
BCテレヒ	6	6	6	京都テレビ	34	343	4 関語	西テレビ	8	8	8	サンテレビ	36	36	36	読売テレビ	10	10	10			Т	NHK教育	12 12	90			\top
BCテレヒ	20	6	6				関語	西テレビ	22	8	8					読売テレビ	24	10	10				NHK教育	26 12	90			
BCテレヒ	6	6	6	京都テレビ	34	343	4 関語	西テレビ	8	8	8	サンテレビ	36	36	36	読売テレビ	10	10	10	奈良テレビ	55 5	5 5 5	NHK教育	12 12	90			
BCテレヒ	44	6	6				関語	西テレビ	46	8	8					読売テレビ	48	10	10			-	NHK教育	26 12	90			
										T						山陰放送	22	22	10			T	山陰中央	2424	34			
HK総合	6	6	80				ЩВ	陰中央	34	34	34					山陰放送	10	10	10				NHK教育	12 12	90			
	Ī						ЩВ	陰中央	58	58	34	NHK教育	9	9	90							I						i
	I			瀬戸内海放送	25	253	3					西日本放送	9	9	9					山陽放送	111	1 1 1						
	I			NHK教育	7	7 9	0					広島ホーム	35	35	35							I	広島テレビ	12 12	12			
				中国放送	7	7 4	4			i		広島ホーム	57	57	35					広島テレビ	111	1 1 2						
	I			テレビ山口	38	383	8 RK	(B毎日	8	8							10	10		山口放送				35 35	37			
												西日本放送	9	9						山陽放送	29 2	9 1 1						
BCテレヒ	6	6	6	サンテレビ	36	363	6 関	西テレビ	8	8	8					読売テレビ	10	10	10			I	NHK教育	38 12	90			
HK総合	6	6	80	瀬戸内海放送	33	333	3 あし	いテレビ	29	29	29	西日本放送	9	9	9	南海放送	10	10	10	山陽放送	1111	1¦1 1					25¦2	25 25
i海放送	6	6	10	瀬戸内海放送	33	333	3 あし	いテレビ	27	27	29	西日本放送	9	9	9	広島ホーム	35	35	35	山陽放送	111	1 1 1	愛媛放送	36 36	37	愛媛朝日	141	4 25
HK教育	6	6	90				高统	知放送	8	8	8					テレビ高知	38	38		高知さんさん								
HK教育	6	6	90							į		テレビ西日本	9	9	9		i			熊本放送	111	1¦11	福岡放送	37 37	37			
HK総合	6	6	80				RK	〈B毎日	8	8	4					テレビ西日本	10	10		熊本放送								
レビ熊本	34	34	34	長崎放送	5	5 5	5 RK	〈B毎日	48	48	4	NHK総合	38	38	80	テレビ西日本	60	60	9	熊本放送	11 1	1¦1 1	テレビ長崎	37 37	37			
																				テレビ長崎								
レビ熊オ	34	34	34	テレビ長崎	37	373	7 サ	ガテレビ	36	36	36	NHK総合	9	9	80	テレビQ	19	19	19	熊本放送	111	1 1 1	RKB毎日	4 4	4			\top
i海放送	_						_													テレビ西日本		_			_			
												鹿児島テレビ											NHK教育					
尚放送	6	6	10					レビ宮崎																				
倘放送		_	_		32	323	_			_	-		38	38	38	熊本朝日	16	16	16	鹿児島読売	303	30						
	_	_	-		_				_	_	_		-	-	$\overline{}$		-	_	$\overline{}$	熊本放送	-	_		12 12	90			
	i				1	i	_	縄テレビ		_						琉球放送						T	NHK教育		-			\neg

市外局番入力チャンネル設定で正しく設定されなかったとき、 きれいに映るはずのチャンネルがとばされているとき、選局の 順番を入れ替えたいとき、ガイドチャンネルが設定されていな いときなどに操作します。

VHF/UHFチャンネルの設定




ビデオ/テレビ/BS/(CS) を[ビデオ]にする。 テレビに本機の画面を出す。(→19)

メニューを押し、▲(再生) ▼(停止) で[初期設定]を選び、実行/決定を押す



2 [チャンネル設定]が選ばれ た状態で、 実行/決定 を押す



3 【(巻戻し) で[Po]を選び、
△(再生) ▼(停止) で設定した
ハチャンネルポジションを
選ぶ(Polは" Position "の略です)
" 1 "~" 20 "の中から選びます。
▲(再生) を押すごとに、下記
のように変わります。

(▼(停止)を押すと逆方向)

VHF/UHFチャンネル (1 2 ... 20) CATVチャンネル (C13 C14 ... C63) 外部入力チャンネル (L1 L2 L3)

拡張チャンネル (o1 o2 ... o7)

4 ▶(早送り)で[チャンネル]を 選び、

▲(再生) ▼(停止) で受信チャンネルを合わせる



設定したい放送局が映るように合わせます。 ボタンを押し続けると10ずつ変わります。



本体表示窓やテレビ画面に表示させたい数字に合わせます。

ボタンを押し続けると10ずつ変わります。

6 ▶(早送り) で[ガイドCH]を 選び、




▲(再生) ▼(停止) でガイドチャンネルを合わせる


各放送局のガイドチャンネルは、一覧表(→26)の「ガイド CH」の項目にある数字に合わせます。

ボタンを押し続けると10ずつ変わります。

ガイドチャンネルを合わせておかないと、Gコード予約が正しくできません。



ふたをひらいたところ



メニューを押す

ヒント

VHF/UHFチャンネルの放送のないチャンネル選ぶと、 ノイズ画面になります。

CATVチャンネルの設定

ビデオ/テレビ/BS/(CS)を[ビデオ]にする。 テレビに本機の画面を出す。(→19)

左ページ手順2のあと、 【(巻戻し)で[Po]を 選び、

▲(再生) ▼(停止) で 設定したいCATV のチャンネルポジ ションを選ぶ

▶(早送リ)で[表示] を選び、 ▲(再生) ▼(停止) で 表示を出す



"C--"のチャンネルはとばされています。

▶(早送り)で「ガイド CHIを選び、 ▲(再生) ▼(停止) で ガイドチャンネル

を合わせる



各放送局のガイドチャンネルは、一覧表(→26) の「ガイドCH」の項目にある数字に合わせます。 ボタンを押し続けると10ずつ変わります。 ガイドチャンネルを合わせておかないと、Gコー ド予約が正しくできません。

メニューを押す

お願い/ヒント

CATV会社によっては、従来のアナログBS放送をVHF/ UHFチャンネルに置き換えて放送しているところがあり ます。

このときは、Gコード予約するための各放送局のガイド チャンネルを以下の表のとおり合わせてください。

放送局名	受信チャンネル	ガイドチャンネル	
	BS 1	71	
	BS 3	72	
WOWOW	BS 5	73	
NHK衛星第1	BS 7	7 4	
ハイビジョン放送	BS 9	75	
NHK衛星第2	BS11	76	
	BS13	77	
	BS15	78	

不要なチャンネルを削除する

ノイズ画面のチャンネルが設定されているときや、選局の 順番を入れ替えたいときなどに操作します。

全ページ手順2のあと、 【後戻し」で[Po]を チャンネル設定 選び、

削除したいチャン ネルポジションを 選ぶ

▲(再生) ▼(停止) で

取消しを押す

CH(受信)、表示・ガ イドCHのすべてが " - - "になります。



メニューを押す


映りの悪いチャンネルを微調整する

ノイズがあるときや、色が付いていないときなどに操作し ます。

全ページ手順2のあと、 **◄**(巻戻し)で[Po]を 選び、

▲(再生) ▼(停止) で 微調整したい チャンネルポジシ ョンを選ぶ

【(巻戻し) ▶(早送り) で[微調整]を選び、 ▲(再生) ▼(停止) で [入]にする



【●(巻戻し) (早送り)

で微調整バーを選 7×.

▲(再生) ▼(停止) で

微調整する

色が付いていないとき... ▲(再生) しま模様が出るとき……▽(停止)

(" "を中央に戻すと、元の状態に戻ります) 受信状態によっては、調整しきれないことがあり ます。

メニューを押す

カセットの種類や録画方式(デジタル・アナログ)、 録画モードの種類によって使える機能が異なります。 本書では、記号を用いてその説明箇所に当てはまる録画 方式を表しています。

(デジタル) デジタル(D-VHS)方式のみ使える機能

アナログ アナログ(S-VHS・S-VHS ET・VHS)方式 のみ使える機能

録画・再生できるカセット

VHS MTP NTSC

D-VHSカセット

(デジタル)(アナログ)

DF-300("H S"で約2時間30分 " STD "で約5時間)

DF-360("HS"で約3時間

" STD "で約6時間)

DF-420("HS"で約3時間30分

"STD"で約7時間)

DF-480(" H S "で約4時間

" STD "で約8時間)

SVHS

S-VHSカセット

(アナログ)

ST- 30("標準"で約30分)

ST- 60("標準"で約1時間)

ST-120("標準"で約2時間)

ST-140("標準"で約2時間20分)

ST-160("標準"で約2時間40分)

ST-180("標準"で約3時間)

ST-210("標準"で約3時間30分)

VHS

VHSカセット

(アナログ)

T- 30("標準"で約30分)

T- 60("標準"で約1時間)

T-120("標準"で約2時間)

T-140("標準"で約2時間20分)

T-160("標準"で約2時間40分)

T-180("標準"で約3時間)

T-210("標準"で約3時間30分)

SVHSIP カセット、VHSIP カセットも使えます。 ただし、本機で録画・再生するにはカセットアダプター VW-TCA7(別売)が必要です。

録画・再生できないカセット

標準DVカセット ミニDVカセット

他のテレビ方式(PAL、ŠECAMなど)で録画されたカセ ット

録画方式

使用するカセットによって、デジタル(D-VHS)方式、 アナログ(S-VHS、S-VHS ET、VHS)方式で録画で きます。

デジタル録画方式

デジタル

DVHSカセットのみ可能です。

カセット別の録画可能な方式

D-VHS

D WHS カセット		
SVHS カセット	-	
VHS カセット	-	

アナログ録画方式

(アナログ)

DVHS、**SVHS**、**VHS**すべてのカセットで可能です。

カセット別の録画可能な方式

S-VHS ET*1 S-VHS VHS **DVHS**カセット **SWIS**カセット **VHS**カセット

- *1 WHS カセットにS-VHSの画質で録画する機能です。
- *2高画質で録画できるカセットの目安として、当社製 HG(ハイグレード)タイプのWHSカセットをおすすめし ます。

デジタル録画モード

デジタル

自動: 本機が番組の放送信号に合った録画モードを自

動的に選んで録画します。

[H S]: デジタルハイビジョン番組、マルチビ

ュー番組など

[STD]: プログレッシブ番組など

[LS3]: BSラジオ番組、文字データ番組など これらの録画モードは、直接手動で選ぶこと

はできません。

カセット別の録画可能な時間

	HS	STD	LS3
DF-300	2時間30分	5時間	15時間
DF-360	3時間	6時間	18時間
DF-420	3時間30分	7時間	21時間
DF-480	4時間	8時間	24時間

アナログ録画モード

アナログ

次の3種類があります。

標準 : カセットに表示されている時間の録画ができま

す。

3 倍 : 標準に対して3倍の録画ができます。 標準3倍:番組をテープにぴったりおさめたいとき。

(予約録画時のみ)

[標準]モードで予約録画を始め、テープ残量が足りなくなってくると、自動的に[3倍]モードに切り換えて予約終了時刻まで録画します。

(→58)

録画可能な録画モードについて

接続している機器、BS入力の設定状態、入っているカセットの種類によって、録画可能なモードが変わります。

	DVHS力	セット	SVHS、VHS カセット				
選んだ入力	デジタル録画 使える録画モード	アナログ録画 使える録画モード	デジタル録画 使える録画モード	アナログ録画 使える録画モード			
本機のチューナー [地上波(VHF/UHF)、CATV] 外部入力[L1、L2、L3]	1	[標準、3倍]	-	[標準、3倍]			
BSデジタルチューナー [BS入力*1:設定している]	[自動] ^{*2}	[標準、3倍]	-	[標準、3倍]			
BSデジタルチューナー [BS入力*1:設定していない]	[自動] ^{*2}	-	-	-			
他のD-VHSビデオからのダビング [自動モードで録画されたBSデジタル 番組の場合]	[自動] ^{*2}	-	-	-			
他のD-VHSビデオからのダビング [自動モード以外で録画されたBSデジタル 番組や、地上波(VHF/UHF)番組の場合]	[自動] ^{*2}	[標準、3倍]	-	[標準、3倍]			

^{*1} BS入力について(→24)

^{*2} 本機が番組の放送信号に合った録画モードを自動的に選んで録画します。

BSデジタルチューナー、テレビと接続したとき

再生する番組によって、接続や準備が異なります。

デジタル録画した番組を再生する

デジタル

BSデジタル放送の番組を再生する

準備


接続する。(→16)

チューナーの電源を入れる。

テレビの入力をチューナーと接続した入力に切り換える。

当社製以外のチューナーをお使いのときは、チューナーで本機をLINC(→99)してください。

(詳しくは、チューナーの説明書をお読みください)




アナログ録画した番組を再生する

アナログ

準備

接続する。(→16)

テレビの電源を入れ、本機と接続した入力に切り換える。(→19)



BSデジタルチューナー内蔵テレビと接続したとき

再生する番組によって、接続や準備が異なります。

デジタル録画した番組を再生する

デジタル


BSデジタル放送の番組を再生する

準備

接続する。(→17)

チューナー内蔵テレビの電源を入れる。

当社製以外のチューナー内蔵テレビをお使いのときは、チューナー内蔵テレビで本機をLINC(→99)してください。 (詳しくは、チューナー内蔵テレビの説明書をお読みください)




アナログ録画した番組を再生する

アナログ

準備

接続する。(→17)

内蔵テレビの電源を入れ、本機と接続した入力に切り換える。(→19)



カセットを入れる

テープが見える面を上に、 テープラベルが手前になるようにして、 中央部をゆっくりと押し込む 自動的に電源が入り、本体表示窓に" **□□** "が表示されます。

DVHS、**SVHS**、**VHS**マークの付いたカセットが使えます。

メニューの[モード設定] [プログラムナビ]を[入]にしているときは、カセットを入れたときに、テレビ画面に"ナビデータを確認しています。"と表示されます。(→72)


残しておきたい番組を誤って消さないために

誤消去防止用の「つめ」を折り取って ください。

もう一度録画できるようにしたいときは、折り取った部分にセロハンテープを二重にはってください。(「つめ」の代わりになります)

誤消去防止つまみタイプのカセット のときは、つまみをスライドさせて "OFF"にしてください。"ON"に戻 すと、録画が可能になります。カセットの説明書もよくお読みください。






カセットを出す

▲取出しを押す

カセットが途中まで出てきます ので、まっすぐに引き抜いてく ださい。



リモコンでカセットを取り出す 停止■を約3秒以上押し続ける。

ヒント

電源「切」になっていても取り出せます。

次のようなときは、カセットは取り出せません。

- ・録画中(リモコンで取り出そうとすると、録画をやめてしまいます)
- ・予約録画の待機中・実行中

再生する

準備

ビデオ/テレビ/BS/(CS)を[ビデオ]にする。

再生▶を押す



停止する

停止■を押す。


i.LINK接続でBSデジタル番組を再生すると、チューナー(内蔵テレビ)の入力は自動的に本機の画面になりますが、停止させると黒い画面になります。(当社製チューナー内蔵テレビの場合)

このあと、テレビが受信しているチャンネルを見るときは、テレビ側で入力を切り換えてください。

本機が受信している地上波(VHF/UHF)チャンネルを見るときは、 i.LINK を押して入力を切り換えてください。

早送り(巻き戻し)する

停止中に、早送り▶▶ (巻戻し◀◀)を押す。





お願い/ヒント

誤消去防止用の「つめ」の折れた、または誤消去防止つまみが"OFF"になっているカセットを入れると、自動的に再生を始めます。

すでにカセットが入っているときは、電源が切れていて も、再生▶ を押すだけで再生を始めます。

再生を始めた直後や、録画のつなぎ目を再生すると、正 しい画面が出るまでモザイク状のノイズが出たり、静止 画や黒い画面になることがあります。

予約録画のつなぎ目を再生すると、画面が一瞬乱れることがあります。

[LS3]モードで録画された番組を再生すると、正しい画面が出るまでに時間がかかることがあります。また、動きの早い映像を録画した部分は、モザイク状のノイズが発生することがあります。

テレビ画面に"再生できません"と表示されたとき 録画時に正しく録画できていない可能性があります。 i.LINKケーブルの接続を確かめてください。

BSデジタル番組の再生について

(デジタル)

[自動]モードで録画した番組

デジタルハイビジョン番組を高画質のまま録画したり、マルチビューやデータを同時に録画することができるので、再生時でも画面や音声を切り換えて楽しむことができます。

デジタルハイビジョン番組

: ハイビジョンの高画質番組です。

(1125i/750p)

プログレッシブ番組

: 高画質番組です。(525p)

従来の映像信号(NTSC)である525i

(i:インターレス = 飛び越し走査)に対し、その525i信号の倍の走査線数を持つ高密度な映像信号を525p(p:プログ

レッシブ = 順次走査)といいます。

通常の番組 :従来のアナログBS放送と同等の画質の

番組です。(525i)

マルチビュー:いろいろな映像に切り換えることができ

ます。

データ: 天気予報など、データ情報を見ることが

できます。

マルチ音声: いろいろな音声(多国語など)に切り換え

ることができます。

字幕: いろいろな字幕に切り換えることができ

ます。

テレビ画面に"D-VHS再生中です。テレビ・チューナーの設定を変えてください。"と表示されたときテレビ側の入力をチューナーと接続した入力に切り換えてください。

アナログ

[標準]、[3倍]モード(BS入力)で録画した番組 画質は従来の地上波(VHF/UHF)番組と同等になります。 マルチビューは、録画時に選んでいたチャンネルしか再 生することができません。

データは、操作することはできません。

マルチ音声(多国語など)は、録画時に選んでいた音声しか再生することができません。

字幕は、操作することはできません。

早送り(巻き戻し)再生

再生中に、

早送り▶▶ (巻戻し◀◀)をポンと短く押す

押し続けると、押している間だけ早送り(巻き戻し)再生を行い、指を離すと通常の再生に戻ります。



通常再生に戻す

再生▶ を押す。

デジタル録画された番組は、少し先に進んだ場面で通常 再生に戻ります。

お願い/ヒント

音声は出ません。

早送り(巻き戻し)再生を約10分以上続けたときは、テープとヘッドの保護のため、通常の再生に戻ります。

デジタル録画された番組は、静止画になったままやモザイク状のノイズが発生することがあります。

デジタル録画とアナログ録画が混在するカセットは、正 しく映像が出ないことがあります。一度停止させてから、 もう一度再生してみてください。

ラジオ放送やデータなどは、映像が出ないことがあります。

静止画再生

再生中に、

一時停止/スロー ┃ ┃ / ▶ を押す



スロー再生

アナログ

再生中に、

一時停止/スロー **II**/**I** を約2秒以上押し続ける

デジタル録画された番組では働きません。



通常再生に戻す

再生▶を押す。

静止画再生のときは、 一時停止/スロー 【【/▶ をもうー度押しても、通常再生に戻すことができます。

お願い/ヒント

静止画再生を約5分以上、スロー再生を約10分以上続けた ときは、テープとヘッドの保護のため停止します。

音声は出ません。

アナログのときは映像が乱れることがあります。

高速で早送り(巻き戻し)再生する (スピードサーチ)

高速で見ることができます。(音声は出ません)

準備 ビデオ/テレビ/BS/(CS)を[ビデオ]にする。

停止中または再生中に、 スピードサーチ (ロ) (ロ) を押す

□ : 早送り方向□ : 巻き戻し方向

テレビ画面にテープ位置が表示されます。表示されるまで 少し時間がかかります。

i.LINKケーブルからの出力映像を見ているときは、上図のような表示は出ません。

通常再生に戻す 再生▶を押す。

お願い/ヒント

録画されたモードによって速度が異なります。(速度表示は出ません)

H S : 6倍速 STD : 12倍速 LS3 : 36倍速

標準:13倍速9倍速3倍:43倍速27倍速


[標準]、[3倍]のみ、スピードサーチが始まったあと、同じ方向のボタンを押すごとに速度を切り換えることができます。


13倍速(43倍速)で映像が乱れるときは、9倍速(27倍速)に切り換えてご覧ください。

メニューの[モード設定] [S/VHSテープ]、[D-VHSテープ]を正しく合わせておかないと、テープ位置が表示されなかったり、表示されても正しい位置になりません。(\rightarrow 78)

サーチ中のテープ位置によっては、速度が多少変わることがあります。

お使いになるテレビによっては、映像が乱れることがあります。 スピードサーチを約10分以上続けたときは、テープとヘッドの保 護のため、通常の再生に戻ります。





番組を繰り返し見る

(自動巻戻し再生)

同じ番組を繰り返して見ることができます。

録画状態によっては、正しく働かないことがあります。 (→下記)

準備 🗵

ビデオ/テレビ/BS/(CS) を[ビデオ]にする。

再生中に、 再生 ≥ を約5秒以上 押し続ける



この機能は解除するまで働き続けます。 i.LINKケーブルからの出力映像を見ているとき は、上図のような表示は出ません。

解除する

もう一度、再生▶を押す。


停止、早送り、巻き戻し、一時停止などの操作をしても 解除されます。

ヒント


番組の終わりに未録画部分が約5秒以上あるときに、正 しく働きます。

(未録画部分がない、または短かすぎると、次の番組まで再生されます)

テープの始端 未録画部分(約5秒以上)



再生中の番組よりも前の部分に、約5秒以上の未録画部分があるときは、テープの始端からその部分までを繰り返して再生します。



テープの始端に未録画部分が約5秒以上あるときは、録 画部分まで早送り再生し、そのあと再生します。

CMを早送りして見る

(自動CM早送り再生)

CMを自動的に早送りして再生することができます。 地上波(VHF/UHF)番組の再生時のみ働きます。 録画されている番組によっては、正しく働かないことが あります。(→下記)

準備

ビデオ/テレビ/BS/(CS)を[ビデオ]にする。

再生を始める前または再生中に、

CMを押し、

"自動CM早送り 入"

を表示させる

CM中に CM を押したときは、そのCMの間は正しく働きません。

i.LINKケーブルからの出力映像を見ているときは、上図のような表示は出ません。

解除する

●M を押し、"自動CM早送り切"を表示させる。 電源を切っても解除されます。

ヒント

番組がモノラル放送または二重放送(2か国語放送など)で、CMがステレオ放送のときに正しく働きます。(CMの前後が少し切れた状態で再生されます)

	番組	CM	番組
	モノラル/二重	ステレオ	モノラル/二重 〈
=	—		
	再生	早送り再生	再生

次のようなときは正しく働きません。

- 番組がステレオ放送のとき (CMも通常どおり再生されます)
- ・CMがモノラル放送または二重放送のとき



- ・CM以外でも、音声がモノラル放送や二重放送からステレオ放送に切り換わったとき
- ・本機、または当社の同機能付きビデオで録画していな いカセットを再生したとき

次のようなときは働きません。

- ・BSデジタル放送など、i.LINK機器から録画した番組
- ・外部入力録画(BSデジタル、従来のアナログBS、CS デジタルを含む)した番組

BSデジタル番組をデジタル録画する

デジタル

BSデジタル番組をデジタルで録画することができます。

録画する前に


本機はBSデジタルチューナーを内蔵していませんので、BSデジタル番組を録画するには、チューナー(内蔵テレビ)が必要です。

準備


接続する。(→16,17)

メニューの[i.LINK接続設定] [i.LINK機器一覧]で、外部BS機器が登録されているか確かめる。(→20)

BSデジタルチューナーと接続したとき



BSデジタルチューナー内蔵テレビと接続したとき



お願い/ヒント

本機は、BSデジタルチューナー(内蔵テレビ)のチューナーを使ってBSデジタル番組を録画しますので、録画中は、絶対にチューナー(内蔵テレビ)のチャンネルを変えたり、電源を切らないでください。

チャンネルを変えたり、メニューや番組表を出すと、そのまま録画されてしまいます。また、途中で電源を切ると、そのあとは録画できません。

チューナー内蔵テレビによっては、録画中にチューナー内蔵テレビ側で地上波(VHF/UHF)チャンネルに切り換えると、本機にBSデジタル番組の信号が入力されなくなる機種があります。

本機でBSデジタル番組を録画しながら、テレビで別の番組を見たいときは、予約録画の操作をしてください。 (→48~55)



ビデオ/テレビ/BS/(CS)を[ビデオ]にする。

録画可能な**DVHS**カセットを入れる。 チューナー(内蔵テレビ)の電源を入れる。

i.LINK でチューナー (内蔵テレビ)を選ぶ



外部BS機器登録されているi.LINK機器番号を選んでくださ い。(上図例では"d1")

機器名と連番、機種名がスクロール表示されますので、チ ューナー(内蔵テレビ)が選ばれているか確かめてください。

チューナーを使うときは、 ビデオ/テレビ/BS/(CS)を[BS/(CS)]にする チューナー内蔵テレビを使うときは、 ビデオ/テレビ/BS/(CS) を[テレビ]にする

録画したいBSデジタルチャンネルを選ぶ プリセットチャンネルで選ぶとき

例:プリセット番号3に記憶されている局を選ぶ

チューナーをお使いの場合:

❸を押す

チューナー内蔵テレビをお使いの場合:

テレビ(BS) 3と押す

プリセットされている放送局については、お使いのチュー ナー(内蔵テレビ)の説明書をお読みください。

直接チャンネルを選ぶとき

チャンネル番号入力 ①~ 100 と押す

例:BSデジタル103チャンネルを選ぶ

チャンネル番号入力 100 3



|ビデオ/テレビ/BS/(CS)|<mark>を[ビデオ]にする</mark>

録画モードが[自動] になっていることを



確かめる

自動的に[自動]が選ばれます。

録画モードについて(→次ページ)

本体表示窓の" ▮"が点灯していることを確かめてください。

録画を押す



録画をやめる 停止■を押す。

不要な場面をとばす


不要な場面がきたら、

一時停止/スロー ▮▮/▶ を押す。 録画の一時停止になります。



もう一度 一時停止/スロー ┃┃/▶ または 録画 を押すと録画が再

録画の一時停止が約5分以上続くと、テープとヘッドの保護のため 停止します。



BSデジタル番組をデジタル 録画する(つづき)

デジタル

お願い/ヒント

手順1で"d--"と表示されたときは、チューナー(内蔵テレビ)の電源が入っていないか、正しく接続されていません。

接続を確かめて、電源を入れてください。

録画中は"d1"から"d2"へというように、i.LINK を押してチャンネルを変えることはできません。(録画の一時停止中は変えることができます)

録画中は、絶対にチューナー(内蔵テレビ)のチャンネルを変えたり、電源を切らないでください。

チャンネルを変えたり、メニューや番組表を出すと、そのまま録画されてしまいます。また、途中で電源を切ると、そのあとは録画できません。

当社製以外のチューナー(内蔵テレビ)をお使いのときは、前ページの手順が異なることがあります。お使いのチューナー(内蔵テレビ)の説明書をお読みください。

コピーガードがかかっている番組について BSデジタル放送では、録画できないようにコピーガー ドがかかっている番組があります。

フリー録画番組:デジタル録画できます。 1回のみデジタルコピーが可能な番組

> : デジタル録画が1回だけできます。 ただし、この番組をダビング・編集す

ることはできません。

デジタル録画禁止番組

: デジタル録画できません。

録画モードについて

自動的に[自動]が選ばれます。

[自動]モードについて

BSデジタル放送は、デジタルハイビジョン番組やプログレッシブ番組など、番組によって放送信号が異なります

[自動]モードは、本機が番組の放送信号に合った録画モード([HS]、[STD]、[LS3]のいずれか)を自動的に選んで録画します。

デジタルハイビジョン番組を高画質のまま録画したり、マルチビューやデータを同時に録画することができるので、再生時でも画面や音声を切り換えて楽しむことができます。

デジタルハイビジョン番組

: ハイビジョンの高画質番組です。 (1125i/750p)

プログレッシブ番組

: 高画質番組です。(525p)

従来の映像信号(NTSC)である525i (i:インターレス=飛び越し走査)に対し、その525i信号の倍の走査線数を持つ高密度な映像信号を525p(p:プログ

レッシブ=順次走査)といいます。

通常の番組 :従来のアナログBS放送と同等の画質の

番組です。(525i)

マルチビュー:いろいろな映像に切り換えることができ

ます。

データ: 天気予報など、データ情報を見ることが

できます。

マルチ音声: いろいろな音声(多国語など)に切り換え

ることができます。

字幕: いろいろな字幕に切り換えることができ

ます。

BSデジタル番組をアナログ録画する

アナログ

BSデジタル番組をアナログで録画することができます。

この方法で録画すると、従来のS-VHS・VHSビデオでも再生することができます。

ただし、このときは、

- ・画質は、従来の地上波(VHF/UHF)番組と同等になります。
- ・マルチビューは、録画時に選んでいたチャンネルしか再生できません。
- ・データは、再生時に操作できません。
- ・マルチ音声(多国語など)は、録画時に選んでいた音声しか再生できません。
- ・字幕は、再生時に操作できません。

録画する前に


本機はBSデジタルチューナーを内蔵していませんので、BSデジタル番組を録画するには、チューナー(内蔵テレビ)が必要です。

準備


接続する。(→16,17)

メニューの[i.LINK接続設定] [i.LINK機器一覧]で、外部BS機器が登録されているか確かめる。(→20) BS入力を設定する。(→24)

BSデジタルチューナーと接続したとき



BSデジタルチューナー内蔵テレビと接続したとき



お願い/ヒント

本機は、BSデジタルチューナー(内蔵テレビ)のチューナーを使ってBSデジタル番組を録画しますので、録画中は、絶対にチューナー(内蔵テレビ)のチャンネルを変えたり、電源を切らないでください。

チャンネルを変えたり、メニューや番組表を出すと、そのまま録画されてしまいます。また、途中で電源を切ると、その あとは録画できません。

チューナー内蔵テレビによっては、録画中にチューナー内蔵テレビ側で地上波(VHF/UHF)チャンネルに切り換えると、本機にBSデジタル番組の信号が入力されなくなる機種があります。

本機でBSデジタル番組を録画しながら、テレビで別の番組を見たいときは、予約録画の操作をしてください。 (→48~55)

BSデジタル番組をアナログ録画 する(つづき)

準備

ビデオ/テレビ/BS/(CS)を[ビデオ]にする。

録画可能なカセットを入れる。 チューナー(内蔵テレビ)の電源を入れる。

i.LINK でチューナー - (内蔵テレビ)を選ぶ



外部BS機器登録されているi.LINK機器番号を選んでくださ い。(上図例では"d1")

機器名と連番、機種名がスクロール表示されますので、チ ューナー(内蔵テレビ)が選ばれているか確かめてください。

チューナーを使うときは、 2 ビデオ/テレビ/BS/(CS)|を[BS/(CS)]にする チューナー内蔵テレビを使うときは、 ビデオ/テレビ/BS/(CS) を[テレビ]にする

3 録画したいBSデジタルチャンネルを選ぶ プリセットチャンネルで選ぶとき

例:プリセット番号3に記憶されている局を選ぶ

チューナーをお使いの場合:

③を押す

チューナー内蔵テレビをお使いの場合:

テレビ(BS) 3と押す

プリセットされている放送局については、お使いのチュー ナー(内蔵テレビ)の説明書をお読みください。

直接チャンネルを選ぶとき

チャンネル番号入力 100 と押す

例:BSデジタル103チャンネルを選ぶ

チャンネル番号入力 1 100 3

|ビデオ/テレビ/BS/(CS)|を[ビデオ]にする

録画モードを数回押し、以下 のモードから選ぶ

[標準]:カセットに表示されている時間の録画ができます。

[3 倍]:標準に対して3倍の録画ができます。

録画を押す



録画をやめる 停止■を押す。

不要な場面をとばす

不要な場面がきたら、


一時停止/スロー ▮▮/▶ を押す。 録画の一時停止になります。



もう一度 一時停止/スロー ┃┃/ ┃ または 録画 を押すと録画が再

録画の一時停止が約5分以上続くと、テープとヘッドの保護のため 停止します。





お願い/ヒント

手順1で"d--"と表示されたときは、チューナー(内蔵テレビ)の電源が入っていないか、正しく接続されていません。接続を確かめて、電源を入れてください。

録画中は"d1"から"d2"へというように、i.LINK を押してチャンネルを変えることはできません。(録画の一時停止中は変えることができます)

当社製以外のチューナー(内蔵テレビ)をお使いのときは、 上記手順が異なることがあります。お使いのチューナー (内蔵テレビ)の説明書をお読みください。

コピーガードがかかっている番組について BSデジタル放送では、録画できないようにコピーガー ドがかかっている番組があります。

このような番組を録画しても、コピーガードがかかった 状態で録画されます。

コピーガードがかかった状態で録画された番組は、正し く再生することができません。

地上波番組をアナログ録画する

アナログ

準備

ビデオ/テレビ/BS/(CS)を[ビデオ]にする。

録画可能なカセットを入れる。

本体表示窓に"d1(例)"など、i.LINK機器番号が表示されているときは、**i.LINK**を押し、地上波(VHF/UHF)放送を受信している状態にする。

1 ビデオチャンネル **△ △** (または **1** ~ **1 2**)で、録画したいチャンネルを選ぶ



2 録画モードを数回押し、以下のモードから選ぶ

3倍

[標準]:カセットに表示されている時間の録画ができます。

-[3倍]:標準に対して3倍の録画ができます。

3 録画を押す



録画をやめる 停止■ を押す。

不要な場面をとばす

不要な場面がきたら、

一時停止/スロー II/I▶ を押す。録画の一時停止になります。



もう一度 一時停止/スロー **II**/**I** または 録画 を押すと録画が再開されます。

録画の一時停止が約5分以上続くと、テープとヘッドの保護のため 停止します。


ヒント


①~②では、市外局番入力チャンネル設定一覧表(→26)に記載されているチャンネルポジション1~12の放送局を選ぶことができます。

(市外局番入力チャンネル設定だけで受信チャンネルを設定した方のみ)

録画中にチャンネルを変えることはできません。 (録画の一時停止中は変えることができます)







CMをとばして録画する

(CMカット録画)

(アナログ)

CMを自動的にとばして録画することができます。 地上波(VHF/UHF)番組を録画するときのみ働きます。 番組によっては、正しく働かないことがあります。 (→下記)

準備

ビデオ/テレビ/BS/(CS)を[ビデオ]にする。

録画中に、

CM を押し、" X "を 表示させる



CM中に CM を押したときは、そのCMの間は正 しく働きません。

解除する

CM を押す。

" 🗶 "が消えます。電源を切ったとき、録画の一時停止 にしたときも解除されます。

ヒント

番組がモノラル放送または二重放送(2か国語放送など) で、CMがステレオ放送のときに正しく働きます。 (CMの前後が少し切れた状態で録画されます)

 番組	CM	番組
モノラル/二重	ステレオ	モノラル/二重
録画 目	, 自動的に録画を	録画
	一時停止する	

次のようなときは、正しく働きません。

番組がステレオ放送のとき

番組	CM	番組	
ステレオ	ステレオ	ステレオ	
			_

録画

・CMがモノラル放送または二重放送のとき

	番組	CM	番組	
$\sum_{i=1}^{n}$	ステレオ	モノラル/二重	ステレオ	
Ξ		—		
	録	画	自動的に録画を 録画	Ī
		— ⊞	持停止する(約5分)	

・CM以外でも、音声がモノラル放送や二重放送からス テレオ放送に切り換わったとき

次のようなときは働きません。

- ・デジタル録画するとき
- ・BSデジタル放送など、i.LINK機器から録画するとき
- ・外部入力チャンネル(BSデジタル、従来のアナログ BS、CSデジタルを含む)を録画するとき

予約録画時に働かせたいとき CMカット予約(→59)

VHSカセットに高画質で録画 する(S-VHS ET録画)

(アナログ)

WHS カセットにS-VHSの画質で録画できます。


[S-VHS ET録画]を[入]にしているときにWHSカセット を入れると、本体表示窓に"S-VHS ET"が点灯します。 また、S-VHS ET録画された番組の再生中にも点灯します。

|ビデオ/テレビ/BS/(CS)|を[ビデオ]にする。 テレビに本機の画面を出す。(→19)

メニュー を押す



▲(再生) ▼(停止) で 2 [モード設定]を選 び、 実行/決定を押す



▲(再生) ▼(停止) で モード設定2/2面 に送り、 [S-VHS ET録画] を選ぶ

	モード設定 2 / 2			
_	自動電源切	▶切		6 H
1				
-	S - V H S 録画		▶λ	
	S-VHS ET録画	▶切	λ	
1	画質 ソフト タ	ダイナミック	7 ▶スタ	ンダード
I				
	選択[▲▼] 設定	[⋖ ▶] #	ニメコクタ	ュー1

▶(早送り) で [入]を t-ト設定2/2 選ぶ



| メニューを押す

お願い/ヒント

各手順で、戻るを押すと1つ前のメニューに戻ります。 S-VHS ET(Super VHS Expansion Technology O 略)は、WHSカセットにS-VHSの画質で録画する機能です。 カセットのラベルに「S-VHS ET」と記入するなどして区 別されることをおすすめします。

カセットの種類によっては、十分な画質が得られないこ とがあります。あらかじめ試し録画をして、画質を確認 されることをおすすめします。

高画質で録画できるカセットの目安として、当社製HG(ハ イグレード)タイプの**VHS**カセットをおすすめします。

より高画質で録画、再生、長期保存するときは、SWHS カセットを使ってS-VHS方式で録画してください。 次のようなときは、画面が一瞬乱れることがあります。

・[S-VHS ET録画]が[入]の状態で、VHS録画した番組 を再生したとき

- ・[S-VHS ET録画]が[切]の状態で、S-VHS ET録画し た番組を再生したとき
- S-VHS ET録画したカセットは下記のビデオでも再生で きます。
- ・S-VHSビデオ
- ・SQPB(S-VHS簡易再生)機能付きVHSビデオ (機種によっては再生できないものがあります)



録画中に別のチャンネルの番組を見る

下記の方法でテレビ画面を出してください。

- 「ビデオ/テレビ/BS/(CS)を[テレビ]にする
- **3** テレビチャンネル▲▲(または①~⑫)で、見たいチャンネルを選ぶ

ヒント

予約録画中も上記の手順でテレビ番組を見ることができます。 BSデジタル番組をチューナー内蔵テレビを使って録画していると きはできません。

終了時刻だけを予約して録画する

(終了時刻予約録画)

指定した時刻になると、自動的に録画をやめ、電源を切ります。 急なお出かけの際や、おやすみになる前など、簡単な予約録画と してお使いください。

録画中に、本体の

| 録画/終了時刻予約||を押す | 本体表示窓に"オフ - - : - -| が表示されます。 | 続けて押すごとに、以下のよう

続けて押すごとに、以下のよう に録画終了時刻が変わります。

録画終了時刻の変わりかた

例:現在時刻が16時10分の場合 16:40 → 17:10 → 17:40 → 18:10

(+30分) (+1時間) (+1時間30分) (+2時間) オフ

20:10 ← 19:40 ← 19:10 ← 18:40 (+4時間) (+3時間30分) (+3時間) (+2時間30分)

解除する

録画中に、本体の 録画/終了時刻予約を数回押し、

本体表示窓に"オフ - - : - - "を表示させる。

終了時刻予約録画は解除されますが、録画は続けられます。 録画もやめるには、■停止を押します。

ヒント

リモコンの録画 では働きません。

予約録画(EPG、Gコード、フリーセット)中は働きません。



今見ている番組をすぐに録画 する(BS TVダイレクト録画)

現在視聴中のテレビ番組[BSデジタルチューナー(内蔵テレビ)が受信している番組]をボタン1つですぐに録画することができます。

準備

ビデオ/テレビ/BS/(CS)を[ビデオ]にする。 録画可能なカセットを入れる。

視聴中に録画したいと 姑 📼 ころで、



BS TV録画 を押す

チューナー(内蔵テレビ)が受信しているチャンネルに変わり、録画を始めます。

録画をやめる 停止■を押す。

お願い/ヒント

外部BS機器登録されているチューナー(内蔵テレビ)に対して働きます。

次のようなときは、本体表示窓に " d - - "と表示され、 BS TVダイレクト録画できません。

- ・外部BS機器をi.LINK接続していないとき
- ・外部BS機器が登録されていないとき
- ・外部BS機器の電源が入っていないとき…など

録画中は、チューナー(内蔵テレビ)のチャンネルを変えないでください。

チャンネルを変えたり、メニューや番組表を出すと、そ のまま録画されてしまいます。

録画中は、電源を切らないでください。

途中で電源を切ると、録画は停止します。

DWHSカセットが入っているときは、録画モードは[自動]になります。

WHS カセットが入っているときは、現在本体で選ばれている録画モード([標準]または[3倍])で録画されます。

(BS入力(→24)を設定しているときのみ)

チューナー(内蔵テレビ)がBSデジタル番組を受信しているときは、BS TV録画を押すと、i.LINKケーブルを通して入力される信号を録画します。

当社製BSデジタルチューナー内蔵テレビTH-36(または32、28)D20をお使いの方で、地上波(VHF/UHF)番組を受信しているときは、外部入力3(L3)(BS入力)端子から入力される信号を録画します。

このとき、映像信号はS1映像入力端子から入力されますので、必ずS1映像入力端子に接続してください。

(→17)

終了時刻だけを予約して録画する (BS TVダイレクト終了時刻予約録画)

指定した時刻になると、自動的に録画をやめ、電源を切ります。


本体の

BS TV録画/終了時刻予約を押す

本体表示窓に"オフ --:-"が表示さ

れます。 続けて押すごとに、以 下のように録画終了

時刻が変わります。



録画終了時刻の変わりかた

例:現在時刻が16時10分の場合

16:40 → 17:10 → 17:40 → 18:10 (+30分) (+1時間) (+1時間30分) (+2時間)

オフ 20:10 - 19:40 - 19:10 - 18:40

20:10 ← 19:40 ← 19:10 ← 18:40 (+4時間) (+3時間30分) (+3時間) (+2時間30分)

解除する

録画中に、本体のBS TV録画/終了時刻予約を数回押し、 本体表示窓に"オフ - - : - - "を表示させる。

BS TVダイレクト終了時刻予約録画は解除されますが、BS TVダイレクト録画は続けられます。

録画もやめるには、■停止を押します。

ヒント

リモコンの BS TV録画 では働きません。 予約録画(EPG、Gコード、フリーセット)中は働きませ 本機にはBSデジタルチューナーは内蔵されていませんが、当社製チューナー(内蔵テレビ)を使って、EPG (電子番組ガイド)から番組を選んで予約することができます。

従来の時間指定での予約ではなく、番組を指定して予約するため、野球中継の延長などにより、その番組の開始時間がずれたときでも、予約した番組を録画することができます。

本機でEPG予約、Gコード予約(→50)、フリーセット予約(→54~57)を合わせて最大40番組まで予約できます。

(毎日・毎週予約は1番組として数えます)

EPG(Electronic Program Guide):電子番組ガイドのことです。

準備

BSデジタルチューナー内蔵テレビをお使いの方は、

ビデオ/テレビ/BS/(CS)を[テレビ]にする。

BSデジタルチューナーをお使いの方は、

ビデオ/テレビ/BS/(CS) を[BS/(CS)]にする。

本機の時刻が正しいことを確認する。

チューナー(内蔵テレビ)の電源を入れる。

アナログで録画するときは、BS入力を設定する。(→24) 録画可能なカセットを入れる。

(デジタルで録画するときは、**DVHS**カセットを入れる)

下記は当社製チューナー(内蔵テレビ)をお使いの 場合の操作です。

チューナー(内蔵テレビ)側の設定を確かめる

機器ナビを押す 右図は当社製BSデジタルチューナーをお 使いのときの表示例です。



2 ▲(再生) ▼(停止) で[機器接続設定]を 選び、 実行/決定 を押す




3 ▲(再生) ▼(停止) で[i.LINK接続設定] 機器機能を選び、実行/決定を押す




4 i.LINK接続設定一覧表の "接続状態"の項目で、本機 (NV-DH2)が"オン"に なっていることを確かめる "未接続"、"不明"などになって いるときは、チューナー(内蔵テレビ)の説明書をお読みくださ い。



5 元の画面を押す





予約する

番組ナビを押す

2 【(巻戻し) 【(早送り) で[番組予約]を選び、実行/決定を押す



3 【(巻戻し) ▶ (早送り) で予約録画したい BSデジタルチャンネルを選ぶ

BSデジタル 103チャンネ ルを選んだ例。



▲ (再生) ▼(停止) で予約録画したい 番組を選び、実行/決定を押す



5 ▲(再生) ▼(停止) と ▼(巻戻し) ▶ (早送り) で、 以下のように選び、 実行/決定 を押す



"予約方式":[録画]

"録画機器":[D-VHS1]など

本機(NV-DH2)が登録されている 機器名を選んでください。

(→左ページ)

" 録画モード ": デジタルで録画したいときは[自動] アナログで録画したいときは[標準]

か[3倍]

[5倍]は選んでも録画できません。

6 ▲(再生) ▼(停止) で" 予約完了 "を選び、 実行/決定 を押す

₹ 本機が予約待機状態になることを確かめる

EPG予約録画のしくみ

チューナー(内蔵テレビ)側の予約情報が、i.LINKケーブルを通して本機にも登録されます。

この予約は、本機の予約一覧画面でも確認することができます。EPG予約した番組には、予約一覧画面にiマークが表示されます。

この予約は、本機からは修正・取り消しができません。 修正・取り消しするときは、チューナー(内蔵テレビ)側 で行ってください。

予約開始時刻になると、本機がi.LINKケーブルを通してBSデジタルチャンネルの選局を行い、録画を開始します。予約終了時刻になると、録画を終了します。

お願い/ヒント

各手順で、戻るを押すと1つ前のメニューに戻ります。 デジタル録画するときは、必ず**のVHS**カセットを入れてください。

WISカセットが入っていると、アナログ録画になります。 (BS入力(→24)を設定しているときのみ)

予約の操作をする前は、本機を停止状態にしてください。 予約の操作が終了すると、本機が自動的に予約待機状態 になります。

当社製以外のチューナー(内蔵テレビ)をお使いの場合、予約した番組によっては本機が自動的に予約待機状態にならないことがありますが、録画開始時刻になると正しく行われます。

予約開始時刻に本機を操作していると予約が行われませんので、予約開始時刻前は操作しないでください。

予約録画の待機中・実行中は、チューナー(内蔵テレビ) 側から本機の電源を入れるなどの操作をしないようにしてください。

コピーガードがかかっている番組(→40,43)も予約できますが、正しく録画できません。

時間帯が重複している予約番組は、先に予約されていたほうが実行されます。

予約録画の重複について、詳しくは解説(→96)をお読 みください。

チャンネルが異なる番組を時間を続けてEPG予約したと きは、前の番組の予約録画が数秒早く終了します。

- 例: A BS101チャンネルで10時00分~12時00分
 - ® BS141チャンネルで12時00分~13時00分の番組を予約した場合、
 - ⑥の番組の予約録画は12時00分より数秒早く終了 します。
 - (AとBが同じチャンネルの場合は除く)

本機の時刻が合っていないと、正しく予約録画が実行されません。必ず時刻を合わせておいてください。

予約方法について、詳しくはチューナー(内蔵テレビ)の 説明書をお読みください。

当社製以外のチューナー(内蔵テレビ)をお使いのときは、 操作や手順が異なることがあります。

お使いの機器の説明書をご覧になるか、メーカーにお問い合わせください。

東芝製BSデジタルチューナーをお使いの方については、 解説(→98)もお読みください。

アナログ

予約したい番組のGコードをリモコンに入力し、本機に転送するだけで予約できます。

本機でGコード予約、EPG予約(→48)、フリーセット予約(→54 ~57)を合わせて最大40番組まで予約できます。

(毎日・毎週予約は1番組として数えます)

Gコードとは

新聞などのテレビ番組欄で、各番組 57 区 20/30 に付けられている数字のことです。 (最大8けた) 00 日本代表直前情報 (第1回) ▽検証・日本代表の戦術 ▽競技場紹介 ▽競技場紹介

BSデジタル放送の番組にはGコードがありませんので、Gコードで予約することはできません。



Gコード予約を正しく行うには ガイドチャンネルが正しく設定されている必要があります。 (→26~29)

Gコードシステムとは、ジェムスター社が開発した簡単予約録画 システムです。

準備

ビデオ/テレビ/BS/(CS)を[ビデオ]にする。

本機の時刻が正しいことを確認する。 録画可能なカセットを入れる。

1 G⊐ード を押し、" Gコード "を表示させる



2 ① ~ 100 でGコードを入力する 間違えたときは、 Gコード を2回押し 正しいGコードを入力し直してください。



3 録画モードを数回押し、 録画モードを選ぶ



[標準]、[3倍]、[標準3倍]から選んでください。 [標準3倍]について(→58)

ふたをひらいたまま、 転送を押す Gコードが表示されます。




約4秒後に予約内容が表示され ます。さらにその約14秒後に予 約録画の待機状態になります。



この表示が出ている間に取消しを押すと、取り消すことができます。





2つ以上の予約をするとき

手順1~4を繰り返してください。(予約録画の待機状態でも予約できます)

お願い/ヒント

転送後は、テープ残量もテレビ画面に表示されます。 予約したときの録画モードで計算されます。

カセットを入れた直後など、残量計算されていないとき は表示されません。

Gコード予約した番組は、実際の番組よりも多少長めに 録画されることがあります。

予約待機中は、i.LINK機器から本機の電源を入れるなどの操作をしないようにしてください。

予約開始時刻や終了時刻が重複しないように予約してください。重複したときは、正しく予約実行できないことがあります。(→96)

複数のチャンネルポジションに同じガイドチャンネルが 設定されているときは正しく予約できません。

不要なチャンネルを削除してください。(→29)

手順3を省略したとき

本体の録画モードが[標準]になっているときは[標準3倍](→58)で、[3倍]になっているときは[3倍]で自動的に予約されます。

野球中継延長などで放送開始が遅れたり、番組が予定より延長されたとき

Gコード予約は、放送開始・終了の予定時刻に合わせて 予約しますので、このようなときは、その番組の最初か ら最後までを録画することはできません。

ただし、予約延長(→右記)で、前もって終了時刻を延長 しておくことはできます。

[CH]の項目が"G--"になっているとき

予約したチャンネルのガイ ■ ドチャンネルが正しく設定 [§] されていません。

このときは、下記の操作で 予約を完了すると、そのチャンネルのガイドチャンネ ルが設定されていないとき は自動的に設定されます。



- 1. + チャンネル で、予約チャンネルを合わせる。
- 2. 実行/決定を押す。

予約が完了し、ガイドチャンネルも設定されます。

転送後、テレビ画面に"予約内容に間違いがあります。Gコードをご確認ください。"と表示されたときもう一度最初から予約し直してください。

転送後、テレビ画面に"予約がいっぱいです。"と表示されたとき

すでに40番組が予約されています。不要な予約を取り 消してください。(→60)

予約録画の終了時刻を延長する

予約した番組の終了時刻を最大2時間先まで延長できます。

左ページ手順3のあと、 予約延長 を数回押す



下記のように延長される時間が変わります。 15分 → 30分 → 45分 → 60分 → 延長しない ←120分 ← 90分

転送直後に予約内容を修正する

テレビ画面に予約内容が表示されている間は、内容を修正 することができます。

テレビ画面に予約内容が出ている間に、

下記のボタンで修正する

曜日/日 :毎日・毎週予約などに修正(→56)

チャンネル:予約チャンネルを修正(→56)

開始 : 開始時刻を修正(→56) 終了 : 終了時刻を修正(→56)

CM: CMカット予約をする・しないを修

正(→59)

録画モード:録画モードの変更、またはぴったり

録画(→58)するとき

修正の操作をした約14秒後に、予約録画の待機

状態になります。

転送後、録画の待機状態になったあとに、予約内容 を修正したいとき

(→61)

フリーセット予約(→54~57)で予約チャンネルを合わせると きに、使うチャンネルだけを表示させ、使わないチャンネルは とばしておくと、素早く合わせることができます。

工場出荷時は以下のように設定されています

+ チャンネル - の[+]側を押すごとに、以下のように変わります。 ([-]側を押すと逆方向)

地上波(VHF/UHF)チャンネル

(1~62チャンネルすべて選べる状態)

従来のアナログBSチャンネル

(BS1、BS3 ... BS15チャンネルすべて選べる状態)

CATVチャンネル(→右ページ)

(C13~C63チャンネルすべて選べない状態)

BSデジタル固定チャンネル(→右ページ)

(BS101, BS102, BS103, BS141, BS151, BS161, BS171, BS181, BS191, BS192, BS193, BS200

チャンネルが選べる状態)

オプションBSデジタルチャンネル(→右ページ)

(ob1~ob5チャンネルすべて選べない状態)

BSデジタル全チャンネル(→右ページ)

(全チャンネル選べない状態)

110度CSデジタルチャンネル

(選べない状態…このチャンネルは働きません)

外部入力チャンネル

(L1、L2、L3チャンネルすべて選べる状態)

押し続けると、素早く移動できます。

準備 ビデオ/テレビ/BS/(CS)を[ビデオ]にする。

1 設定(長押し) を" ☎ "が出るまで (約2秒以上)押し続け、さらにも う1回押す

リモコン1 チャンネル | [] | __| []

2 + チャンネル・を押し、 表示させたい(とばしたい)予約チャンネルを選ぶ 押し続けると、素早く移動できます。

りモコン1 チャンネル ロコ ロ ロニ ロロ

3 開始を押し、[OFF]か[On]を選ぶ

OFF: とばす
On:表示させる

リモコン・ チャンネル リーフロート


♣ 続けて他のチャンネルを設定するときは、 手順2~3を繰り返す

5 リモコンのふたを閉じる

お願い/ヒント

必ず表示チャンネル(本体で表示させているチャンネル)で設定してください。

とばされたチャンネルは、フリーセット予約できません。





CATVチャンネルの設定

工場出荷時は、C13~C63チャンネルのすべてが[OFF] になっています。

必要なチャンネルの分だけ、[On]にしてください。 (→左ページ)

BSデジタル固定チャンネルの設定

以下の12チャンネルが「固定チャンネル」として記憶されています。

工場出荷時はすべて[On]になっています。

チャンネル 放送局名	チャンネル 放送局名
BS101 NHK(BS1)	BS171 BSジャパン
BS102 NHK(BS2)	BS181 BSフジ
BS103 NHK(ハイビジョン)	BS191 WOWOW1
BS141 BS日テレ	BS192 WOWOW2
BS151 BS朝日	BS193 WOWOW3
BS161 BS-i	BS200 スターチャンネル

この中で使わないチャンネルは、[OFF]にしてください。 (→左ページ)

オプションBSデジタルチャンネルの 設定

BSデジタルチャンネルは、BS001~BS999まで、999チャンネルあります。

この中から、BSデジタル固定チャンネル以外で使いたいチャンネルをお好みで5つまで記憶させることができます。

工場出荷時は記憶されていませんので、以下の方法で記憶させてください。

1 設定(長押し) を" ☎ "が出るまで(約2秒以上)押し続け、さらにもう1回押

りモコン1 チャンネル | [] [] []

2 + チャンネル - を数回押し、 右図のような表示を出す "ob"は、オプションBSデ ジタルチャンネルの略です。

3 開始を数回押し、 記憶させたいBSデジタ ルチャンネルを選ぶ

リモコン1 チャンネルBS ロロ | | | | | | | | | | |

BS142チャンネルを記憶させた例。 押し続けると、素早く移動できます。

4 続けて他のBSデジタルチャンネルを記憶させると きは、

手順2~3を繰り返す

" ob1 "~" ob5 "まで、5つ記憶させることができます。

与 リモコンのふたを閉じる

記憶させたチャンネルを再びとばす 手順3で、 厨畑 を数回押し、" - - - "を表示させる。

BSデジタル全チャンネルの設定

BSデジタルチャンネル(BS001~BS999)をすべて表示させるかさせないかを選ぶことができます。

工場出荷時は[ALL OFF]になっています。

1 設定(長押し)を" ☎ "が出るまで(約2秒以上)押し続け、さらにもう1回押す

りモコン1 チャンネル | [[] | [] []

2 +チャンネル・を数回押し、 右図のような表示を出す

3 開始を押し、 [ALL OFF]か[ALL On] を選ぶ

リモコン1 チャンネルBS ロレレロロ

ALL OFF : すべて表示させない ALL On : すべて表示させる

▲ リモコンのふたを閉じる

ヒント

[ALL OFF]にしていても、BSデジタル固定チャンネルと、オプションBSデジタルチャンネルで記憶させたチャンネルは表示されます。

[ALL On]にすると、BS001~BS999チャンネルのすべてが表示され、すべてのBSデジタルチャンネルが予約可能になります。

BSデジタル番組を予約する

本機にはBSデジタルチューナーは内蔵されていませんが、当社 製チューナー(内蔵テレビ)とi.LINKケーブルで接続すると、本 機で予約録画することができます。

予約したい番組の予約日、予約チャンネル、開始時刻、終了時 刻などをご自分で設定する予約方法です。

本機でフリーセット予約、EPG予約(→48)、Gコード予約(→50) を合わせて最大40番組まで予約できます。

(毎日・毎週予約は1番組として数えます)

準備

ビデオ/テレビ/BS/(CS)を[ビデオ]にする。

本機の時刻が正しいことを確認する。

チューナー(内蔵テレビ)の電源を入れるか、機能待機状態に

[自動]以外の録画モードで録画するときは、BS入力を設定 する。(→24)

録画可能なカセットを入れる。

(デジタルで録画するときは、**DVHS**カセットを入れる)

|+曜日/日 - を押し、 予約日を合わせる

日チャンネル [+]側を押すごとに、下記のように変 [23] わります。([-]側を押すと逆方向)

今日の予約

(今の時刻から、24時間以内 に始まる番組を予約)

現在時刻が16時10分なら、 翌日の16時09分までが「今 日」になります。

24時間以内 翌日 今日 午前0時 16:09 16:10

リモコン1

1週間以内の予約(日 月 火 水 木 金 土) 1か月以内の予約(1 2 3 ... 29 30 31) 毎日予約(毎週日~土 毎週月~土 毎週月~金)

每週予約(每週日 每週月 每週火 ... 每週土) 毎日・毎週予約をしたときは、予約録画終了後も予約内容 は消去されません。

+ チャンネル - を数回押し、BSデ 2 ジタル放送の予約チャンネルに B+yxliss 23 [[] 合わせる



- [+]側を押すごとに、以下のように変わります。
- ([-]側を押すと逆方向)

VHF/UHF放送チャンネル

従来のアナログBS放送チャンネル

CATV放送チャンネル*

BSデジタル固定チャンネル(→53)

オプションBSデジタルチャンネル*(→53)

BSデジタル全チャンネル*(→53)

110度CSデジタルチャンネル*(このチャンネルは働きません) 外部入力チャンネル

*工場出荷時はとばされています。

押し続けると、素早く移動できます。

+ 開始 - を押し、

開始時刻を合わせる

押し続けると、30分単位で変わります。 23 103 20:00



+終了-を押し、 終了時刻を合わせる

押し続けると、30分単位で変わります。 23 103 20:00 2 :00







5

録画モードを数回押し、 録画モードを選ぶ



自動的に[自動]が選ばれますので、通常はこのままにしておいてください。

BSデジタル放送は、番組によって放送信号が異なります。[自動]にしておくと、番組の放送信号に合った録画モードを自動的に選んで録画します。デジタルハイビジョン番組を高画質のまま録画し

テンタルハイビション番組を高画質のまま録画したり、マルチビューやデータを同時に録画することができるので、再生時でも画面や音声を切り換えて楽しむことができます。

アナログ録画するとき

[標準]、[3倍]、[標準3倍]から選んでください。 [標準3倍]について(→58)

6

転送/修正を押す

予約内容が表示され、約14秒後に予約録画 の待機状態になります。

		フリ	ーセット予	約	
	録画日	CH	開始	終了	
`					自動
Ī					
₹		量 HSで			
	[外部BS	機器 d 1]
				タフィ	油完1

この表示が出ている間に取消しを押すと、取り 消すことができます。

2つ以上の予約をするとき

手順1~6を繰り返してください。(予約録画の待機状態でも予約できます)

BSデジタル番組のフリーセット予約録画のしくみ 当社製のチューナー(内蔵テレビ)を使って予約した場合、 予約の情報は、本機がi.LINKケーブルを通して自動的に チューナー(内蔵テレビ)にも登録します。

予約内容は、チューナー(内蔵テレビ)側の予約一覧画面でも確かめることができます。

BSデジタル番組のフリーセット予約は、チューナー(内蔵テレビ)側からは取り消しできません。取り消ししたいときは、本機で行ってください。

予約開始時刻になると、本機がi.LINKケーブルを通して 自動的にチューナー(内蔵テレビ)の電源を入れ、BSデジ タルチャンネルの選局を行い、録画を開始します。

予約終了時刻になると、本機がi.LINKケーブルを通してチューナー(内蔵テレビ)の電源を切り、録画を終了します。

お願い/ヒント

予約の操作をしているときと予約録画開始前は、必ずチューナー(内蔵テレビ)の電源を入れるか、機能待機状態にしておいてください。

主電源が切れていたり、スタンバイになっていると、予 約の登録と実行はできません。

時刻は24時間表示です。

本機の時刻が合っていないと、正しく予約実行することができません。必ず合わせておいてください。(→81) 転送後は、テープ残量もテレビ画面に表示されます。 予約したときの録画モードで計算されます。

カセットを入れた直後など、残量計算されていないとき は表示されません。 予約の際に各ボタンを押しても、 リモコン表示窓が右図のまま動か ないときは、確認を押すと元に戻 います



予約録画の待機中は、チューナー(内蔵テレビ)から本機の電源を入れるなどの操作はしないでください。

内蔵テレビをお使いの方は、予約録画の実行中にチャン ネルを変えるなどの操作をしないでください。

地上波(VHF/UHF)チャンネルに変えると、そのあと録画できなくなる機種があります。

BSデジタル番組は、CMカット予約できません。

番組開始時刻が遅れたり、番組が延長されたときでも、予約した開始・終了時刻に合わせて実行しますので、EPG予約(→48)のように番組の時間変更に追従することはできません。

有料番組(ペイ・パー・ビュー)、視聴制限のかかった番組、コピーガードがかかっている番組も予約できますが、そのままでは正しく録画することはできません。詳しくは、チューナー(内蔵テレビ)の説明書をお読みください。当社製以外のチューナー(内蔵テレビ)をお使いのときは、予約できなかったり、表示されない項目があったり、操作方法が異なることがあります。

それぞれの機器の説明書もお読みください。

東芝製BSデジタルチューナーをお使いの方については、 解説(→98)もお読みください。

すぐに予約録画を始めたいとき

予約チャンネル(手順2)と終了時刻(手順4)のみを合わせて転送してください。(終了時刻までの予約録画を始めます)

素早く予約チャンネルを合わせたいとき

使わない予約チャンネルは、とばしておくと素早く合わせることができます。(→52)

BSデジタル固定チャンネル以外のチャンネルに合わせたいとき

オプションBSデジタルチャンネルを記憶させるか、 BSデジタル全チャンネルを[ALL On]にしてください。 (→53)

転送後、テレビ画面に以下のようなメッセージが表示されたとき

- "外部BS機器が登録されていません。" 外部BS機器を登録してください。(→21)
- "予約できません。d (機器名) (機種名)の電源を入れ、接続をご確認ください。" チューナー(内蔵テレビ)の主電源が入っていないか、接続が正しくありません。電源を入れるか、正しく接続さ
- "L3設定を確認してください。" アナログで録画するには、BS入力の設定が必要です。 (→24)
- "カセットを確認してください。"

 VHSカセットを取り出し、IDVHSカセットを入れてください。
- "予約がいっぱいです。" すでに40番組が予約されています。 不要な予約を取り消してください。(→60)
- " 予約が重複しています。" 予約録画の重複について(→96)

れているか確かめてください。

地上波、CATV、外部入力チャン ネルを予約する

(アナログ)

予約したい番組の予約日、予約チャンネル、開始時刻、終了時 刻などをご自分で設定する予約方法です。

本機でフリーセット予約、EPG予約(→48)、Gコード予約(→50) を合わせて最大40番組まで予約できます。

(毎日・毎週予約は1番組として数えます)

BSデジタル放送の番組をフリーセット予約するとき(→54)

準備

ビデオ/テレビ/BS/(CS) を[ビデオ]にする。

本機の時刻が正しいことを確認する。 録画可能なカセットを入れる。

+曜日/日 - を押し、 ▲ 予約日を合わせる

[+]側を押すごとに、下記のように変 わります。([-]側を押すと逆方向)

今日の予約

(今の時刻から、24時間以内 に始まる番組を予約)

現在時刻が16時10分なら、 翌日の16時09分までが「今 (予約設定 時刻) 日」になります。

今日 翌日 午前0時 16:10 16:09

日チャンネル

24時間以内

日チャンネル

リモコン1

終了

終了

1週間以内の予約(日 月 火 水 木 金 土) 1か月以内の予約(1 2 3 ... 29 30 31) 毎日予約(毎週日~土 毎週月~土 毎週月~金)

每週予約(每週日 每週月 每週火 ... 每週土)

毎日・毎週予約をしたときは、予約録画終了後も予約内容 は消去されません。

2 + チャンベル とう 予約チャンネルを合わせる 以下の d

[+]側を押すごとに、以下のように変 わります。([-]側を押すと逆方向)

VHF/UHF放送チャンネル

従来のアナログBS放送チャンネル

CATV放送チャンネル*

BSデジタル固定チャンネル

オプションBSデジタルチャンネル*

BSデジタル全チャンネル*

110度CSデジタルチャンネル*(このチャンネルは働きません)

外部入力チャンネル

*工場出荷時はとばされています。

押し続けると、素早く移動できます。

|+開始 - |を押し、


開始時刻を合わせる


押し続けると、30分単位で変わります。




+終了-を押し、

終了時刻を合わせる







5 録画モードを数回押し、 録画モードを選ぶ



[標準]、[3倍]、[標準3倍]から選んでください。 [標準3倍]について(→58)



転送/修正を押す





この表示が出ている間に<mark>取消しを押すと、取り消すことができます。</mark>

2つ以上の予約をするとき

手順1~6を繰り返してください。(予約録画の待機状態でも予約できます)

お願い/ヒント

時刻は24時間表示です。

転送後は、テープ残量もテレビ画面に表示されます。 予約したときの録画モードで計算されます。

カセットを入れた直後など、残量計算されていないとき は表示されません。

予約の際に各ボタンを押しても、 リモコン表示窓が右図のまま動か ないときは、 確認 を押すと元に戻 ります。



手順5を省略したとき

本体の録画モードが[標準]になっているときは[標準3 倍](→58)で、[3倍]になっているときは[3倍]で自動的 に予約されます。

予約チャンネルについて

必ず表示チャンネルで合わせてください。

本体で表示されていないチャンネルは予約できません。

すぐに予約録画を始めたいとき

予約チャンネル(手順2)と終了時刻(手順4)のみを合わせて転送してください。(終了時刻までの予約録画を始めます)

素早く予約チャンネルを合わせたいとき 使わない予約チャンネルは、とばしておくと素早く合わせることができます。(→52)

CATVの予約チャンネルに合わせたいとき

工場出荷時はすべて選べなくなっています。使うチャンネルは表示させておいてください。(→52,53)

転送後、テレビ画面に"予約がいっぱいです。"と表示されたとき

すでに40番組が予約されています。

不要な予約を取り消してください。(→60)

転送後、録画の待機状態になったあとに、予約内容 を修正したいとき

(→61)

カセットに収まるように予約録画 する(ぴったり録画)

アナログ

[標準]モードで予約録画を始め、途中でテープ残量が足りなくなってくると、自動的に[3倍]モードに切り換えて番組の最後まで録画します。

Gコード予約 手順3(→50)で、 フリーセット予約 手順5(→57)で、 録画モードを数回押し、 [標準3倍]を選ぶ

お願い/ヒント

メニューの[モード設定] [S/VHSテープ]、[D-VHSテープ]を正しく合わせておかないと正しく働きません。(→78)

テープ残量よりも長い番組の予約録画中に、1番組ごとに働きます。 下図の例では、2番目の番組の途中から[3倍]モードで録画し、3 番目の番組は録画できません。

予約内容

1番目(30分)	2番目(60分)		3番目	
実際の録画状態				
[標準]で	[標準]で	[3倍]で	(60分カセット	を
30分録画	15分録画	45分録画	使ったとき)	

カセットによっては、正しく働かないことがあります。


番組の最初から[3倍]モードで録画してもテープが足りないときは、番組の最後までを録画することはできません。


Gコード予約した番組の予約録画中に、予約延長(→右ページ)も働かせたときは、その時点で番組の残り時間とテープ残量を計算し直します。

(ただし、一度予約延長を行って[3倍]モードに切り換わる番組は、 後から延長時間を短くしても[標準]モードには戻りません)

CMカット予約(→右ページ)も働かせたときは、CMをとばした分だけ録画される時間が短くなるため、テープが余ることがあります。

BSデジタル番組を予約録画するときは働きません。





CMを自動的にとばして 予約録画する(CMカット予約)

アナログ

CMを自動的にとばして予約録画することができます。 Gコード予約または地上波(VHF/UHF)番組をフリーセット予約するときのみ働きます。

番組によっては、正しく働かないことがあります。 (→45)

> Gコード予約 手順3(→50)のあと、 フリーセット予約 手順5(→57)のあと、

CM を押し、" **※** "を表示 Gコード子

させる

もう一度押すと消えます。








お願い/ヒント

次のようなときは正しく働きません。

- 番組がステレオ放送のとき (CMも通常どおり録画されます)
- ・CMがモノラル放送または二重放送のとき
- ・CM以外でも、音声がモノラル放送や二重放送からステレオ放送に切り換わったとき

予約録画開始直後がCM中のときは、そのCM中は働きません。ただしCM中でもモノラル音声のCMからステレオ音声のCMに切り換わったときは働きます。



予約録画開始

次のようなときは働きません。

- ・録画モードが[自動]のとき
- ・BSデジタル放送など、i.LINK機器から予約録画する とき
- ・外部入力チャンネル(BSデジタル、従来のアナログ BS、CSデジタルを含む)を予約録画するとき

すでに予約録画が始まっている 番組の終了時刻を延長する (予約延長)

準備

ビデオ/テレビ/BS/(CS)を[ビデオ]にする。

予約録画中に、

予約延長を押す

続けて押すごとに、下記のように延長される時間 が変わります。

延長される時間の変わりかた

例:終了時刻を21時00分で予約したが、 ここから延長したい場合

21:15 21:30 21:45 22:00 (+15分) (+30分) (+45分) (+1時間) 延長しない 23:00 22:30 (+2時間) (+1時間30分)

お願い/ヒント

終了時刻を延長したために、別の番組予約が重なったと きは、先に予約録画の始まった番組の予約が優先されま す。

予約延長の操作中に現在時刻が終了時刻になっても、予約延長の操作をやめるまでは、そのまま録画を続けます。 EPG予約、BSデジタル放送の番組をフリーセット予約 したときは延長できません。 予約済みの内容をテレビ画面で確認・取り消しすることができます。

電源が入っているとき、または予約録画の待機状態のときに操作 してください。

準備

ビデオ/テレビ/BS/(CS)を[ビデオ]にする。

テレビに本機の画面を出す。(→19)

確認する

確認を押す

予約内容の一覧が表示され、押 すごとに1つ下の予約内容が選 ばれます。

予約一覧			予約登録数	6
録画日	СН	開始	終了	
i 18休)BS1	0 3	17:00	19:00	自動
18(木)		20:00	21:00	3倍
1 9(金)BS 1				自動
確2 0 (土) в з 1				自動
				(標準
2 2 (月)BS 1				自動
選択[確認]	消去	[取消し]	終了[メニニ	ı-]

予約一覧画面を消す

メニュー を押す。

手順1のあと、約1分そのままにしたときは、メニューを押さなくても消えます。

取り消す

2 確認を数回押し、 取り消したい予約内容を選 んだあと、取消しを押す

予約一覧			予約登録数	
録画日	СН	開始	終了	
				3倍
確2 0 (土):				
		:	:	
		10.00	20.00	

[] 22月85101 19:00 20:00 自動 選択[確認] 消去[取消し] 終了[メニュー]

予約一覧画面を消す

メニュー を押す。

手順2のあと、約1分そのままにしたときは、メニューを押さなくても消えます。

お願い/ヒント

iマークの付いている番組(EPG予約)は、本機では取り消しできません。

取り消すときは、予約した機器側で行ってください。

予約一覧画面のマークについて

i : EPG予約(→48)

チューナー(内蔵テレビ)など、i.LINK機器側でEPG(電子番組ガイド)を使って予約した番組です。

この予約は、本機からは修正・取り消しができません。修正・取り消しするときは、予約した機器側で行ってください。

重:録画時間帯が重複している予約(→96)

この予約はこのままでは正しく実行されません。 重複している不要な方の予約を取り消してください。

※ : CMカット予約(→59)

CMを自動的にとばして予約録画します。


録画モードがデジタルのときや、チューナー(内蔵テレビ)などi.LINK機器、外部入力から予約録画するときは働きません。

確:BSデジタル番組をフリーセット予約(→54)したが、チューナー(内蔵テレビ)側に登録されていない予約

このままでは正しく実行されません。チューナー(内蔵テレビ)の電源を入れるか、機能待機状態にしてください。

自動、標準など:録画モード

表示されている録画モードで予約録画されます。





予約内容を修正する

予約済みの内容をテレビ画面を見ながら修正すること ができます。

電源が入っているとき、または予約録画の待機状態のと きに操作してください。

準備

ビデオ/テレビ/BS/(CS) を[ビデオ]にする。 テレビに本機の画面を出す。(→19)

1 確認を数回押し、 修正したい予約内容を選ぶ

	予約一覧			予約登録数	6
	録画日	СН	開始	終了	
1					自動
_			20:00	21:00	3倍
					自動
	確2 0 (土)8 5 1	6 1	14:00	17:00	自動
	2 1 (日)	6	16:00	16:30%	標準
	2 2 (月)BS1				혤
	選択[確認]	消去	[取消し]	終了[メニコ	ı-]

予約内容の一覧が表示され、押すごとに1つ下の 予約内容が選ばれます。

↑ 転送/修正(長押し) を約2秒以上押す

3 下記のボタンで修り 正する



曜日/日 :日付、毎日・毎週予約など(→56)

チャンネル:予約チャンネル(→56)

開始 : 開始時刻(→56) 終了 : 終了時刻(→56)

CM: CMカット予約をする・しない

(→59)

録画モード:録画モードの変更、またはぴったり

録画(→58)するとき

4

実行/決定を押す

お願い/ヒント

修正したい予約は取り消し、もういちど予約し直してください。

予約録画を解除する

予約録画の待機中に、カセットの入れ替えや再生などをしたいときは、予約録画を解除する必要があります。 また、始まった予約録画を途中でやめることができます。

準備

ビデオ/テレビ/BS/(CS) を[ビデオ]にする。


予約録画の待機を一時解除する



本体表示窓の"予約"が消え、電源が入ったときの状態になります。

もう一度押すと元の状態に戻ります。

予約録画を途中でやめる




お願い/ヒント

予約録画の待機状態にしておかないと、予約録画は実行されません。

予約録画を途中でやめても、予約時間内であれば、もう一度 タイマー 切/入 を押すと予約録画が再開されます。本体の タイマー予約 切/入 でも、同じ操作ができます。BSデジタル番組の予約録画を途中でやめるときは、チューナー(内蔵テレビ)の電源を切るなどして、チューナー(内蔵テレビ)側の予約も終了させてください。詳しくは、チューナー(内蔵テレビ)の説明書をお読みください。

デジタル デジタルで

i.LINKケーブル(別売)を使ってダビングします。再生機側の録画モードを気にせずにダビングできます。





<u>ビデオ/テレビ/BS/(CS)</u>を[ビデオ]にする。

録画可能な**DVHS**カセットを録画機(本機)に入れる。

1 i.LINK で 再生機を選ぶ 使いたい再生機器が登録されているi.LINK機器番号を選んでください。(上図例では"d2")

機器名と連番、機種名がスクロール表示されますので、再生機として使いたい機器が選ばれているか確かめてください。

2 録画モードが[自動]に なっていることを確 かめる AND HS

3 再生▶を押し、 再生しながら録画の **#**

開始点を探す

再生機側に接続されているテレビで確認してください。

録画の開始点で、

一時停止/スロー III/▶ を押す



このあと、録画を押し、録画の一時停止にする

🔀 再生機で再生を始める

録画機(本機)が、自動的に再生機の録画モードを判別するために数秒間必要です。

録画を開始したい場面の少し前から再生を始めてください。

6 録画を始めたい場面で、 一時停止/スロー **II**/**I**► を



押し、録画を始める

録画をやめる 停止■ を押す。


再生機も停止させてください。

お願い/ヒント

ダビング後、録画のつなぎ目を再生すると、正しい画面が出るまで静止画になったままや、モザイク状のノイズが発生したり、黒い画面になることがあります。

DV機器は信号方式が異なるため、i.LINK接続してもダビングできません。アナログでダビングしてください。(→66)

コピーガードがかかっている番組は、デジタルでダビングすることはできません。本体表示窓に"コピーガード"と表示されます。 録画中に検知したときは、数十秒間録画し、自動的に停止します。




デジタル アナログで


デジタルで録画された番組は、チューナー(内蔵テレビ)を経由してアナログでダビングすることができます。 本機を再生機にし、下図のように接続してください。

映像・音声はチューナー(内蔵テレビ)でデジタルからアナログに変換したあと、録画機へ送られます。

BSデジタルチューナーをお使いのとき



BSデジタルチューナー内蔵テレビをお使いのとき



当社製以外のチューナー(内蔵テレビ)をお使いのときは、チューナー(内蔵テレビ)側で本機をLINCしてください。



ビデオ/テレビ/BS/(CS)を[ビデオ]にする。

録画可能なカセットを録画機に入れる。

1【録画機】

外部機器を接続した外部入力チャンネルを選ぶ

②【録画機】 録画モードを選ぶ

②【録画機】 再生しながら録画の開始点を探す

↓【録画機】↓】録画の開始点で、録画の一時停止にする

5 再生▶を押し、 再生を始める

STD

【録画機】 録画を始めたい場面で、 録画を始める

録画をやめる 停止■ を押す。


録画機も停止させてください。

お願い/ヒント

録画機にS映像端子があるときは、S映像コードをお使いください。 より高画質でダビングすることができます。


録画機の詳しい操作は、録画機の説明書をお読みください。 チューナー内蔵テレビをお使いのときは、ダビング中にチャンネ ルを変えたり、電源を切らないでください。

マルチビューは、チューナー(内蔵テレビ)側で選んでいた映像のみダビングされます。



アナログ アナログで

外部に接続した機器の映像・音声をダビングすることができます。



準備

ビデオ/テレビ/BS/(CS)を[ビデオ]にする。 録画可能なカセットを録画機(本機)に入れる。



L1:外部入力1端子(後面)に接続したとき L2:外部入力2端子(前面)に接続したとき L3:外部入力3端子(後面)に接続したとき

外部入力3端子を使うには、メニューの[モード設定] [L3 設定]を[ライン]にしてください。(→78)

2 ^{録画モード}を数回押し、[標 準]、[3倍]のいずれかを選ぶ



録画の開始点で、 □時停止/スロー II/ト を 押す このあと、録画 を押し、録画の一時停止にする

5 再生機で再生を始める

6 録画を始めたい場面で、 一時停止/スロー **II**/**▶** を 押し、録画を始める

録画をやめる 停止**■**を押す。

再生機も停止させてください。

お願い/ヒント

再生機にS映像端子があるときは、S映像コード(別売)をお使いください。より高画質でダビングすることができます。

映像が乱れたり、色合いが悪くなったりするとき


市販されているビデオソフト(レンタルビデオも含む)などには、違法な複製を防ぐためのコピーガードがかかっているものがあります。コピーガードのかかった信号を本機に入力しても、正しく録画できません。また、本機を経由してテレビで見ようとしても、映像が乱れたり、明るさが急に変わったり、色合いが悪くなったりします。

テレビの近くで操作するとき

再生機をテレビに近付けると、黒い帯状のノイズが録画されてしまうことがあります。このときはできるだけ離してください。



CATVホームターミナル、テレビと接続する



- ご家庭のケーブルテレビ端子へ
- 2 ケーブル入力端子へ
- る ケーブル出力(VTRへ)端子へ
- 4 VHF/UHF入力端子へ
- **⑤** VHF/UHF出力端子へ
- ⑥ ビデオRF入力端子へ
- 7 映像・音声出力端子へ
- 3 外部入力1(映像・音声)端子へ
- 図 RF出力端子へ
- VHF/UHFアンテナ入力端子へ
- (1) 映像・音声出力端子へ
- 12 ビデオ入力(映像・音声)端子へ

お願い/ヒント

CATV会社と新たに受信契約をされたときは、CATV会社が接続してくれます。

引っ越しや配置換えなどによりご自分で接続されるときは、各機器の電源を切り、乾いた手で行ってください。 CATV放送をご覧になるには、CATV会社との受信契約 が必要です。

CATV放送の受信は、サービスエリア内のみ可能です。 詳しくは、CATV会社にご相談ください。 CATV会社によっては、BSデジタルチャンネルを放送しているところがあります。

その放送形態がデジタルかアナログかは、会社によって 異なりますので、詳しくはCATV会社にご相談ください。 (上図はアナログ時の接続例です)

コピーガードやスクランブルのかかった有料番組を見たり録画したりするには、専用のホームターミナル(アダプター)(別売)が必要です。

有料番組を本機で受信してもコピーガードやスクランブルの影響できれいに映りません。

有料番組を見たり録画したりするには、本機の入力をホームターミナルを接続した外部入力チャンネル(上図接続例の場合:[L1])に切り換えてください。


マニュアルチャンネル設定を正しく行ってください。 (**→**29)

特に、各チャンネルのガイドチャンネルを設定しておかないと、Gコード予約ができません。

リモコンの予約チャンネル表示設定を行ってください。 CATVの予約チャンネル表示は、工場出荷時はすべて選 べなくなっています。このままでは、フリーセット予約 ができません。

使うチャンネルは表示させてください。(→52,53)

CSデジタルチューナー、テレビと接続する



- 映像・音声出力端子へ
- ② 外部入力1(映像・音声)端子へ
- 3 S映像出力端子へ
- 4 外部入力1(S1映像)端子へ
- ⑤ i.LINK端子へ
- ⑥ **▮**(TS)(i.LINK入出力)端子へ
- 7 映像・音声出力端子へ
- ③ ビデオ入力(映像・音声)端子へ
- 9 S映像出力端子へ
- ・ ビデオ入力(S映像)端子へ

CSデジタルチューナーにi.LINK端子がないときは、 ⑤~⑥は不要です。

お願い/ヒント

接続するときは、各機器の電源を切り、乾いた手で行っ てください。

CSアンテナの設置などについては、販売店にご相談く ださい。

CSデジタル放送の視聴・録画には、専用のCSデジタル チューナー(別売)が必要です。

さらに、使用する機器ごとにCSデジタル放送会社との

受信契約が必要となります。

詳しくは、CSデジタル放送会社にご相談ください。 CSデジタルチューナーとBSデジタルチューナー(内蔵 テレビ)の両方をi.LINK接続してお使いになるときは、 以下のことにお気を付けください。

・CSデジタルチューナーを使ったあとは、必ずCSデジ タルチューナー側で本機とのLINCを切ってくださ い。

詳しくは、CSデジタルチューナーの説明書をお読み ください。

・BSデジタルチューナー(内蔵テレビ)を使ったあと は、 i.LINK を押し、本機のチューナーを地上波 (VHF/UHF)放送のチャンネルにして、BSデジタル チューナー(内蔵テレビ)とのLINCを切ってくださ L1

コピーガードのかかっている番組は、本機を経由して見 ようとすると映像がきれいに映らないことがあります。 このときは、♥~⑩の接続を行い、テレビ側でチューナ

ーを接続した入力に切り換えてください。

「ビデオ/テレビ/BS/(CS)を[BS/(CS)]にする

2 設定(長押し) を" ☎ "が出るまで (約2秒以上)押し続け、 さらに2回押す

3 +終了・でメーカー番号を合わせる



チューナーに向けて操作してください。

メーカー番号が合うと、チューナーの電源が切れます。 複数の番号を持つメーカーは、正しく操作できる方の番号 に合わせてください。

操作できるCSデジタルチューナーメーカー・一覧表

メーカー名	番号	メーカー名	番号
松下	466	東芝	10 10 10 10
アイワ	@ 33 49	ビクター	25 20 20 35
NEC	0	日立	8
三洋	23	マスプロ電工	20 36
シャープ	1 1 1	三菱	3 2 3
ソニー	7 0	八木アンテナ	20 30
DXアンテナ	@ @ @	ユニデン	29

→ 設定(長押し)を押す

お願い/ヒント

一覧表にあるメーカーの機種でも正しく操作できないときは、 チューナーに付属のリモコンで操作してください。

テレビにCSデジタル放送の画面を出す

準備 ビデオ/テレビ/BS/(CS)を[ビデオ]にする。

── **1** i.LINK接続したときは、

> i.LINKで、 CSデジタルチュー ナーを選ぶ



CSデジタルチューナーが登録されているi.LINK機器番号を 選んでください。(上図例では"d2")

機器名と連番、機種名がスクロール表示されますので、CSデジタルチューナーが選ばれているか確かめてください。

外部入力端子(L1~L3)に接続したときは、

ビデオチャンネル

▲ ▼で、

CSデジタルチュー



ナーを接続した外部入力チャンネルを選ぶ

- **7** ビデオ/テレビ/BS/(CS)を[BS/(CS)]にする
- **3** BS/(CS)電源を押し、チューナーの電源を入れる
- **4** BS/(CS)チャンネル **△ ○**(または **1** ~ **10**)など で、見たいチャンネルを選ぶ





操作したときに、テレビ画面に操作内容や本機の動作状態など を約5秒間表示します。

- 受信チャンネル
- 2 音声状態

ステレオ(二重)放送受信時、"ステレオ(二重)。"

(→右ページ)

音声切換 を押すごとに、" 左 右、" 左 "、" 右。"

(→右ページ)

自動CM早送り

CM を押すごとに、" 自動CM早送り 入(切)。" (→37)

❸ 動作表示

再生、早送り、自動巻戻し再生など、本機の動作状態。

4 録画モード

録画開始時、残量表示に切換時(→下記)などに、

"標準、" 3倍、" HS、" STD、" LS3。"

スピードサーチ、イントロサーチ

数秒後にテープ位置を表示。

⑤ 日付・現在時刻/テープカウンター/テープ残量表示時計/残量を数回押すごとに表示。(→下記)

お願い/ヒント

次のようなときは、オンスクリーン表示は出ません。

- ・静止画・スロー再生中、録画中。
- ・メニューの[モード設定] [オンスクリーン]を[切]にしていると き。(→78)
- ・チューナー(内蔵テレビ)など、接続したi.LINK機器側から映像を見るとき。

テレビによっては、オンスクリーン表示が横ゆれしたり、乱れたりすることがあります。

また、本機の動作が切り換わるときにも乱れることがあります。

日付・現在時刻、テープカウンター、 残量表示に切り換える

準備 ビデオ/テレビ/BS/(CS)を[ビデオ]にする。

時計/残量 を数回押す

押すごとに、日付・現在時刻 テープカウンター テープ 残量 …と変わります。

ボタンを押して5秒以上経過すると自動的に消えます。

日付・現在時刻について

自動時刻合わせ機能(→81)が働いているときは、秒まで表示されます。

テープカウンターについて

テープカウンター表示になっているときに リセット を押すと、値が"0:00.00"になります。

テープ残量について

テープの残り時間が表示されます。(目安です)


残量の計算のため、表示されるまでに多少時間がかかることがあ います


メニューの[モード設定] [S/VHSテープ]、[D-VHSテープ]を必ず正しく合わせておいてください。(→78)

合わせていないと、ぴったり録画(→58)やプログラムナビ(→72) なども正しく行えません。

残量の計算がされていないとき(カセットを入れた直後など)は、テープ残量は表示されません。(テープ残量表示にするとすぐに計算を始めます)

カセットによっては、正しく表示されないことがあります。





日付・現在時刻表示の例

再生 ▶ HS 4月18日 16:10.15

テープカウンター表示の例

再生 **→** HS

テープ残量表示の例

再生 ▶ HS 残量 1:59 本機で受信、または再生中の音声を切り換えることができます。

ステレオ音声の受信・再生中は「ステレオ」音声が、二重音声の受信・再生中は「主音声」が自動的に選ばれます。 別の音声で聞くときは、下記の操作で選んでください。

準備 ビデオ/テレビ/BS/(CS)を[ビデオ]にする。

音声切換を数回押し、聞きたい音声を選ぶ 押すごとに、下表のように切り換わります。 電源を切るまで、選ばれた音声のままになります。

お願い/ヒント

選んだ音声だけを録音することはできません。

また、録画中に音声を切り換えても、録音される音声に は影響はありません。

i.LINKケーブルで出力しているときは、 音声切換を押しても音声は切り換わりません。

チューナー(内蔵テレビ)側で切り換えてください。

受信時の音声の切り換わりかた

本機のチューナーで受信中、または外部入力(BS入力)中

, , ,				
	テレビ画面表示			選ばれた音声
ステレオ放送	ステ	レオ	左右	ステレオ音声
	ステ	レオ	左	左音声
Ľ	ステ	レオ	右	右音声
- 垂 #: **	_	重	左右	主音声 + 副音声
二重放送 (2か国語放送など)	=	重	左	主音声
	_	重	右	副音声
モノラル放送	音	声	左右	左音声 + 右音声
	音	声	左	左音声
(外部入力チャンネルも含む)	音	声	右	右音声

表中の の欄が、2か国語オート再生機能(→右記)で 自動的に選ばれる音声です。

再生時の音声の切り換わりかた

デジタル

録画モード[自動]で録画したBSデジタル番組を再生するときは、音声切換を押しても音声を切り換えることができません。

チューナーをお使いのときは ビデオ/テレビ/BS/(CS) を[BS/(CS)]にして、チューナーを操作できるように してから 音声切換 で切り換えてください。

チューナー内蔵テレビをお使いのときは

ビデオ/テレビ/BS/(CS) を[テレビ]にして、チューナー内蔵テレビを操作できるようにしてから 音声切換 で切り換えてください。

	0		
			アナログ
	テレビ	画面表示	選ばれた音声
ステレオ放送	→ 音 声	左右	ステレオ音声
	音 声	左	左音声
	音 声	右	右音声
	音 声		ノーマル音声
	一音声	MIX	ハイファイ音声 + ノーマル音声
二重放送 (2か国語放送など)	→ 音 声	左右	主音声 + 副音声
	音声	左	主音声
	音 声	右	副音声
	音 声		ノーマル音声(主音声のみ)
	一音声	MIX	ハイファイ音声 + ノーマル音声
モノラル放送	→ 音 声	左右	左音声 + 右音声
	音 声	左	左音声
	音 声	右	右音声
	音 声		ノーマル音声
	一音声	MIX	ハイファイ音声 + ノーマル音声

表中の の欄が、2か国語オート再生機能(→下記)で 自動的に選ばれる音声です。

ノーマル音声しか記録されていないときは、音声を選ぶ ことはできません。

2か国語オート再生機能について

二重放送のときは「主音声」が自動的に選ばれます。

次のようなときは働きません。

- ・本機または当社の同機能付きビデオで録画していない 番組を再生するとき。
- ・外部入力(BSデジタル、従来のアナログBS、CSデジタルを含む)録画をした番組を再生するとき。
- ・ 音声切換 を押して、音声を選んだあと。
- 選んだ音声を本機が記憶しているためです。 一度電源を切ると、この機能は働くようになります。
- ・番組の途中から再生を始めたとき。
 - この機能が、記録されている音声の切り換わりなどを もとに働いているためです。 音声切換 で音声を選ん でください。

本機で録画・予約録画すると、自動的にナビデータとして録画内容が登録されます。

このデータを利用して、番組を素早く探し出すことができます。

ナビデータの使いかた

見たい番組が、どのカセットに入っているか わかっているとき

見たい番組を探す(→下記) そのカセットを入れて、見たい番組を探してください。

見たい番組が、どのカセットに入っているかわからないとき

カセット一覧検索(→74)

カセット番号の小さい順に番組を並べかえて検索します。

ナビ最新2週間検索(→75)

録画日の新しい順(2週間以内)に番組を並べかえて検索します。

見たい番組を探す

準備 ビデオ/テレビ/BS/(CS)を[ビデオ]にする。

テレビ画面に"ナビデータを確認しています。"と表示されます。

ナビデータを確認しています。

2 上記手順1の画面が消えたら、 プログラムナビを押す

選ばれている番組が黄色で表示されます。

番組数が多いときは、ページ

▲ ▼ を数回押して移動できます。

プロ・	グラムナし	Ľ	[1 / 1]
カセッ	-No.01	0 1	番組登録数 2
録画日	CH	開始時刻	録画時間
18(木)	BS 1 0 3	17:00	2 h 0 0 m H S
19(金)		22:00	0 h 3 0 m H S
100 Let			
選択[』	▼]頭出し	ノ再生[決定] 終了[メニュー]

ナビサーチ ▶▶自動 HS 0:12.34

途中で頭出しをやめる |停止■||を押す。

ヒント

CH欄のBSデジタルチャンネルは、当社製チューナー(内蔵テレビ)で録画・予約録画した番組のみ表示されます。

それ以外は、"d1(例)"など、i.LINK機器番号で表示されます。



ナビデータについて

登録できるカセット数: 最大999本 1本のカセットに登録できる番組数:最大56番組 登録できる総番組数: 最大1500番組

ナビデータにはどのカセットに録画したかを識別するためにカセット番号が登録されます。

見たい番組を素早く探すために、カセットのラベルなど にこの番号を記載しておいてください。

1本のカセットに57番組以上録画しても、57番組め以降は登録されません。

登録可能な番組数の残りが10以下になったときにカセットを入れると、テレビ画面に"新たに登録できる番組は 個です"と表示されます。

すでに最大1500番組を記憶しているときにカセットを 入れると、テレビ画面に"新たに番組登録はできません" と表示されます。

新たに番組登録したいときは、カセット単位でナビデータを消去する必要があります。(→76)

登録される番組について

1. 本機で録画・予約録画した番組

録画は、停止状態から 録画 を押して録画した番組のとき登録されます。

(録画の一時停止状態から録画を開始したときは登録されません)

2. 外部機器(BSデジタルチューナー(内蔵テレビ)、CSデジタルチューナーなど)から録画・予約録画した番組

プログラムナビのしくみ

カセットを入れたときに、自動的にナビデータを確認しま す。

本体表示窓に、確認されたカセット番号が表示されます。 未録画など、信号がない部分で信号を確認しようとする と、正しく確認できません。

このときは、本機で録画・予約録画した番組の部分で プログラムナビを押してください。より確実に確認で きます。

それでも確認できなかった ときは、"このカセットには ナビデータがありません。" と表示されます。

このときは番組の頭出しはできません。

このカセットにはナビデータがありません。

お願い/ヒント

メニューの[モード設定] [プログラムナビ]が[切]になっ ていると働きません。(工場出荷時は[入])(→78)

録画する前に、使うカセットの種類によりメニューの [モード設定] [S/VHSテープ]、[D-VHSテープ]を必ず 正しく合わせておいてください。(→78)

合わせていないと、正しくナビデータが登録できません。 正しくナビデータを登録するために、録画は各モードで 次の時間以上行ってください。

- ・自動([HS]、[STD]で録画されたとき):約15分以上
- ・自動([LS3]で録画されたとき):約30分以上
- ・標 準:約15分以上
- ・3 倍:約15分以上

DF-300カセットを使った場合です。これより短いと 登録されないことがあります。

DF-300よりも長時間のカセットを使ったときは、上記時間では登録されないことがあります。

番組と番組の間に未録画部分があると、同じカセットに別のカセット番号が新しく登録されることがあります。 このような現象を防ぐために、テープの始端から番組と 番組の間をあけないように録画してください。

テープ始端

予約録画番組1 予約録画番組2

未録画などで信号がない部分

本機以外のビデオ(当社製の同機能付きビデオも含む)で 録画・予約録画したカセットは正しく働きません。

プログラムナビ を押すごとに、"ビデオ1"などの表示が出たり、画面が一瞬黒くなったりすることがあります。 「今すぐ再生」機能(→18)を働かせているときは、

プログラムナビを押したときにも、テレビの入力を[ビデオ1]にする信号を出しているためです。


この現象が気になるときは、「今すぐ再生」機能を解除してください。

ナビデータのある録画内容のところに新しく録画し*たと*き

録画・予約録画した時間によっては、以前のナビデータが削除されます。(下図参照)

新たに録画された番組の前後の付近([HS]で約5分以内、[STD]、[3倍]で約10分以内)から始まる番組のナビデータも削除されます。







カセットの一覧で探す

見たい番組がどのカセットに入っているかわからないとき、 ナビデータをカセット番号の小さい順に並べかえて表示します。 見たい番組を素早く探すために、カセットのラベルなどにカセット番号を記載しておいてください。


準備

ビデオ/テレビ/BS/(CS)を[ビデオ]にする。 テレビに本機の画面を出す。(→19)



 2 [カセット一覧]が選ばれた
 プログラムナビ

 水態で、実行/決定を押す
 カセット一覧 カセット一覧 ナビ最新2週 全登録時



選ばれているカセットが黄色で 表示されます。

カセット数が多いときは、ページ ▲ ▼ (または ▼(巻戻し) ▶ (早送り))を数回押して移動できます。

カセ	ット一覧		[1/2]
			カセット登	録数 7
番号	録画日	СН	開始時刻	録画時間
0 0 1	1 8 (木)BS 1	0 3	17:00	2 h 0 0 m
002				
0 0 4				
006	28(日)			
ペー	ಶ[√ ▶]			
選択	[▲▼] 荷	館[決	定] 終了[;	メニュー]

	カセ	ット内容		[1/	1]
	カセ	y FN o.0	0 1	番組登録数	2
<u>.</u>	録画日	CH	開始時刻	録画時間	
'	18(木)	BS 1 0 3	17:00	2 h 0 0 m	
	19(金)		22:00	0 h 3 0 m	HS
Ę					
•					
	ペー	ジ[◀▶]			
	選択	[▲▼] 洋	法[決定]	終了[メニュ	-]


見たい番組を確かめて、メニューを押すカセットー覧画面が消えます。

5 72ページの操作で見たい番組を探す

1つ前のメニューに戻る 戻る を押すと、1つ前の画面に戻ります。

ヒント

手順3のあと、もう一度 実行/決定 を押すと、そのカセットのナビデータを消去する画面になります。 (→76)



最近2週間以内に録画した 番組を探す

見たい番組がどのカセットに入っているかわからない とき、ナビデータを録画日の新しい順(2週間以内)に 並べかえて表示します。

見たい番組を素早く探すために、カセットのラベルなど にカセット番号を記載しておいてください。

準備


ビデオ/テレビ/BS/(CS)を[ビデオ]にする。 テレビに本機の画面を出す。(→19)

メニューを押し、 [プログラムナビ] が選ばれた状態で、 実行/決定を押す



▲(再生) ▼(停止) で √ [ナビ最新2週間]を 選び、

実行/決定 を押す



最近2週間以内に録画 ナビ最新2週間 した番組が、新しい _{番 録回 CH} 順に表示されます。



番組数が多いときは、ページ ▲ ▼ (または 【◆(巻戻し) (早送り)を数回押して移動できま

3 見たい番組のカセット番号を確かめて、 メニューを押す ナビ最新2週間一覧が消えます。

72ページの操作で見たい番組を探す

1つ前のメニューに戻る 戻るを押すと、1つ前の画面に戻ります。

ナビ最新2週間一覧画面に表示できるのは2週間以内に 録画・予約録画された番組(最大50番組)だけです。 2週間をこえたときは自動的に削除されます。 また、2週間過ぎていなくても50番組をこえたときは、 古い番組から削除されていきます。

ナビデータを消去する

消去には以下の2つの方法があります。

一度消去したナビデータは元に戻せませんので、よく確認し てから消去してください。

準備

ビデオ/テレビ/BS/(CS) を[ビデオ]にする。

テレビに本機の画面を出す。(→19)

カセットごとにナビデータを消去する

74ページ手順3のあと、 もう一度、実行/決定を押す

消去してよいかよく確認してから、カセット登録消去 選び、

実行/決定を押す



カセット登録消去

カセットNo.001の登録内容 をすべて消去しました。

1つ前のメニューに戻る 戻るを押すと、1つ前の画面に戻ります。

途中でやめる

手順5で[いいえ]を選び、実行/決定を押す。

[はい]を選んで、実行/決定を押したあとは、途中でやめることは できません。


すべてのカセットのナビデータを消去する

メニューを押し、[プログラムナビ]が選ばれてい - る状態で、実行/決定を押す

2 ▼(停止) で[全登録消去]を選 プログラムナビ び、実行/決定を押す プログラムナビ

全登録消去 選択[▲▼] 実行[決定] 終了[メニュ-

選び、 実行/決定を押す




登録内容をすべて消去しました。

1つ前のメニューに戻る 戻るを押すと、1つ前の画面に戻ります。

途中でやめる

手順3で[いいえ]を選び、実行/決定を押す。

[はい]を選んで、実行/決定を押したあとは、途中でやめることは できません。



お願い/ヒント

この操作を行っても本体内部のナビデータ が消えるだけで、カセットにはナビデータ が残ったままになります。

このため、本体内部のナビデータを消去し たカセットを入れて プログラムナビ を押 しても、正しく表示されません。

カセットに記録されているナビデータも消 去したいときは、テープリフレッシュされ ることをおすすめします。(→82)

ただし、テープリフレッシュを行うと、録 画した番組などもすべて消去されます。

頭出しして番組を探す

本機で録画を行うと、録画の開始点で頭出し信号が自動的に記録されます。

この頭出し信号を利用して番組の最初の部分を探し出し、指定した開始点から自動的に再生を始めます。

準備

ビデオ/テレビ/BS/(CS) を[ビデオ]にする。

停止または再生中に、 見たい番組がある 方向の頭出し

サーチ 0.1▶▶自動 H.S 0:12.34

▶▶■を押す

早送り(巻き戻し)を始め、番組を探します。 続けてボタンを押すと、探す番組を変更できます。 (下記)

番組を見つけると、そこから自動的に再生を始め ます。


i.LINKケーブルからの出力映像を見ているときは、上図のような表示は出ません。

途中でやめる 停止■ を押す。

お願い/ヒント

最大20番組先(前)まで番組が指定できます。

頭出しする番組の指定のしかた



ボタンを押しすぎたときは、反対方向のボタンを押して ください。

頭出し信号どうしの間隔が短いときは正しく探せないことがあります。録画は約5分以上行ってください。

メニューの[モード設定] [S/VHSテープ]、[D-VHSテープ]を正しく合わせておかないと、テープ位置が表示されなかったり、表示されても正しい位置になりません。(→78)

以下のときに、頭出し信号が記録されます。

- ・録画 または 録画/終了時刻予約 を押して録画を始めたとき。(録画の一時停止を解除して録画を再開したときは記録されません)
- ・予約録画が始まったとき。
- ・録画中に、リモコンの録画を押したとき。

次々に頭出しして番組を探す (快速イントロサーチ)

頭出し信号を利用して番組の最初の部分を探し出し、 次々に早送り再生していきます。

準備

ビデオ/テレビ/BS/(CS) を[ビデオ]にする。

1

停止または再生中に、 快速イントロサーチ を押す



テレビ画面にテープ位置が表示されます。表示されるまで少し時間がかかります。

i.LINKケーブルからの出力映像を見ているときは、上図のような表示は出ません。

見たい番組が見つかったら、 再生▶を押す

途中でやめる 停止■ を押す。

お願い/ヒント

メニューの[モード設定] [S/VHSテープ]、[D-VHSテープ]を正しく合わせておかないと、テープ位置が表示されなかったり、表示されても正しい位置になりません。(→78)

快速イントロサーチの動作

- 1. テープを始端まで巻き戻す
- 2. 始端から約10秒間、早送り再生する
- 3. ふつうの早送りをしながら次の頭出し信号を探す
- 4. 頭出し信号を見つけると、そこから約10秒間早送り 再生する

テープの終端まで、3~4を繰り返します。

終端まで来ると始端まで巻き戻し、停止します。

テープの始端 現在のテープ位置 頭出し信号



いろいろな項目をモード設定画面で変更することができます。

準備

ビデオ/テレビ/BS/(CS)を[ビデオ]にする。 テレビに本機の画面を出す。(→19)

メニューを押す



2 ▲(再生) ▼(停止) で[モード設 定]を選び、 実行/決定を押す



3 ▲(再生) ▼(停止) で設定した い項目を選ぶ

項目は、1/2、2/2の2面あり ます。____

▲(再生) ▼(停止) を数回押すと 移動できます。


モード設定1/2			
S / V H S テープ ▶1 2 0	160	180	2 1 0
D - VHSテープ ▶3 0 0			4 8 0
オンスクリーン	切	自動	
ワイドモード	切 ▶	≻ \	
リンク切換	切り	自動	
プログラムナビ			
選択[▲▼] 設定[<	[▶] 終][メニ:	ı-]

4 ◀(巻戻し) ▶(早送り) で設定する

モード設定1.	/ 2										
S/VHSテーフ	[†] 1	2 0	1	6	0	▶ 1	8	0	2	1	0
オンスクリーン						自	動				
ワイドモード						> λ					
リンク切換						È	動				
選択[▲▼]	設定		[▶]		終.	了[.	メ	=:	1-		

5 メニューを押す

1つ前のメニューに戻る 戻るを押すと、1つ前の画面に戻ります。



モード設定の項目(は工場出荷時の設定です)

モード設定2/2

	項目	選 択	内容	ページ
	S/VHSテープ	120	T-120、TC-20(WHSE)カセットや、それより短いものを使うとき。	30 · 70
ı	アナログ	160	T-140、T-160、TC-30(WHSD)カセットを使うとき。	
ı		180	T-180カセットを使うとき。	
ı		210	T-210カセットや、それより長いものを使うとき。	
l	D-VHSテープ	300	DF-300カセットや、それより短いものを使うとき。	30 · 70
l		360	DF-360カセットを使うとき。	
l		420	DF-420カセットを使うとき。	
l		480	DF-480カセットや、それより長いものを使うとき。	
l	オンスクリーン	切	テレビ画面に表示を出さないようにするとき。	70
		自動	操作をしたときなどに、約5秒間だけテレビ画面に表示を出すとき。	
l			次のようなときは、[自動]にしていても出ません。	
			・静止画・スロー再生中、録画中。	
l			・チューナー(内蔵テレビ)など、接続したi.LINK機器側から映像を見ると	
l))き。	
l	リモコンモード	1	通常はこの位置。	80
l		2	複数の当社製ビデオを同じ場所で使うとき。	
l		3	複数の当社製ビデオを同じ場所で使うとき。	
l	ワイドモード		テレビのS映像入力端子に接続したとき。	-
l			テレビのS1映像入力端子に接続したとき。	
l			ワイドモードの映像をテレビに送ると、テレビの画面が自動的にフルモ	
			ードに切り換えられます。	
	L3設定	ライン	後面の外部入力3端子を外部入力端子(L3)として使うとき。	24
l		BS入力	後面の外部入力3端子にBSデジタルチューナー(内蔵テレビ)を接続し、	
l			BSデジタル番組をアナログ録画するとき。	
l	リンク切換		使いたいi.LINK機器を本機で選ばないとき。	23
l	デジタル	自動	使いたいi.LINK機器を本機で選ぶとき。(通常はこの位置)	
l	プログラムナビ		プログラムナビを働かせないとき。	72
l		入	プログラムナビデータを使って録画・予約録画した番組を探すとき。	-
l	自動電源切	切	自動的に電源を切らないとき。	-
l		2H	約2時間以上何も操作をしなかったとき、自動的に電源を切るとき。	
l		6H	約6時間以上何も操作をしなかったとき、自動的に電源を切るとき。	
l	時刻表示	暗	電源「切」時や予約録画の待機中に、本体表示窓の現在時刻表示を暗くする	-
l			とき。	
l		明	電源「切」時や予約録画の待機中に、本体表示窓の現在時刻表示を明るくす	
l			るとき。	
ı	S-VHS録画	切	SVHS カセットにVHS方式で録画するとき。	-
		λ	SVHS力セットにS-VHS方式で録画するとき。(通常はこの位置)	
	S-VHS ET録画	切	WHSカセットにS-VHSの画質で録画しないとき。	45
		Д	WHSカセットにS-VHSの画質で録画するとき。	
	画質	ソフト	通常の画質よりソフトにするとき。	85
		ダイナミック	輪郭をすっきりさせ、メリハリのある映像にするとき。	
		スタンダード	通常の画質にするとき。(通常はこの位置)	
1			<u> </u>	-

複数の当社製ビデオを同じ場所でお使いの方は、機器別にリモ コンモードを変えておくと別々に操作できます。

当社製ビデオのほとんどが共通したリモコン方式のため、再生な どの操作すると、本機以外の別のビデオにも影響してしまいます。 このときは、下記の操作でリモコンモードを変更してください。 通常は工場出荷時のまま[リモコンモード1]でお使いください。 (当社製ビデオが本機しかないときなど)

ビデオ/テレビ/BS/(CS)を[ビデオ]にする。 テレビに本機の画面を出す。(→19)

本体のモードを変更する

メニューを押す

2 定]を選び、 ▲(再生) ▼(停止) で[モード設|

実行/決定を押す




3 ▲(再生) ▼(停止) で[リモコン モード]を選び、 【(巻戻し) ▶(早送り) で [1]、[2]、[3]のいずれかを 選ぶ

モード設定1/2			
S/VHSテープ▶120	160	180	2 1 0
D - VHSテープ▶300			4 8 0
オンスクリーン		▶自動	
リモコンモード	1	▶ 2	3
ワイドモード		▶λ	
リンク切換		▶自動	
プログラムナビ			
選択[▲▼] 設定[◀Ⅰ	▶] #	冬了[メニ:	1 -]

メニューを押す

リモコンのモードを変更する

リモコン(長押し)を約2秒以上押し ・続け、本体のモードと同じ(上記)| リモコンモードを選ぶ



7. ふたを閉じる

操作できずに、本体表示窓に下図のような表示が出るとき




サービス番号 本体側のリモコンモード番号 **(→91)** 例:本体側が[1]になっている のに、リモコン側が[2]か [3]になっている


本体側とリモコン側のリモコンモードが合っていないので、操作 できません。リモコン側のモードを本体に合わせてください。

複数の当社製ビデオを同じ場所でお使いのとき、本機を操作する と別のビデオに同様の表示が出ることがあります。

このとき別のビデオが録画中や予約録画の待機状態などになって いても影響はありません。この表示は約3秒間表示され、そのあと 元の状態に戻ります。



ふたをひらいたところ



時刻が合っていないときは、下記の方法で合わせ直してください。



ビデオ/テレビ/BS/(CS) を[ビデオ]にする。 テレビに本機の画面を出す。(→19)

1 メニューを押す



3 ▲(再生) ▼(停止) で [時刻設定]を選び、 実行/決定を押す



▲(再生) ▼(停止) で[時刻]を合わせる24時間表示です。押し続けると30分単位で変わります。

時刻設定

2002年 1月 1日[火]

16:10

自動時刻CH 自動
サマータイム 切

選択[◀▶] 設定[▲▼] 終了[メニュー]

【早送リ】で[自動時刻CH]を選び、
 【「再生」】▼(停止)で
 NHK教育テレビに合わせる

表示チャンネルで合

時刻設定

2002年 1月 1日[火]

16:10
自動時刻 CH 3
サマータイム 切

選択[◀▶] 設定[▲▼]終了[メニュー]

6 ▶(早送り)で[サマータイム](→右記)を選び、

わせてください。

▲(再生) ▼(停止) で 設定する 時刻設定

2002年 1月 1日[火]

16:10
自動時刻CH 3
サマータイム 切

7 ▶(早送り) で [年] を 選び、 ▲(再生) ▼(停止) で 合わせる

西暦1997~2087

時刻設定

2002年 1月 1日[火]

16:10

自動時刻CH 3
サマータイム 切

選択[◀▶] 設定[▲▼] 終了[メニュー]

年までです。

時刻設定
2002年<mark>4</mark>月 1日[月]
16:10
自動時刻CH 3
サマータイム 切
選択[◀▶] 設定[▲▼] 終了[メニュー]

時刻設定
2002年 4月 18 日[木]
16:10
自動時刻CH 3
サマータイム 切
選択[◀▶] 設定[▲▼] 終了[メニュー]

1 メニューを押す

1つ前のメニューに戻る 戻る を押すと、1つ前の画面に戻ります。

自動時刻合わせ機能について

[自動時刻チャンネル]をNHK教育テレビに合わせておくと、本機が毎日12、19時に時報が放送されるかどうかを確認します。そのときに時報が放送されると、それに合わせて誤差を自動修正します。

2分以内の誤差が修正されます。 次のようなときは働きません。

- ・[自動時刻チャンネル]を[-]にしているとき。(自動 時刻合わせ機能が働いていない状態)
- ・時報が放送される時刻に電源が入っているとき。
- ・時報のバックに音楽が流れているとき。
- ・「ポッポッポッポーン」の「ポーン」のみの時報のとき。 [自動時刻チャンネル]を[自動]にすると、本機が自動的 にNHK教育テレビを探し出します。(地域により、探し 出すまでに数週間かかることもありますので、あらかじ めご自分でNHK教育テレビに合わせておくことをおす すめします)

電源コードを抜いたあとや停電したあとなどは、自動時刻合わせ機能が働いていない状態になります。

お願い


自動時刻合わせ機能は、NHK教育テレビの時報を利用 しています。

正規の時報以外に、番組の中で時報が放送されると、 "時報"と誤って検出し、正しい時刻に設定されません。 時刻表示の誤差が2分以上あるときは、時刻設定で正し い時刻に合わせ直してください。

サマータイム機能について

[入]にすると時刻を1時間すすめます。[切]にすると元に戻ります。

将来、サマータイムが実施されたときにお使いいただけます。現在は[切]にしておいてください。(2002年1月現在)



カセットに録画されている内容を一度にすべて消去することが できます。

この操作をすると録画内容(映像、音声、データ、プログラムナビデータなど)はすべて消去され、元に戻すことができません。 消去してよいかよく確かめてから行ってください。 テープが新しくなるわけではありません。

準備 ビデオ/テレビ/BS/(CS)を[ビデオ]にする。

1 メニューの[モード設定] [プログラムナビ]を [入]または[切]にする(\rightarrow 78)

プログラムナビ[入]にして、本機で録画・予約録画したカセットのときは、[入]にしてください。

本機以外の当社製プログラムナビ機能付ビデオで録画・予約録画したカセットのときは、[切]にしてください。

- 2 テープリフレッシュしたいカセットを入れる
- 3 本体の、 テープリフレッシュを5秒以上 押し続ける

テーブリフレッシュ 開始:[テーブリフレッシュ] 中止:[停止]

上記手順3の画面が出ている間にもう一度、

テープリフレッシュを2秒以上押し続ける

テープリフレッシュ動作が始ま ります。







途中でやめる


■停止を押す。

止めたところまでは消去されています。



テープリフレッシュの動作

- 1. テープを始端まで巻き戻す
- 2. 始端から早送りしながら、録画された内容を消去していく
- 3. 終端まで消去すると、始端まで巻き戻して停止する



T-120カセットで約17分かかります。(目安です) 誤消去防止用の「つめ」を折り取っているカセット、また は誤消去防止つまみが" OFF "になっているカセットは テープリフレッシュできません。


お願い/ヒント

メニューの[モード設定] [S/VHSテープ]、[D-VHSテープ]を正しく合わせておかないと、テープ位置が正しく表示されません。(\rightarrow 78)

テープリフレッシュしたあとに再生動作をしたとき、テープカウンターの数字が動くことがありますが、そのまま新しく番組などを録画しても影響ありません。

プログラムナビ[入]にして、本機で録画・予約録画 したカセットを消去するとき


必ず手順1でメニューの[モード設定] [プログラムナビ] を[入]にしてください。



[プログラムナビ]を[切]にして消去すると、本体内部は消去したカセットのナビデータが残ったままになってしまいます。

他機(本機以外の当社製「プログラムナビ機能」付ビデオ)で録画・予約録画したカセットを消去するとき

必ず手順1でメニューの[モード設定] [プログラムナビ] を[切]にしてください。



[プログラムナビ]を[入]にして消去すると、本体内部は本機で録画・予約録画したカセット番号(例では1)のナビデータも消えてしまいます。

→そのまま残る



再生画面にノイズが出るとき

次の3つの要素が考えられます。


- ① トラッキングがずれている (モザイク状のノイズが出たり、白い帯状のノイズが出るときなど) トラッキングを調整してください。(→右記)
- ② ビデオヘッドが汚れている (モザイク状のノイズが出たり、画面全体にノイズが出るときなど) ビデオヘッドクリーナー(別売)で、ビデオヘッドをクリーニングしてください。(→右記)
- ③ テープがいたんでいる ビデオヘッドが汚れるだけでなく、故障の原因となる おそれがあります。テープがいたんでいるカセットは 使わないでください。



モザイク状のノイズ



白い帯状のノイズ



画面全体に出るノイズ

①トラッキングを調整する

通常は自動調整されていますので、操作の必要はありませんが、別のビデオで録画されたカセットを再生するとずれやすくなります。

再生中に、

チャンネル ✓ へのどちらかを押し続ける ノイズが消えるまで押し続けてください。 チャンネル ✓ へを2つ同時に押すと、自動調 整に戻ります。

お願い/ヒント

テープによっては、調整しきれないことがあります。 リモコンのビデオチャンネル 【◇】 (トラッキング + -)でも同様の調整をすることができます。

アナログ

調整しすぎると、ハイファイ音声がノーマル音声に切り換わることがあります。

静止画、スロー再生中のノイズを消したいときは、一度 スロー再生にして、その状態でトラッキング調整を行っ てください。

②ビデオヘッドをクリーニングする

乾式のビデオヘッドクリーナー(別売)を入れ、約10秒間録画する 約10秒後に<u>■停止</u>を押してください。 このあと、録画済みのカセットを入れ、再び再生

お願い/ヒント

してみてください。

まだノイズが出るときは、もう一度上記の操作を行ってください。

3回繰り返し行っても効果がないときは、販売店にご相 談ください。

静止画面が上下にゆれるとき

アナログ

静止画面の上下のゆれは、垂直同期を調整すると止まることがあります。

静止画再生中に、

チャンネル

✓

へのどちらかを押し続ける

ゆれが止まるまで押し続けてください。 チャンネル ☑ ▲ を2つ同時に押すと、元の状態に戻ります。

お願い/ヒント

お使いになるテレビによっては、調整しきれないことが あります。

テレビの垂直同期も調整してみてください。

(テレビの説明書をご覧になるか、お買い上げの販売店にご相談ください)

デジタル再生時は働きません。

画質を変えて見る

通常の再生画質以外に、2種類の画質に切り換えることができます。レンタルソフトなどを見るときに、用途に合わせて切り換えてください。

メニューの[モード設定] [画質]を [ソフト]、[ダイナミック]、[スタンダー ド]のいずれかにする 設定のしかた(→78)

スタンダード(工場出荷時)

通常の画質です。

ダイナミック

輪郭をすっきりさせ、メリハリのある映像が楽しめ ます。

ソフト

通常の画質よりもソフトな映像にします。

お願い/ヒント

再生中の画質を変えるための機能ですので、それ以外で は働きません。 修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。 これらの処置をしても直らないときや、この表以外の症状は、お買い上げの販売店またはお近くの「修理ご相談窓口」 (→103)にお問い合わせください。

状 症

雷 源

電源プラグをコンセントに差し 込んでいるのに操作できない

自動的に電源が切れた

予約録画の待機中になっている。(本体表示窓に"予約"が表示されている) タイマー 切/入を押し、"予約"表示を消す。

調べるところ・原因・対策

各種安全装置が働いていることがあります。

- 1. ビデオ電源を押し、電源を切る。
- 2. 電源プラグをコンセントから抜き、約5分後再び差し込む。
- 3. ビデオ電源を押し、電源を入れる。(直ることがあります)

メニューの[モード設定] [自動電源切]が[2H]または[6H]になっている。 ビデオ電源を押し、電源を入れる。

[自動電源切]を働かせないようにするには、[切]にする。

各種安全装置が働いていることがあります。

ビデオ電源を押し、電源を入れる。

接続・設置

本機を接続したら、テレビの映 りが悪くなった

テレビに本機の画面が出ない

本機とテレビに電波を分配したためです。 ブースター(市販品)などを使うと改善されることがあります。 (効果がないときは、お買い上げの販売店にご相談ください)

テレビの入力を切り換えていない。 [ビデオ1]など、本機を接続した入力に切り換える。

カセット

カセットが入らない

カセットが取り出せない

電源プラグがコンセントから外れている。 テープの見える面を上にして入れていない。

予約録画の待機中、または実行中になっている。(本体表示窓に"予約" 61 が表示されている)

どうしても取り出したいときは、タイマー 切/入を押し、"予約"表示 を消す。

録画中になっている。

どうしても取り出したいときは、停止■を押し、録画をやめる。

各種安全装置が働いていることがあります。

- 1. ビデオ電源を押し、電源を切る。
 - 2. 電源プラグをコンセントから抜き、約5分後再び差し込む。
 - 3. ビデオ電源を押し、電源を入れる。
 - 4. ▲取出しを押す。

上記の操作を2~3回繰り返してみてください。

それでも取り出せないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

39 • 42

ページ

61

78

19

16 • 17

34

86

症 状	調べるところ・原因・対策	ページ
再生		
再生しているのに、映像が出ない	テレビの[機器ナビ]メニューにある[アナログ接続]設定をしていない。 (当社製チューナー内蔵テレビをお使いの場合) [アナログ接続]設定で、本機の映像・音声出力を接続した入力(ビデオ 1など)に切り換える。 詳しくは、チューナー内蔵テレビの説明書をお読みください。	17 · 33
BSデジタル放送の番組がデジタル再生できない	BSデジタルチューナーをお使いの方は、本機とテレビの接続だけでは [自動]モードで録画された番組を見ることはできません。 チューナーの電源を入れ、テレビの入力をチューナーと接続した入力 に切り換える。 本機以外でデジタル録画されたカセットは、正しく再生できないことが あります。	16 · 32
再生映像が出るまで時間がかかる	[LS3]モードで録画された番組は、画面が正常に映るまで多少時間がかかることがあります。	35
再生を停止すると画面が黒くなった	再生を停止しても、テレビの入力は「D-VHS(本機)」のまま黒い画面になることがあります。(当社製チューナー内蔵テレビの場合) テレビが受信しているチャンネルを見るときは、テレビ側で入力を切り換えてください。 本機が受信している地上波(VHF/UHF)チャンネルを見るときは、 i.LINK を押して切り換えてください。	33 · 34
BSデジタル放送をデジタル録画 したが、マルチビューが再生で きない	当社製チューナー(内蔵テレビ)をお使いのときは、[マルチビュー録画オン・オフ]設定が「オフ」になっている場合があります。 詳しくは、チューナー(内蔵テレビ)の説明書をお読みください。	-
再生していると、とつぜん静止 画になることがある	デジタル再生のときは、録画のつなぎ目部分などを再生すると、正しい 画面が出るまで静止画になったり、モザイク状のノイズが出ることがあ ります。	35
再生できない 再生状態がおかしい	他のテレビ方式(PAL、SECAMなど)で録画されたカセットは、再生できません。 コピーガードがかかっている番組を録画したときは、正常に再生できません。	3 0 40 · 43
早送り(巻き戻し)、静止画、スロー再生が自動的に解除された	早送り(巻き戻し)、スロー再生は、約10分で解除されます。静止画再生は、約5分で解除されます。(テープとビデオヘッドの保護のためです)	35
スロー再生できない	デジタル録画された番組は、スロー再生できません。	35
再生画面にノイズが出る	トラッキングがずれている。 調整する。 テープが古い、またはいたんでいる。 ビデオヘッドが汚れている。 ビデオヘッドクリーナー(別売)でクリーニングする。 ビデオヘッドが磨耗している。 ビデオヘッドの交換が必要です。お買い上げの販売店にご相談くださ	84 84 84
再生画面がブルーバックになる	い。 テープの未録画部分、または記録状態の悪い部分を再生している。 汚れたり、いたんだりしたテープを使うと、故障してブルーバック画面 になることがあります。 このときは、お買い上げの販売店にご相談ください。	
再生画面が上下にゆれる	テレビの垂直同期を調整してみる。 (調整方法については、テレビの説明書をお読みください。またはお買い 上げの販売店にご相談ください)	-

20 • 21

50

画

録画できない

BSデジタル放送の番組が録画で きない

カセットの誤消去防止用の「つめ」が折れている、つまみが"OFF"側にな っている。 「つめ」の折れていないカセットを使う、"ON"側にスライドさせる。

外部BS機器が登録されていない。

メニューの[i.LINK接続設定] [i.LINK機器一覧]で、外部BS機器とし て使う機器を登録する。 チューナー(内蔵テレビ)と正しく接続していない、電源が入っていない。|16・17

正しく接続し、電源を入れる。 チューナー(内蔵テレビ)を選んでいない。 39 • 42

i.LINK で選ぶ。このあと、録画したいBSデジタルチャンネルを選ぶ。

地上波(VHF/UHF)放送の番組 が録画できない

デジタル録画できない

[HS]、[STD]、[LS3]モードを 直接選んでデジタル録画できな

アナログ録画できない

BSデジタル放送をアナログ録画 できない

S-VHS録画ができない

S-VHS ET録画ができない

録画したい番組が放送されているチャンネルを選んでいない。 44 ビデオチャンネル 🔼 💟 (または① ~ ⑫)で選ぶ。

DVHSカセットを入れていない。 39 録画モードが[標準]または[3倍]になっている。 39 [自動]を選ぶ。 デジタル録画禁止番組を選んでいる。 40 このような番組は録画できません。

放送されている番組の内容によって、本機が自動的に最適なモードを選 31 んで録画するため、手動では選ぶことができません。

42 • 44 録画モードが[自動]になっている。 [標準]または[3倍]を選ぶ。

BS入力をするための接続をしていない。 16 • 17 正しく接続する。 24 BS入力を設定していない。 設定する。

メニューの[モード設定] [S-VHS録画]が[切]になっている。 78 [入]にする。

メニューの[モード設定] [S-VHS ET録画]が[切]になっている。 45 • 78 [入]にする。

予約録画

EPG予約を正しくしたのに、予 約が実行されない

81 時刻が合っていない。 時刻を秒まで正確に合わせるには、「自動時刻合わせ」機能を働かせる。 (「自動時刻CH」をNHK教育テレビに合わせておくことをおすすめします) BSデジタルチューナー(内蔵テレビ)とCSデジタルチューナーの両方を 68 i.LINK接続して使っているときは、予約録画が正しく実行されないこと があります。CSデジタルチューナーを使って録画などの操作をしたあ とは、CSデジタルチューナー側でi.LINKボタンを押すなどして、本機 とのLINCを切ってください。("i.LINK"などの表示を消す) 詳しくは、CSデジタルチューナーの説明書をお読みください。

Gコード予約ができない

ガイドチャンネルが正しく設定されていない。 28 . 29 ガイドチャンネルを正しく設定する。 複数のチャンネルポジションに、同じガイドチャンネルが設定されてい 28・29 ガイドチャンネルを正しく設定する。また、不要なチャンネルは削除 する。 時刻が合っていない。 8 1

BSデジタル番組はGコード予約できません。

20 · 21

60 • 61

61

96

81

12

60

61

54 • 56

63

予約録画(つづき)

BSデジタル番組がフリーセット 予約できない

BSデジタル番組の予約録画が正 しくできない

予約録画が正しくできない

リモコンでフリーセット予約を して転送したが受け付けない

予約の修正・取り消しができな い

停止■ を押しても、予約録画が 終わらない

予約録画中に電源が切れた

予約録画が終わっても、予約内 容が消えない

編集

ダビングできない

外部BS機器が登録されていない。

メニューの[i.LINK接続設定] [i.LINK機器一覧]で、外部BS機器として使う機器を登録する。

当社製以外のチューナー(内蔵テレビ)をお使いのときは、登録したあと正しく動作するか確かめてください。

予約の登録をしているとき、または予約録画実行中にチューナー(内蔵テ 48・54 レビ)の主電源が切れている、または「スタンバイ」になっている。

必ずチューナー(内蔵テレビ)の電源を入れるか、機能待機状態にしておく。主電源が切れていたり、「スタンバイ」になっていると、予約の登録や実行はできません。

当社製以外のチューナー(内蔵テレビ)をお使いになると、操作方法が 異なり正しく予約録画できないことがあります。

お使いの機器の説明書をお読みください。

予約内容(予約チャンネルや開始、終了時刻など)が間違っている。 予約内容を確認し、間違っているときは修正する。 (ただし、BSデジタル番組をEPG予約・フリーセット予約したときは 修正できませんので、間違っている予約を取り消したあと、予約し直 してください) 予約録画の待機状態になっていない。

(本体表示窓に"予約"が表示されていない)

タイマー 切/人 を押し、" 予約 "を表示させる。

予約録画の時間帯が重なっている。 予約一覧画面の中に、重(重複)マークの付いているものは、正しく実 行されません。重ならないように予約してください。

コピーガードのかかった番組、デジタル録画禁止の番組を予約している。40・43 予約はできますが、録画はできません。

時刻が合っていない。

|ビデオ/テレビ/BS/(CS)|が[ビデオ]になっていない。 再生など、本機が動作中のときは停止状態にする。

予約一覧画面に i マークが付いている予約(EPG予約)や、BSデジタル 60・61 番組のフリーセット予約は修正できません。 修正したい予約は取り消し、もういちど予約し直してください。

EPG予約した番組は、本機では取り消しできません。 取り消すときは、予約した機器側で行ってください。

タイマー 切/入 を押し、本体表示窓の" 予約 "を消す。 (録画をやめ、電源が入ったときの状態になります)

テープの終端になると、途中でも録画を終了し電源を切ります。 予約した番組よりも余裕のあるカセットを入れておく。

毎日・毎週予約のときは消えません。

正しく接続していない。

録画機側で、再生機として接続したi.LINK機器または外部入力チャンネ 62~66 ルを選んでいない。

再生機として接続したi.LINK機器または外部入力チャンネルを選ぶ。 DV機器からダビングしようとしている。

DV機器は、i.LINK接続してもダビングできません。

コピーガードのかかっているものは、デジタルでダビングすることはで きません。

63

症状

調べるところ・原因・対策

66

71

35

71

99

20

編 集(つづき)

ダビング後の映像が、乱れたり 色合いが悪くなったりする

黒い帯状のノイズが録画された

コピーガードがかかっている。

市販されているビデオソフト(レンタルビデオも含む)などには、違法 な複製を防ぐためのコピーガードがかかっているものがあります。 コピーガードのかかった映像は正しく録画できません。

再生側ビデオがテレビに近いために、テレビからの妨害を受けている。 再生側のビデオをテレビから離す。

66

表示

テープカウンター表示の値が動 かない

テープの未録画部分では、値は動きません。 汚れたり、いたんだりしたテープを使って本機が故障したときも、カウ ンターの値が動かないことがあります。 このときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

音 声

聞きたい音声が聞こえない

聞きたい音声が選べない

音声を選んでいない。 71 |音声切換||を数回押し、聞きたい音声を選ぶ。

|音声切換||を押しても音声を切り換えることはできません。 ビデオ/テレビ/BS/(CS) でチューナー(内蔵テレビ)を操作できるよ うにしてから、チューナー(内蔵テレビ)側で 音声切換 で切り換える。

BSデジタル放送を[自動]モードで録画した。

BSデジタル放送をBS入力で録画した。 複数音声の番組をBS入力でアナログ録画しても、録画時に選んでい た音声しか再生できません。

音声がステレオではない

ステレオ音声がブツブツと聞こ える

ステレオ音声を選んでいない。 |音声切換||を数回押し、本体表示窓に" 左右 "を表示させる。

トラッキングがずれている。 84 トラッキング調整をする。 再生中のテープがいたんでいる。

i.LINK

i.LINK機器からの映像が出ない

16 • 17 正しく接続していない。 22 正しく登録できていない。 すべてのi.LINKケーブルを外し、メニューの[i.LINK接続設定] [i.LINK全登録消去]を行ったあと、登録したい順番にi.LINKケーブル を接続し直す。 DV機器を接続している。 95

DV機器は、接続しても映像は出ません。

i.LINK機器が選べない

接続している機器側から本機がLINCされている。

本機で他のi.LINK機器を選びたいときは、現在本機を選んでいる機器 側でLINCを切る。

本機または接続しているi.LINK機器に異常がある。 接続しているi.LINK機器の主電源を切/入してみる。 本体の「リセット(システムリセット)や、接続しているi.LINK機器のリ セットボタンを押してみる。

i.LINK機器一覧画面の接続状態 が" - "になっている

ビデオチャンネルの切り換え時 に、テレビ画面が一瞬静止画に なる

正しく接続していない、または機器の主電源が切れている。 16 • 17 正しく接続する、または主電源を入れる。 "になれば、その機器が使えるようになります)

チューナー(内蔵テレビ)側で本機の受信チャンネルを切り換えると、画 面が一瞬静止画になることがあります。

13

18

ページ

i.LINK(つづき)

チューナー内蔵テレビを使って BSデジタル番組を録画中、 テレビ側で地上波(VHF/UHF) チャンネルに切り換えると、そ のあと録画されていなかった チューナー内蔵テレビによっては、録画中に地上波(VHF/UHF)チャンネルに切り換えると、本機にBSデジタル番組の信号が入力されなくなる機種があります。

本機でBSデジタル番組を録画しながら、テレビで別の番組を見たいときは、予約録画の操作をしてください。

リモコン

*	+4/4	ル パ	+므	ル	7	ᆂ	な	1 1
巫	化红色	/I	144	TΕ	('	$\overline{}$	14	

ビデオ/テレビ/BS/(CS) が[ビデオ]になっていない。	12
予約録画の待機中になっている。(本体表示窓に" 予約 "が表示されてい	61
გ)	
タイマー 切/入を押し、"予約"表示を消す。	
本体とリモコンモードが合っていない。	80
リモコンモードを合わせ直す。	
電池が消耗している。	15
新しい電池と交換する。	
(リモコン表示部は点灯していても、操作できないときがあります)	
本体のSENSOR(リモコン受信部)に向けて操作していない。	15
リモコンと本体の間に障害物などがある。	15

テレビが操作できない



ビデオ/テレビ/BS/(CS)が[テレビ]になっていない。 メーカー番号が合っていない。

正しい番号に合わせる。


(メーカーや機種により、操作できないことがあります)

BSデジタル/CSデジタルチュー ナーが操作できない ビデオ/テレビ/BS/(CS)が[BS/(CS)]になっていない。 14 メーカー番号が合っていない。 19・69 正しい番号に合わせる。 (メーカーや機種により、操作できないことがあります)

故障かな?の表の処置をしても直らないときは、本体の<u>リセット</u>(システムリセット)を先の細いもので軽く押してみてください。

それでも直らないときは、お買い上げの販売店またはお近くの「修理ご相談窓口」(→103)にお問い合わせください。

自己診断表示機能



本機は異常の状態をお知らせする自己診断表示機能を持っています。

本機の設置中や使用中に異常を検出すると、本体表示窓に下表のサービス番号を表示します。

サービス番号は、例えば"U11"のように、英文字と2けたの数字で表示されます。

サービス番号 本機の状態

U11	ビデオヘッ	ドが汚れている

U30	リモコンモードが合っていない

н	里ヴレ田わわます
•••	共市に心1716なり
	(ロ に)(降の数字は 木機の出
	(ロ、「以呼の数于は、 卒機の1人
	異常と思われます (H、F以降の数字は、本機の状態によって変わります)
	窓により(支わりより)

対応のしかた

ビデオヘッドをクリーニングする。	84
リモコンモードを合わせる。	80

「故障かな?」の項目に従って点検してください。 それでもサービス番号が消えないときは、お買い上げ の販売店、または最寄りの修理ご相談窓口へ修理を依頼してください。

なお、修理のご依頼の際には、「サービス番号、H01」 などとお知らせください。 テレビ画面や本体表示窓にメッセージが表示されたときは、下表を参考にしてください。

テレビ画<u>面メッセージ</u>

対応のしかた

ペーミ

20 • 21

48~55

準 備

接続をご確認ください。

登録できません。 BS予約が存在します。 BS予約を取り消してから再度行ってください。

削除できません。 BS予約が存在します。 BS予約を取り消してから再度行ってください。

i.LINK入力中のため、設定の変 更ができません。

VHF/UHFチャンネルに切り換えて再度行ってください。

再 生

D-VHS再生中です。 テレビ・チューナーの設定を変 えてください。

緑 画

D-VHSテープを入れてください。

コピーガードがかかっています 録画できません

予約録画

外部BS機器が登録されていません。

予約できません。 CH設定をご確認ください。

予約できません。d (機器名) (機種名)の電源を入れ、接続をご確認ください。

予約内容に間違いがあります。 Gコードをご確認ください。

L3設定を確認してください。 または 予約できません。 L3設定をご確認ください。

カセットを確認してください。

正しく接続できていない。 16・17 i.LINKケーブルの接続を確かめる。

現在外部BS機器登録されている機器にBSデジタル番組の予約がある。 21 このときは、他の機器に外部BS機器登録を変更することはできません。 外部BS機器にある予約をすべて取り消す。

現在外部BS機器登録されている機器にBSデジタル番組の予約がある。 21 このときは、この機器を削除することはできません。 外部BS機器にある予約をすべて取り消す。

本体表示窓に"d1(例)"など、変更したい機器のi.LINK機器番号が表示さ 21 れているときは、変更できません。 i.LINK を押し、地上波(VHF/UHF)放送を受信している状態にする。

正しく接続していない。BSデジタルチューナーをお使いの方は、本機とテレビを映像・音声コードで接続しても、[自動]モードで録画された番組の再生映像を見ることはできません。

正しく接続し、テレビの入力をチューナーと接続した入力に切り換える。

DVHSカセットが入っていない。 39 デジタル録画するときは、**DVHS**カセットを入れる。

外部BS機器が登録されていない。

(i.LINK機器一覧画面に[BS]が表示されていない) このままでは、BSデジタル番組の録画・再生はできません。 外部BS機器を登録する。

受信チャンネルが正しく設定されていない。 正しく設定し直す。 25~29

予約の登録をしているときにチューナー(内蔵テレビ)の主電源が切れて 48・54 いる、または「スタンバイ」になっている。 必ずチューナー(内蔵テレビ)の電源を入れるか、機能待機状態にして おく。主電源が切れていたり、「スタンバイ」になっていると、予約の 登録はできません。

Gコード予約の際、正しい番号を選んでいない。 50 正しく番号を押す。

BS入力を設定していない。BSデジタル番組をアナログ([標準]、[3倍]、 24 [標3 = 標準3倍])で予約録画するには、BS入力の設定が必要です。 メニューの[モード設定] [L3設定]を[BS入力]にする。

ⅅWHSカセットが入っていない。 デジタルで予約録画するときは、**ⅅWHS**カセットを入れる。

60

60

対応のしかた

テレビ画面メッセージ

予約録画(つづき)

予約が重複しています。

予約がいっぱいです。

BS予約を修正することはできま せん。取り消してから、再度予 約してください。

予約取り消しできませんでした。 (機器名) (機種 名)の電源を入れ、接続をご確認 ください。

予約取り消し・修正するときは、 (機器名) (機種 名)で、行ってください。

他の機器からリンクされていま す。

予約一覧画面で [重複]マークの付いた予約は、正しく実行できません。 60・96 重複している不要な方の予約を取り消す。

すでに40番組が予約されている。 不要な予約は取り消す。

BSデジタル番組をフリーセット予約したときは修正できません。 修正するときは、いちど予約を取り消してから再度予約し直す。

BSデジタル番組のフリーセット予約取り消し操作中に、チューナー(内 蔵テレビ)の主電源が切れている、または「スタンバイ」になっている。 必ずチューナー(内蔵テレビ)の電源を入れるか、機能待機状態にして おく。主電源が切れていたり、「スタンバイ」になっていると、予約の 取り消しはできません。

BSデジタル番組をEPG予約した番組は、本機では取り消し・修正でき 60・61 ません。

取り消すときは、予約した機器側で操作する。また、修正するときは 予約した機器側でいちど予約を取り消してから再度予約し直す。

使いたいi.LINK機器とは別のi.LINK機器からLINCされている。 (このままでは、目的の機器は使えません) LINCしている機器側で、本機とのLINCを切る。

68

34

34

ページ

40

テープリフレッシュ

テープが入っていません。

つめ折れテープが入っています。

カセットを入れる。

カセットの誤消去防止用の「つめ」が折れている、つまみが"OFF"側にな っている。

「つめ」の折れていないカセットを使う、"ON"側にスライドさせる。

本体表示窓メッセージ

コピーガード

i.LINKエラー1または

FULL

i.LINKオフ

i.LINKエラー2

番組にコピーガードがかかっている。

このような番組は録画できません。録画中、予約録画実行中に検知す ると、数十秒間録画したあと自動的に停止します。

対応のしかた

すでに40番組が予約されている。 不要な予約は取り消す。 60

i.LINK機器が正しく接続されていないか、機器の電源が入っていない。 95 正しく接続し、電源を入れる。

i.LINKを使っている機器が多すぎる。(i.LINKのデータ容量オーバー) 使わない機器の電源を切る。

接続しているi.LINK機器の主電源を切/入してみる。 本体の「リセット(システムリセット)や、接続しているi.LINK機器のリ セットボタンを押してみる。

i.LINKサーチ 接続されている機器の情報を取得中です。 しばらく待つ。

i.LINKショウチュウデス 接続されている機器側から本機がĹÍNCされている。

68 本機で他の機器を選びたいときは、接続されている機器側で本機との LINCを切る。

16 • 17 i.LINKナシ 選んだ機器が登録されていない。 もう一度i.LINKケーブルを正しく接続し直す。

本機の操作で疑問に思われることがあれば、この表を参考にしてください。

Q	Α	ページ
接続		
Eノラルテレビと接続したいが?	ステレオ モノラルの映像・音声コード(別売)をお使いください。	100
・音声コードのプラグや接 計子が色分けされているのは?	プラグと端子の色を合わせて接続するようになっています。 (黄=映像、白=左音声、赤=右音声、黒または白=モノラル音声)	-
だけでBSデジタル放送は受 きるか?	できません。チューナー(内蔵テレビ)との接続が必要です。	16 · 17
- 夕転送速度がS200対応の 学でも本機に接続できるか?	できます。ただし、転送速度は200 Mbpsとなります。	95
再生		
トで録画したカセットを再生きるか?	NTSC方式のSP(標準)、またはEP(3倍)で録画されたものならできます。	-
ル録画した DVHS カセッ他のVHSビデオで見られ	できません。 ▶ D\VHS カセットにデジタル録画した番組は、D-VHSビデオでのみ見ることができます。	-
VHSビデオで録画したカセ (レンタルソフトも含む)は れるか?	従来のビデオと同様に見ることができます。 ・	-
録画		
デジタルのハイビジョン番組 ジタルで長時間録画したい	デジタル録画モードは、手動で[HS]、[STD]、[LS3]を選ぶことはできません。 長時間録画したいときは、BS入力の接続と設定をしてから、アナログ([3倍])で行ってください。	16 · 17 24 · 31
= 多重放送を録画中に音声を り換えて聞くことはできるか? ▶	本機のチューナーで録画中、または外部入力(BS入力)を録画中はできます。 音声切換で聞きたい音声を選んでください。	71
Sカセットにデジタル録画で るか?	できません。 DVHS カセットをお使いください。	30
WHSカセットにアナログ録画 きるか?	できます。	30
予約録画		
的録画が始まるまでの間、他のセットを見ることができるか? 約録画の待機中に、カセット入れ替えることができるか?	予約録画の待機状態を解除しないとできません。 タイマー 切/入 押し、本体表示窓の" 予約 "表示を消してから操作してください。	61
チューナー(内蔵テレビ)の電源 は入れなくてもいいのか?	BSデジタル番組の予約操作時と予約録画実行前・実行中は、「入」または「機能待機」状態にしておいてください。	48 • 54
Sデジタル放送をGコード予約 いたいが?	できません。BSデジタル番組にはGコードはありません。 EPG予約またはフリーセット予約をしてください。	49 • 54
編集		
ジタルビデオカメラとi.LINK 続してダビングできるか?	できません。デジタルビデオカメラ(DVフォーマット)と本機はフォーマットが異なるため、再生映像を映すことができません。	66

アナログでダビングしてください。

i.LINK接続について

本機は、i.LINK対応機器を15台まで登録できます。

接続した順番にi.LINK機器番号を付けていきますので、登 録したい順番に接続してください。


i.LINK機器は、デイジー・チェーン(下図A)、またはノー ド分岐(下図®)で接続してください。

ループ(下図©)にならないようにしてください。

よい例…デイジーチェーン(図A)



悪い例...ループ(図©)



チューナーなど一部の機器では、電源が切れていると データを中継しないことがあります。(下図) 接続する機器の説明書もお読みください。



本機後面の i(TS)(i.LINK入出力)端子の最大データ転送 速度は400 Mbpsです。

ただし、転送速度の異なる機器を接続したときは、転送 速度が遅くなることがあります。

i.LINKケーブル(別売)は、4ピンタイプで、S400対応 ものをお使いください。

DV機器に付属のDVケーブル、当社製DVケーブルVW-CD1、市販のDV用ケーブルは、S100対応のため使え

DV機器は、i.LINK接続してもフォーマットが異なるた め、ダビングやデータのやりとりはできません。

i.LINK機器を使っての録画・予約録画中や再生中に、他 の使っていないi.LINK機器の電源を切ったり、i.LINKケ ーブルを抜き差しすると、映像・音声がとぎれることが あります。

録画・予約録画中や再生中は、使っていない機器でも電 源を切ったり、i.LINKケーブルを抜き差ししないでくだ

チューナー(内蔵テレビ)など、接続したi.LINK機器側か ら本機の映像をご覧になるときは、本機のオンスクリー ン表示は出ません。

i.LINK機器は、同一機種であっても1台1台に個別のID 番号が設定されています。

たとえばもう1台同じ機種を増設(または交換)を行って も別の機器として追加登録されます。

BSデジタルチューナー(内蔵テレビ)以外にも、CSデジ タルチューナーなど、複数のi.LINK機器を接続している

CSデジタルチューナーを使ったあとは、必ずCSデジタ ルチューナー側で本機とのLINCを切っておいてくださ L1.

i.LINK機器の表示について

i.LINK でi.LINK機器を選ぶと、本体表示窓に以下のよう な表示が出ます。



例) d1i.LINK機器番号

チューナー1機器名と連番

TU-BHD200機種名

(機器名と連番が表示されたあと、機種名がスクロール 表示されます)

i.LINK機器番号

接続した順番に機器番号を付けて登録します。

最大15台まで登録できます。

"と表示されます。 本体表示窓には、" d

d1~d15:本機に登録している機器を選んでいます。

:本機に登録していない機器からĹÍŃĆされて d16

います。

: 選んでいる機器はありません。

BS入力(→24)を使って録画すると、本体表示窓は i.LINK機器番号のままですが、実際は外部入力3(L3) (BS入力)端子から映像・音声を入力しています。

機器名と連番

選んでいる機器の種類を表示します。

D-VHS : D-VHSビデオなど

チューナー:BSデジタルチューナー、CSデジタルチ

ューナーなど

テレビ :BSデジタルチューナー内蔵テレビなど HDR : 当社製ハードディスクビデオレコーダー

その他 : その他の機器(DV機器など)

同じ種類の機器との接続が増えていくごとにD-VHS1、

D-VHS2…のように連番が変わります。

機種名

選んでいる機器の品番を表示します。

機器によっては表示されないことがあります。

予約録画の重複について

予約録画の時間帯が重複すると、本機の予約一覧画面 に

「重マークが表示されます。(→60)

このマークの付いている予約は正しく実行されません。

地上波(VHF/UHF)番組の予約どうし、BSデジタル番組の予約どうし、それぞれの予約が重複した場合など、条件によって実行のしかたが異なります。

地上波(VHF/UHF)番組どうしの予約が重なったとき

先に始まる予約が優先され、録画終了後、次の予約を録 画します。




地上波(VHF/UHF)番組の予約と、BSデジタル番組の予約が重なったとき


本機で優先順位を付け、どの予約を優先して実行するか を決めます。優先順位の低い予約は正しく実行されませ ん。優先順位は以下の通りです。

● 開始時刻が早い予約

地上波(VHF/UHF)番組の方が早い場合



BSデジタル番組の方が早い場合



❷ 同一開始時刻のとき

放送種類別の優先順位は以下の通りです。

- 1. BSデジタル番組など、i.LINK機器の予約
- 2. 地上波(VHF/UHF)番組の予約
- 3. CATV番組の予約
- 4. 外部入力チャンネルからの予約

(同一放送種別のときはチャンネル番号が小さいほうを 優先) 地上波(VHF/UHF)番組の終了時刻と、BSデジタル番組の開始時刻が同じとき

地上波(VHF/UHF)番組の直後が、EPG予約したBSデジタル番組の場合は、地上波番組の予約録画を約1分早く終了させます。



地上波(VHF/UHF)番組の直後がフリーセット予約したBSデジタル番組の場合は、予約したとおり実行されます。



BSデジタル番組のEPG予約どうしが重なったとき 正しく予約録画を実行できません。

このときは、

- 1. 重複しているEPG予約をチューナー(内蔵テレビ)側ですべて取り消す
- 2. BSデジタル番組のフリーセット予約(→54)を使って、時間が重ならないように予約し直す

または、

- 1. 重複している片方のEPG予約をチューナー(内蔵テレビ)側で取り消す
- 2. 取り消した方の予約をBSデジタル番組のフリーセット予約(→54)を使って、時間が重ならないように予約し直す

フリーセット予約が先で、EPG予約が後になると きは、フリーセット予約の方をEPG予約が始まる 最低1分前までに終わるように予約してください。

2台のD-VHSビデオを接続したとき の予約録画について

BSデジタルチューナー (内蔵テレビ) i.LINK ビデオ①(本機) ケーブル ビデオ②

1台のチューナー(内蔵テレビ)でビデオ①と②の両方に予約できます。

ただし、重複しないように予約してください。

また、番組の予約終了時刻と別の番組の予約開始時刻が同一のときは、以下のことにお気を付けください。

フリーセット予約が先でEPG予約が後になるとき

例:番組Aをビデオ①で10時00分~12時00分まで フリーセット予約し、

番組Bをビデオ②で12時00分~13時00分まで EPG予約したとき

このままでは番組Bは予約録画できません。 番組Aの予約終了時刻を11時58分か59分に設定 してください。(最低1分前までに終わるように設 定する)

EPG予約が先でフリーセット予約が後になるとき

例:番組Aをビデオ①で10時00分~12時00分まで EPG予約し、

番組Bをビデオ②で12時00分~13時00分まで <u>フリーセット予約</u>したとき

両方とも正常に予約録画できます。

フリーセット予約どうしのとき

例:番組Aをビデオ①で10時00分~12時00分まで フリーセット予約し、

番組Bをビデオ②で12時00分~13時00分まで

フリーセット予約したとき

両方とも正常に予約録画できます。

EPG予約どうしのとき

例:番組Aをビデオ①で10時00分~12時00分まで EPG予約し、

番組Bをビデオ②で12時00分~13時00分まで EPG予約したとき

このままでは番組Bは予約録画できません。 番組AのEPG予約を取り消し、フリーセット予約で10時00分~11時58分か59分に予約し直してください。(最低1分前までに終わるように設定する)

データ放送の録画について

録画される番組によっては、正しくデータが録画・再生 できない場合があります。

- ・放送局から複数チャンネルにわたってデータが送られているとき。(録画時に選んでいたチャンネルのみ録画されますので、再生時は他のチャンネルを見ることができません)
- ・録画時間が短く、必要なデータすべてが録画されてい ないとき。
- ・双方向(放送またはサービス)の中で、ストーリーの選択肢が用意されている番組のとき。(番組欄に 双マークの付いているもの)

録画・再生できたデータでも、データ量が多いときは、 表示されるまで時間がかかることがあります。

番組によっては、早送り/巻き戻し再生すると映像が出ないことがあります。

BSラジオ放送について

著作権保護のため、デジタル録画禁止番組はデジタル録画できません。(このときは、録画中に本体表示窓の" • " は点灯しません)

番組によっては、早送り/巻き戻し再生すると映像が出ないことがあります。

BSデジタル番組のデジタル高画質(ハイビジョン画質)録画・再生について

	BSデジタル を使っ	/チューナー た場合	BSデジタルチューナー 内蔵テレビを使った場合		
	録画	再生	録画	再生	
フリー録画番組 (アイコン表示なし)	1125i	1125i	1125i	1125i	
1回のみデジタルコピーが可能な番組 ^{*1} (プラクル *2 アイコンあり)	1125i	1125i	1125i	1125i	
デジタル録画禁止番組 (デジタル * ² アイコンあり)	不 可*3		不 可*3		

(1125i=ハイビジョン画質)

- *1 著作権者の要望により、D-VHSビデオ(本機)などのデジタル録画機器で1回だけデジタル録画できますが、録画したものをデジタル再生して、他の録画機器に高画質で録画(コピー)することを禁止している番組のことです。 このような番組は、コピー制限する信号が同時に送られてきます。
- *2 アイコン表示は、当社製BSデジタルチューナー(内蔵テレビ)の表示例です。
- *3 当社製BSデジタルチューナー(内蔵テレビ)をお使いの場合は、BS入力(→24)を設定をしているとき、自動的にアナログで録画されます。(EPG予約したときのみ。フリーセット予約したときは録画できません)

BSデジタルチューナーおよびBSデジタルチューナー内蔵テレビは、ARIB(電波産業会)規格に基づいた商品仕様になっています。将来規格変更があった場合は、商品仕様が変更になることがあります。

東芝製BSデジタルハイビジョンチューナー (32/36D2000、50P2000、TT-D2000) をお使いの方

東芝製チューナー側の設定

[i.LINK機器の登録]で本機を登録してください。

EPG予約するために

- 1. 東芝製チューナー側で[録画機器の設定(または録画用 D-VHSの設定)]を行ってください。
- 2. 東芝製チューナーの番組表から録画予約を行ってください。

フリーセット予約(下記)と録画時間帯が重複したり、連続しないように予約してください。

フリーセット予約するために

- 1. 東芝製チューナー側の[外部機器からの制御]設定で、 [モード2]を選んでください。
- 2. 本機でフリーセット予約の設定を行ってください。 予約開始時刻になると、本機がi.LINKケーブルを通 してBSデジタルチャンネルの選局を行い、録画を開 始します。予約終了時刻になると、録画を終了しま す。

録画したBSデジタル番組を再生するために 東芝製チューナー側のi.LINKボタンを押し、本機を選ん でください。本機の映像を見ることができるようになり ます。

東芝製BSデジタルハイビジョンチューナー (28/32/36D2500、42/50P2500) をお使いの方

東芝製チューナー側の設定

[i.LINK機器の登録]で本機を登録してください。 初期設定状態では[登録モード設定]が自動となっており、 この登録は自動的に行われます。

[登録モード設定]が手動の場合は設定してください。

EPG予約するために

- 1. 東芝製チューナー側の[i.LINK機器の登録]で本機を録画 機器に設定してください。
- 2. 東芝製チューナーの番組表から録画予約を行ってください。

フリーセット予約(下記)と録画時間帯が重複したり、連続しないように予約してください。

フリーセット予約するために

- 1. 東芝製チューナー側の[外部機器からの制御]設定で、 [あり]を選んでください。
- 2. 本機でフリーセット予約の設定を行ってください。 予約開始時刻になると、本機がi.LINKケーブルを通 してBSデジタルチャンネルの選局を行い、録画を開 始します。予約終了時刻になると、録画を終了しま す。

録画したBSデジタル番組を再生するために 東芝製チューナー側のi.LINKボタンを押し、本機を選ん でください。本機の映像を見ることができるようになり ます。

BSデジタル放送

デジタル信号の圧縮技術によって、従来のアナログBS放送よりも多くの情報を送ることができるようになりました。次のような特長があります。

降雨対応放送

衛星放送は、雨の影響で電波が弱くなったときに、急激 に画質が劣化することがあります。

BSデジタル放送では、最低限必要な情報は、電波が弱くなっても受信できるようなデータを送ることがあります。降雨対応放送が行われているときに電波が弱くなると、引き続き受信できるように降雨対応放送へ自動的に切り換わります。

降雨対応放送に切り換わったときは、約3秒間「降雨対応放送に切り替わりました」とメッセージが表示されます。 降雨対応放送になると、画質・音質が悪くなる、番組情報などのデータが表示されなくなる、映像が縮小したり静止画になる…などの現象が起こることがあります。

サラウンド・ステレオ

AAC方式の音声により、最大5.1チャンネルのサラウンド音声の番組が行われ、臨場感ある音声をお楽しみいただけます。

ただし、AAC方式の音声に対応したオーディオ機器を接続する必要があります。

[5.1チャンネル:5チャンネルステレオ+低域強調チャンネル]

多チャンネル放送

デジタル信号の圧縮技術により、チャンネル数が大幅に 増えました。

BSデジタル放送では、従来のアナログBS放送の1チャンネル分に対し、デジタルハイビジョン放送の場合で2チャンネル分、デジタル標準テレビ放送の場合で6チャンネル分の放送が行えます。

この他に、ラジオ放送、データ放送もあります。

データ放送

お客様が見たい情報を選んで画面に表示させることができます。

例えば、住んでいる地域の天気予報をいつでも表示させ ることができます。

また、テレビ放送やラジオ放送に連動したデータ放送も あります。

この他に、電話回線を利用した視聴者参加番組、ショッピング、チケット購入などの双方向(インタラクティブ)サービスなどがあります。

デジタルハイビジョン

従来のハイビジョン放送(BS-9チャンネル)と同等の画質で放送されます。

走査線数は、地上波(VHF/UHF)放送の525本と比べ、1125本もあります。このため、細部まできれいに表現され、臨場感豊かな映像になります。

デジタルハイビジョン放送の画質で映像を楽しむためには、デジタルハイビジョン対応のテレビに接続する必要があります。なお、デジタルハイビジョン放送に対応していないテレビでも、接続されるテレビに応じた画質で映像を楽しむことはできます。

現行のテレビ放送とほぼ同じ画質のデジタル標準テレビ 放送もあります。

マルチビュー放送

1チャンネルで主番組、副番組の複数映像を放送します。 例えば、野球中継の場合、主番組は通常の実況、副番組 でそれぞれのチームをメインにした実況が行われる予定 です。

エレクトロニック ブログラム ガイー

EPG(Electronic Program Guide):電子番組ガイド約8日分の番組情報が送られてきますので、テレビ画面上に番組表として表示させることができます。

番組表から見たい番組を直接選ぶ、好きなジャンルの番組を検索する、番組の詳細情報を表示させる、番組の予約(EPG予約)をする、などの操作ができます。

D-VHS(データVHS)方式

家庭用ビデオの世界標準方式といわれるVHS方式を基盤にした、マルチメディア時代の新しいVHSフォーマットです。

現行のVHS方式の機能に加え、デジタル放送などのデジタルデータをそのまま記録する方式を採用しています。

DVHS \\ ₹マーク

D-VHS方式は「MPEG2 Transport Packet」規格で、 VHS方式は「NTSC」規格という意味です。

ァイリンク i.LINK

デジタル映像やデジタル音声などのデータを複数の i.LINK機器間で双方向でやりとりしたり、他機をコントロールしたりするためのデジタルインターフェース IEEE 1394*の呼称です。

現在、100 Mbps、200 Mbps、400 Mbpsの転送 速度があります。

転送速度は┇(i.LINK)端子の周辺に " S100 "、" S200 "、 " S400 "というような表示があります。

本機は最大400 Mbpsの転送が可能なため、" S400 "と表示されています。

直接接続した機器だけでなく、他の機器を中継して接続 した機器に対してもデータの転送や制御が行えるので、 順序を気にせずに機器を接続していくことができます。

ケーブル1本で簡単に接続でき、高速で大量のデータを 転送できるi.LINKは、今後さまざまなデジタルAV機器 やパソコン周辺機器に採用され、デジタルネットワーク を実現するようになると考えられています。

* IEEE1394は、米国電気電子技術者協会(IEEE)が提唱している高速インターフェースの規格です。

リンク LINCする

Logical <u>In</u>terface <u>C</u>onnectionの略です。

i.LINK対応機器の中には、デジタル映像やデジタル音声などのデータをやりとりしたり、他機器をコントロールする際に、i.LINKケーブルで接続された機器の中から「相手機器を1台選ぶ」という操作が必要な機器があります。

「LINCする」とは、「相手機器を1台選ぶ」ということを意味し、その相手機器とだけデータのやりとりができるようになります。

下図の例は、機器Aが本機をLINCしています。 このときは本機と機器BはLINCすることができません。



MPEG

A-ピック ピクチャー エキスパーッ グルー フ Moving Picture Experts Group (カラー動画像蓄 積用符号化方式の標準化をすすめている組織)の略です。 動画映像と音声のデジタル圧縮方式の代表的なもので す。従来の圧縮方法と違い、高画質を維持したまま高圧 縮する技術で、むだなデータを省くために1コマ1コマ の画像がそれほど変化しないことを前提に、動きの予測 をしながら圧縮していきます。

MPEG1、MPEG2などの標準規格があります。 本機のデジタル録画は、MPEG2に対応しています。

MPEG2-TS(Transport Stream)フォーマット MPEG2システムに規定される、主に放送などの伝送に使われるフォーマットのことをいいます。

デコードする

デジタル信号をアナログ信号に戻すことをいいます。

本書で紹介させていただいている別売品の一例です。

*印の付いているものは、サービスルート扱いなどでご用意しております。

品番、メーカー希望小売価格は、2002年1月現在のものです。また、消費税や工事代などは含まれておりません。

品 名	品 番	メーカー希望小売価格	特記事項
* ビデオヘッドクリーナー	VFK0923FM	3,000円	乾式、使用回数180回
	VFK0923FS	1,800円	乾式、使用回数30回
カセットアダプター	VW-TCA7	3,000円	
i.LINKケーブル(IEEE1394)	RP-CDE4G15	3,500円	1.5 m
(4ピン 4ピン)	RP-CDE4G30	5,000円	3.0 m
D端子ケーブル	RP-CVDG15	3,500円	1.5 m
	RP-CVDG30	5,000円	3.0 m
映像・音声コード	RP-CVP3G05	1,150円	0.5 m
(ステレオ ステレオ)	RP-CVP3G10	1,300円	1.0 m
	RP-CVP3G15	1,400円	1.5 m
	RP-CVP3G20	1,500円	2.0 m
	RP-CVP3G30	1,700円	3.0 m
映像・音声コード	RP-CVP2G10	1,200円	1.0 m
(ステレオ モノラル)	RP-CVP2G20	1,400円	2.0 m
	RP-CVP2G30	1,600円	3.0 m
S映像コード	RP-CVS0G10	900円	1.0 m
	RP-CVS0G20	1,200円	2.0 m
	RP-CVS0G30	1,300円	3.0 m
音声コード	RP-CAP3G05	550円	0.5 m
(ステレオ ステレオ)	RP-CAP3G10	600円	1.0 m
	RP-CAP3G15	650円	1.5 m
	RP-CAP3G20	750円	2.0 m
	RP-CAP3G30	900円	3.0 m
*75 同軸ケーブル	VUA7051	400円	1.4 m
*V・U分波器	VUA7052F	800円	
*V・U混合器	VUA7053	600円	
*75 アンテナプラグ	VSQ1035	300円	VHF/UHF入力端子専用
* アンテナプラグ	VUA7050	300円	

電源	AC 100 V \pm 10 %, 50/60 Hz \pm 0.5 %						
消費電力	動作時:22 W						
	待機時:6 W						
録画方式	D-VHS方式(MTP)、VHS方式(NTSC準拠)						
テープ速度	標準: 33.35 mm/秒						
	3 倍: 11.12 mm/秒						
	H S: 33.35 mm/秒						
	STD:16.67 mm/秒						
	LS3: 5.56 mm/秒						
使用テープ	D-VHS、S-VHS、VHS規格テープ						
録画時間	D-VHS: 最長24時間 (LS3モード、DF-480使用の場合)						
	HS:2時間30分、STD:5時間、LS3:15時間 (DF-300使用の場合						
	S-VHS、VHS: 最長9時間 (3倍モード、ST-180使用の場合)						
	標準:2時間、3倍:6時間 (ST-120使用の場合)						
早送り・巻き戻し時間	約1分 (T-120使用の場合)						
映像方式							
テレビジョン方式	NTSC方式 525本、60フィールド						
入力	ライン(ピンジャック) 1 Vp-p、75						
	S映像端子 Y:1 Vp-p、75 、Cバースト:0.286 Vp-p、75						
出力	ライン(ピンジャック) 1 Vp-p、75						
	S映像端子 Y:1 Vp-p、75 、Cバースト:0.286 Vp-p、75						
アンテナ受信入力	VHF: 1~ 12チャンネル、75						
	UHF: 13~ 62チャンネル、75						
	CATV:C13~C63チャンネル、75						
音声方式							
入力	ライン(ピンジャック) 309 mV、入力インピーダンス47 k						
出力	ライン(ピンジャック) 309 mV、						
	出力インピーダンス1 k (負荷インピーダンス10 k)						
トラック数	3トラック (ハイファイ:2トラック、ノーマル:1トラック)						
i.LINK入出力	IEEE1394 4pinタイプ、S400対応、MPEG2-TS信号						
ノーマルワウフラッター	標準:0.18 %以下						
	3 倍:0.35 %以下						
ハイファイ音声特性	ダイナミックレンジ: 90 dB以上						
	ワウフラッター: 0.005 %						
	周波数特性: 20 Hz~20 kHz(- 5~ + 3dB)						
許容温度	5 ~40 (動作時)						
許容湿度	35 %~80 %(動作時)						
時計部	クォーツ制御、24時間デジタル表示						
外形寸法	約幅430×高さ103.5×奥行344 mm						
本体質量	約6.0 kg						

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は... まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は...

修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ! その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

修理を依頼されるとき

「故障かな?」(→86~91)に従ってご確認のあと、直らないときは、本体表示窓に「サービス番号」(→91)が表示されているときはその番号を控えておき、電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

ただし、D-VHSビデオカセットレコーダーの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後8年です。 注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料 は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

[部品代] は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。

携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接 おかけください。

最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

電話 ダイヤル 20-878-365

FAX 917 50 0120-878-236

365日/受付9時~20時

Help desk for foreign residents in Japan

外国人 / 海外仕様商品 (ツーリスト商品他) 等ご相談窓口 **Tokyo** (03) 3256-5444 **Osaka** (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ナショナル / パナソニック 修 相 談 窓

ナビダイヤル **20570-087-087** (全国共通番号)

お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

	北海道	道 坩	! X		近 畿	地	X
札幌	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7	帯広	帯広市西19条南1丁目 7-11	滋賀	守山市勝部6丁目2-1	奈良	大和郡山市椎木町404-2
	25 (011)894-1251		2 (0155)33-8477	京都	☎ (077)582-5021 京都市南区上鳥羽石橋町	 和歌山	否 (0743)59-2770 和歌山市中島499-1
旭川	旭川市2条通21丁目 左1号	函館	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)		²⁰⁻¹ 3 (075)672-9636		1 (073)475-2984
	2 (0166)31-6151		T (0138)48-6631	大阪	大阪市北区本庄西1丁目	兵庫	3丁目2-6
	東北	地	X		1-7 25 (06)6359-6225		3 (078)272-6645
青森	青森市大字八ッ役字矢作	宮城				1 1 1	
	1-37 25 (017)739-9712		7-4-18 25 (022)387-1117	色町	中 国 鳥取市安長295-1	地岡山	岡山県都窪郡早島町
秋田	秋田市御所野湯本2丁目	山形	山形市流通センター	ラ	雷 (0857)26-9695		矢尾807
	1-2 1 (018)826-1600		3丁目12-2 ☎(023)641-8100	米子	米子市米原4丁目2-33	広島	☎ (086)292-1162 広島市西区南観音8丁目
岩手	盛岡市羽場13地割30-3	福島	福島県安達郡本宮町	松江	☎ (0859)34-2129 松江市西津田2丁目10-19	ДЩ	13-20
	25 (019)639-5120		字南/内65 (0243)34-1301		2 (0852)23-1128	山口	☎ (082)295-5011 山口市鋳銭司
		 		出雲	出雲市渡橋町416 否 (0853)21-3133		字鋳銭司団地北447-23 (083)986-4050
± F - ± -		多		浜田	浜田市下府町327-93		((000)300 4000
加小	宇都宮市御幸町194-20 (028)689-2555	十条	千葉市中央区星久喜町172 (043)208-6034		1 (0855)22-6629		
群馬	高崎市大沢町229-1	東京	東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17		四 国	地	X
水戸	吞 (027)352-1109 水戸市柳河町309-2		1 (03)5477-9780	香川		高知	南国市岡豊町中島331-1
	2 (029)225-0249	山梨	甲府市下飯田2丁目1-27 吞 (055)222-5171	徳島	☎ (087)868-9477 徳島県板野郡北島町	愛媛	☎ (088)866-3142 松山市土居田町750-2
つくば	つくば市花畑2丁目8-1 (0298)64-8756	神奈川		心皿	鯛浜字かや108	夕.及	雷 (089)971-2144
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2		3-16 1 (045)847-9720		1 (088)698-1125		
	3 (048)728-8960	新潟	新潟市東明1丁目8-14		九州	地	X
			1 (025)286-7725	福岡	春日市春日公園3丁目48 ☎ (092)593-9036	熊本	熊本市健軍本町12-3 ☎ (096)367-6067
	中 部	地	X	佐賀	佐賀市本庄町大字本庄	天草	本渡市港町18-11
石川	石川県石川郡野々市町	名古屋			8 9 6 - 2 25 (0952)26 - 9151	藤旧自	☎(0969)22-3125
	稲荷3丁目80		8-10 1 (052)819-0225	長崎	長崎市東町1949-1	庇冗局	鹿児島市与次郎1丁目 5-33
富山		岡崎	岡崎市岡町南久保28	 	否 (095)830-1658 大分市萩原4丁目8-35	大良	否 (099)250-5657 名瀬市矢之脇町10-5
福井	☎ (076)432-8705 福井市開発4丁目112	岐阜	☎ (0564)55-5719 岐阜県本巣郡北方町		2 (097)556-3815	八岡	雷 (0997)53-5101
	2 (0776)54-5606		高屋太子2丁目30 (058)323-6010	宮崎	宮崎県宮崎郡清武町 下加納366-2		
長野	松本市大字笹賀7600-7 ☎ (0263)58-0073	高山	高山市花岡町3丁目82		T (0985)85-6530		
静岡	静岡市西島765		☎(0577)33-0613		沖 縄	地	X
	2 (054)287-9000	二里	久居市森町字北谷1920-3 (059)255-1380	沖縄	浦添市城間4丁目23-11		8 (098)877-1207

25 (059)255-1380

沖縄 浦添市城間4丁目23-11

25 (098)877-1207

ア行		
頭出し	7	7
アナログ録画	4	1
今すぐ再生の設定	1	8
オンスクリーン	7	0
± /=		
力行		
快速イントロサーチ		
ガイドチャンネル25		
画質(モード設定)79		
カセットー覧検索		
機器ナビ	4	8
コピーガード40),4	3
+ /=		
サ行		
再生		
市外局番入力チャンネル設定。		
時刻設定		
自動CM早送り再生		
自動電源切(モード設定)		
自動巻戻し再生		
終了時刻予約録画		
スピードサーチ	3	6
夕行		
ダビング62 ⁻	- 6	6
チャンネルポジション		
データ放送97		
テープカウンター表示		
ノーノカワノター衣小 ニープが旦主ニ		

テープリフレッシュ デコード デジタル録画	9	9
メーカー設定 (テレビ) (BSデジタルチューナー) (CSデジタルチューナー) トラッキング調整	1 6	9 9
ナ行ナビ最新2週間検索	7	5
2か国語オート再生機能		
八行		
番組ナビ	5	8
フリーセット予約54, プログラムナビ		
マ行		
毎日・毎週予約54,		
マニュアルチャンネル設定		
マルチビュー放送	9	

ラ行	_
リモコンモード(モー	- ド設定)8(
リンク切換(モード設	设定)23,79
録画	38,4
録画モード	31,40
	-
アルファベット	貝
BS TVダイレクト録	建画4
BS入力	2
O A T) /	C -

アルファベット順	
BS TVダイレクト録画	47
BS入力	24
CATV	67
CMカット予約	59
CMカット録画	4 5
CSデジタル放送	68
D-VHS方式	99
EPG(電子番組ガイド)予約	48
Gコード予約	
HS	31
i.LINK	99
i.LINK機器一覧	20
LINC	99
LS3	31
MPEG	99
STD	31
S-VHS録画(モード設定)	79
S-VHS ET録画(モード	
設定)4	5,79

本機を使用できるのは日本国内のみで、外国では電源電圧、放送方式が異なりますので使用できません。 This Video Cassette Recorder set can not be used in foreign country as designed for Japan only.

ヤ行

長年ご使用のD-VHSビデオカセットレコーダーの点検を!

予約延長......51,59 予約録画......48~59



こんな症状は ありませんか 再生しても映像や音声が出ない 煙が出たり、異常なにおいや音がする 水や異物が入った 時刻表示などに異常がある テープをいためた その他の異常や故障がある

このような症状のときは 故障や事故防止のため、 スイッチを切り、コンセ ントから電源プラグを抜 いて、必ず販売店に点検 をご相談ください。

便利メモ	お買い上げ日			年	月	日	品番		NV-DH2	
おぼえのため								お客様	ご相談窓口	
記入されると	販売店名									
便利です		2 2()	-			1 7)	-	

松下電器産業株式会社

AVCネットワーク事業グループ

〒571-8505 大阪府門真市松生町1番4号

システム事業グループ

〒571-8503 大阪府門真市松葉町2番15号

VQT9405 F0102Yt1012 (2500 B)

